



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

## Halstrup Walcher

Enapart se străduiește întotdeauna să ofere clienților săi prețuri competitive și termene de livrare. Vindem doar echipamente originale și piese de schimb, deși nu suntem întotdeauna distribuitorul oficial sau dealer al producătorului. Toate mărcile comerciale și numerele de piesă afișate sunt proprietatea proprietarilor respectivi.

### Produse de marcă

Produs	Descriere
<a href="#">9003.00.71</a>	Senzor de presiune PS 10
<a href="#">9031.0064</a>	Traductor de presiune Senzor PIZ
<a href="#">9302.0239</a>	Angrenaje elicoidale
<a href="#">9400.0087</a>	Transmisii speciale
<a href="#">0775150004E</a>	
<a href="#">9007.0001</a>	Manometre digitale
<a href="#">9001.0044/EMA84-10-5-1-0</a>	manometru digital portabil
<a href="#">P26 9612.0030</a>	Transmițător de presiune diferențială
<a href="#">P 26 9612.0164</a>	transmițător de presiune diferențială
<a href="#">P29 Erdgas (Art.nr. 9614.0002)</a>	Traductor de presiune diferențială
<a href="#">PS10, 9276/347 (9003.0777) (9003.0778)</a>	senzor de presiune
<a href="#">PSE312-8-DP-T-0-0-54</a>	sistem de poziționare
<a href="#">PSE312-8-DP-0-0</a>	Sistem de positioniersystem
<a href="#">PSE 3125-VG 14 DP-0 9435.0025</a>	Sistem de positioniersystem
<a href="#">P-I4-0...5kPa-05-24D-5-0</a>	Transmițător de presiune diferențială
<a href="#">PUC24 (100 Pa)</a>	Prozessüberwachungsgerät
<a href="#">PUC24 (250 Pa)</a>	Prozessüberwachungsgerät
<a href="#">PK 11</a>	Differenzdruckmßumformer
<a href="#">9071.0818</a>	Convertor de presiune
<a href="#">9071.3153</a>	Druckaufnehmer P92
<a href="#">9276/659</a>	Traductor de presiune
<a href="#">9613.0173</a>	Transmițător de presiune diferențială
<a href="#">PSE212-8-CAA-W-1 / 9421.0014</a>	Sistem de positioniersystem
<a href="#">9003.0323</a>	Senzor de drucksensor PS 10
<a href="#">9071.3029</a>	transmițător de presiune diferențială
<a href="#">9030</a>	Senzor Pi Druckaufnehmer
<a href="#">9030.2510</a>	Senzor Pi Druckaufnehmer
<a href="#">9031.0016</a>	Traductor de presiune senzor PIZ
<a href="#">9031.0226</a>	Senzor PIZ Druckaufnehmer
<a href="#">9002</a>	Senzor PU Druckaufnehmer
<a href="#">P 92 (9071.0711)</a>	
<a href="#">P 92</a>	Druckaufnehmer
<a href="#">9031.</a>	Senzor PIZ Druckaufnehmer
<a href="#">9029.</a>	Barometru electronic BA1000
<a href="#">9003.0688</a>	Senzor de presiune PS 10
<a href="#">9071.1535</a>	Druckaufnehmer P 92

Produs	Descriere
<a href="#">PSE3125VG-14-CA-0 (9435.0046)</a>	Sistem de poziționare
<a href="#">PS18</a>	Differenzdruckmeßumformer
<a href="#">9612.0007</a>	Differenzdruck-Messumformer P26
<a href="#">9071.0764 / P 92</a>	Druckaufnehmer
<a href="#">9071.1281</a>	Druckaufnehmer P 92
<a href="#">PS11</a>	Differenzdruckmeßumformer
<a href="#">9506.0006 EC12</a>	HUB-UL HIPERDRIVE EC12
<a href="#">9030.1938</a>	Senzor
<a href="#">PSE423DP (9442.0079)</a>	Sistem de poziționare
<a href="#">9421.0014</a>	Sistemul de poziție PSE212-8-CA-A-W-1
<a href="#">P/N: 9612.0752, Type: P26-4-24ACDC--10...50Pa-2-0-0-0-0</a>	Transmițător de presiune diferențială
<a href="#">9030.0784</a>	
<a href="#">9604.0035</a>	Differenzdruckmeßumformer
<a href="#">PSE4210-DP-DO / 9442.0073</a>	Sistem de pozitioniersystem
<a href="#">9442.0091</a>	Sistem de pozitioniersystem
<a href="#">9440.0105</a>	Sistem de poziționare PSE40
<a href="#">9442.0082</a>	Sistem de pozitioniersystem
<a href="#">9440.0106/PSE405DP</a>	Sistem de pozitioniersystem
<a href="#">9442.0073/PSE4210DP</a>	Sistem de pozitioniersystem
<a href="#">PSE328-14-EC-0-0-0-54 (9432.0389)</a>	sistem de poziționare
<a href="#">PSE325-14-EI-0-0-0</a>	sistem de poziționare
<a href="#">PSW305-14-PN-0-0-0</a>	
<a href="#">HDA70-EI-L-S-S</a>	Hiperdrive
<a href="#">PSE325-14-DP-T-M-O</a>	Sistem de pozitioniersystem
<a href="#">9071.2826</a>	Traductor de presiune
<a href="#">9095.0059</a>	Dispozitiv mobil de calibrare
<a href="#">9071.0994</a>	
<a href="#">Typ: PSE231-8-CAO-W-0</a>	sistem de poziționare
<a href="#">9612.P26 (0,2%, +0,3Pa)</a>	Presiune diferențială
<a href="#">9612.P26 (0,5%, +0,3Pa)</a>	Presiune diferențială
<a href="#">9612.0338.P26 +/-0,2%(+0,3Pa) + LCD</a>	Presiune diferențială
<a href="#">9612.0338 P26 ( 0.5%: LCD display)</a>	Transmițător de presiune diferențială
<a href="#">PS27-4-AC/DC-0...500Pa-0-0-1-S-0 (9613.0561)</a>	transmițător de presiune diferențială
<a href="#">HDA70-PN-L-S-S</a>	motor
<a href="#">PSE3210-14-EL-0-0</a>	
<a href="#">P27 - 9613.0117</a>	
<a href="#">PS 10 / 9003.0114</a>	Senzor presiune Delta_P
<a href="#">9071.3062 (P 92)</a>	Traductor de presiune diferențială
<a href="#">Differenzdruck-Messumformer P26 (9612.0042)</a>	
<a href="#">9601.0002</a>	Certificat de calibrare din fabrică
<a href="#">PSE232-8/So-CA-O-W-0 14924 (9423.0012) OEM</a>	Sistem de poziționare
<a href="#">9421.0014 Type: PSE212-8-C-A-W-1</a>	Sistem de poziționare
<a href="#">9030.3069</a>	traductor de presiune senzor PI
<a href="#">9373.0123</a>	Getriebe N100/Deci

<b>Produs</b>	<b>Descriere</b>
<a href="#">PSE3410-14- CA-0-M-0</a>	MOTOR
<a href="#">PSE3418-14-EI- 0-0-0</a>	sistem de poziționare
<a href="#">PS11 9079.0048</a>	Presiune diferențială
<a href="#">PSE 4210DP-DM</a>	
<a href="#">9440.0106 ( Type: PSE405DP )</a>	Sistem de poziționare
<a href="#">9003.0727</a>	Senzor de presiune
<a href="#">9003.0758</a>	Senzor de presiune
<a href="#">9030.2350</a>	Senzor de presiune
<a href="#">KAL200-1-2A- 1 (9609.0037)</a>	GENERATOR
<a href="#">9601.0003</a>	Certificat de calibrare
<a href="#">9079.0038</a>	Traductoare de presiune diferentiaala
<a href="#">9003.0338 PS 10</a>	TRANSMIȚĂTOR DE PRESIUNE
<a href="#">9071.2736 KH21 012</a>	
<a href="#">9431.0119</a>	sistem de poziționare
<a href="#">PS 10</a>	Transmițator de presiune diferențială
<a href="#">9327.0013</a>	REDUCTOR
<a href="#">9431.0224</a>	Sistem de poziționare
<a href="#">9003.0338</a>	Senzor de presiune PS 10
<a href="#">9030.0635</a>	Traductor de presiune Senzor PI
<a href="#">PSE335-14-IO-0-0-0</a>	Sistem de poziționare
<a href="#">PSE305-14-IO-0-0-0</a>	Sistem de poziționare
<a href="#">PSE423DP-R-M (9442.0092)</a>	Sistem de poziționare
<a href="#">PSE4325S (9443.0114) OEM</a>	
<a href="#">9003.0765</a>	Senzor de presiune
<a href="#">PK15 9011.0499</a>	
<a href="#">PS10 / 9003.0771</a>	Senzor de presiune
<a href="#">PSE332 14-DP-0-M-0</a>	Sistem de poziționare
<a href="#">Type P 92 LT (9071.3185)</a>	TRADUCTOR DE PRESIUNE
<a href="#">PSE232-8-CA-O-W-0</a>	Sistem de poziționare
<a href="#">PSE332-14-PN-0-M-0-54</a>	sistem de poziționare
<a href="#">HDA70-DP-L-B-S</a>	Hiperdrive
<a href="#">9613.0421</a>	Transmițator de presiune diferențială PS27
<a href="#">9003.0720 Type PS 10</a>	Senzor de presiune
<a href="#">9612.0012 (P26)</a>	transmițator de presiune diferențială
<a href="#">9462.0058 / PSD428-14H-S-IO-0-65-1-0</a>	Sistem de poziționare
<a href="#">9030.2350 (9030.2350)</a>	cititor de presiune
<a href="#">9616.0007 (P34)</a>	Transmițator de presiune diferențială
<a href="#">P26 (9612.0108)</a>	transmițator de presiune diferențială
<a href="#">PSE335-14 (9433.0122) OEM</a>	Sistem de poziționare PSE335-14-DP- 0-0-0
<a href="#">9030.1960</a>	traductor de presiune
<a href="#">PSE302-14-PN-0-0-0-54</a>	Sistem de poziționare
<a href="#">9505.0007 / HDA70-I-L-H-S</a>	
<a href="#">PSE4210-DP-DQ</a>	POZIȚIONER
<a href="#">PSE325-14-EI-0-0-0-54</a>	sistem de poziționare
<a href="#">PSE3310-14-EI- 0-0-0-54</a>	sistem de poziționare

Produs	Descriere
<a href="#">PSE335-14-EI-0-0-0-54</a>	sistem de poziționare
<a href="#">PSE3218-14-EI-0-0-0-54</a>	sistem de poziționare
<a href="#">9434.0132</a>	sistem de poziționare
<a href="#">9612.0303</a>	Transmițător de presiune diferențială P26
<a href="#">9434.0133</a>	sistem de poziționare
<a href="#">9434.0101</a>	sistem de poziționare
<a href="#">PSE405C</a>	
<a href="#">PSE335-14-DP-0-0-0-54</a>	Sistem de poziționare
<a href="#">9003.0070</a>	Senzor presiune PS 10
<a href="#">9031.0092</a>	Traductor de presiune Senzor PIZ
<a href="#">Model: P92</a>	Traductor de presiune
<a href="#">9071.0675</a>	Traductor de presiune P 92
<a href="#">9614.0067 Type P29</a>	Transmițător de presiune diferențială
<a href="#">9030.3116</a>	Traductor de presiune Senzor Pi
<a href="#">9071.1431</a>	traductor de presiune P 92
<a href="#">9071.3134</a>	traductor de presiune P 92
<a href="#">9612.0164</a>	Transmițător de presiune diferențială P26
<a href="#">P/N: 9613.0482 Type: PS27</a>	transmițător de presiune diferențială
<a href="#">P26 / 9612.0469</a>	Transmițător de presiune diferențială
<a href="#">9612.0469</a>	Transmițător de presiune diferențială P26
<a href="#">9435.0043</a>	Sistem de poziționare
<a href="#">9435.0051</a>	Sistem de poziționare
<a href="#">HDA70-EC-L-S-S</a>	
<a href="#">P/N: 9003.0702, Type: PS 10</a>	senzor de presiune
<a href="#">P/N: 9505.0037, Type: HDA70-EC-L-S-S</a>	Hiperdrive
<a href="#">P/N: 9431.0326 Type: PSE312-8-EI-0-0-0-54</a>	sistem de poziționare
<a href="#">P/N: 9616.0020 Type: P34</a>	transmițător de presiune diferențială
<a href="#">9007.0003 / EMA 200-10-0</a>	Manometre digitale
<a href="#">P/N: 9613.0522, Type: PS27-4-ZWL-0...100Pa-0-0-0</a>	
<a href="#">9623.0021 / PS17-4-AC/DC-1-0-0-1-16</a>	Transmițător de presiune diferențială
<a href="#">PS 10 / 9003.0323</a>	senzor de presiune
<a href="#">9276/721</a>	emițătoare de uz general
<a href="#">HDA70-EI-L-S-S-HF / 9505.0033</a>	
<a href="#">PSE305-8-EC-0-0-0-54 / 9430.0608</a>	sistem de poziționare
<a href="#">9030.3148</a>	transmițător de presiune diferențială
<a href="#">9612.0815 / P26-4-24ACDC-0...5kPa-S-0-0-0-0</a>	transmițător de presiune diferențială
<a href="#">9612.0816 / P26-4-24ACDC-0...2.5kPa-S-0-0-0-0</a>	transmițător de presiune diferențială
<a href="#">PSE312-14-DP-0-0-0-54 / 9431.0214</a>	sistem de poziționare
<a href="#">9433.0119</a>	Sistem de pozitioniersystem
<a href="#">PS27-4-AC/DC-0-5kPa-0-1-1</a>	transmițător de presiune diferențială
<a href="#">PSE312-8-EC-0-0-N-54</a>	sistem de poziționare
<a href="#">PSE322-14-SE-0-0-0-54 / 9432.0432</a>	sistem de poziționare
<a href="#">9612.0164 (+/- 50 Pa)</a>	transmițător de presiune diferențială
<a href="#">9623.0260 / PS17-4-VDC-4-0-0-025-16-0</a>	Traductor de presiune
<a href="#">PSE312-8-PN-0-0-0-54</a>	sistem de poziționare

Produs	Descriere
<a href="#">9612.0709</a>	transmițător de presiune diferențială
<a href="#">9031.0612</a>	Transmițător de presiune diferențială
<a href="#">9613.0588</a>	transmițător de presiune diferențială
<a href="#">9612.0995</a>	transmițător de presiune diferențială
<a href="#">9002.2631</a>	transmițător de presiune diferențială
<a href="#">PSE3210-14-EI-0-M-0-54</a>	sistem de poziționare
<a href="#">9030.3190</a>	transmițător de presiune diferențială
<a href="#">9612.0126</a>	Transmițător de presiune diferențială P26
<a href="#">9002.0310</a>	traductor de presiune
<a href="#">9002.2045</a>	Senzor de presiune senzor PU
<a href="#">9002.0458</a>	Senzor de presiune senzor PU
<a href="#">9030.3204</a>	Transmițător de presiune diferențială
<a href="#">9030.3017</a>	senzor de presiune
<a href="#">PI-4-+/-250Pa-02-24D-0-0-I (9030.2010)</a>	senzor de presiune
<a href="#">9613.0521</a>	Transmițător de presiune diferențială
<a href="#">9030.1752</a>	Senzor de presiune cu senzor Pi
<a href="#">9612.1078 / P26-1-24ACDC-0...250Pa-S-LC-0-0-S-I</a>	Transmițător de presiune diferențială
<a href="#">9612.0585</a>	Transmițător de presiune diferențială
<a href="#">9613.0526</a>	Transmițător de presiune diferențială
<a href="#">9030.3216</a>	Transmițător de presiune diferențială
<a href="#">9612.1126 (+/- 250 Pa)</a>	Transmițător de presiune diferențială
<a href="#">9625.0014</a>	calibrator de presiune
<a href="#">PSE302-14-PN-0-0-N-54 (9430.0659)</a>	sistem de poziționare
<a href="#">PS27 (9613.0135)</a>	Transmițător de presiune diferențială
<a href="#">9003.0781</a>	Transmițător de presiune diferențială
<a href="#">PSE312-8/So-DP-0-0-0-54</a>	sistem de poziționare
<a href="#">PSE312-8-DP-0-0-0-54</a>	sistem de poziționare
<a href="#">KE43093</a>	
<a href="#">9623.0057</a>	Transmițător de presiune diferențială
<a href="#">9613.0222</a>	Transmițător de presiune diferențială
<a href="#">9002.2595</a>	Transmițător de presiune diferențială
<a href="#">PSE328-14-DP-0-M-0-54</a>	sistem de poziționare
<a href="#">9623.0250 / PS17-4-AC/DC-+/-1mbar-0-0-1-16-0</a>	Transmițătoare de presiune diferențială
<a href="#">9612.1252 / P26-1-230/115-0...10Pa-2-LC-0-0-S-0</a>	Transmițător de presiune diferențială
<a href="#">PSE305-14-DP-0-0-0-54</a>	sistem de poziționare
<a href="#">LA 125 / 9390.0001</a>	actuatoar liniar
<a href="#">9030.2926</a>	traductor de presiune
<a href="#">PSW335-14-DP-0-0-0-68</a>	
<a href="#">9612.1288</a>	transmițător de presiune diferențială
<a href="#">9616.0389</a>	Transmițător de presiune diferențială
<a href="#">9030.0043</a>	transmițător de presiune diferențială
<a href="#">9002.2678</a>	
<a href="#">9612.0612</a>	
<a href="#">9031.0336</a>	Traductor de presiune senzor PIZ
<a href="#">PSE302-8-CA-0-0-0-54</a>	sistem de poziționare

Produs	Descriere
<a href="#">9614.0068</a>	Transmițător de presiune diferențială a gazelor naturale
<a href="#">9030.3246</a>	transmițător de presiune diferențială
<a href="#">9030.3212</a>	transmițător de presiune diferențială
<a href="#">9030.3174</a>	transmițător de presiune diferențială
<a href="#">PSE305-14-PN-0-0-N-54</a>	sistem de poziționare
<a href="#">9462.0061</a>	
<a href="#">9460.0043</a>	
<a href="#">9430.0545</a>	sistem de poziționare
<a href="#">9433.0305</a>	sistem de poziționare
<a href="#">9434.0122/PSE3418-14-EI-0-0-0-65</a>	sistem de poziționare
<a href="#">9030.0035</a>	transmițător de presiune diferențială
<a href="#">9433.0129 - PSE335-14-DP-0-M-0-54</a>	sistem de poziționare
<a href="#">9612.1381</a>	transmițător de presiune diferențială
<a href="#">9002.2389</a>	Traductor de presiune senzor PU
<a href="#">9461.0033 / PSD411-5V-S-IO-0-50-1-0</a>	sistem de poziționare
<a href="#">9002.1998</a>	Traductor de presiune senzor PU
<a href="#">PSD422-8V-S-PN-0-50-1-0</a>	sistem de poziționare
<a href="#">9612.1106</a>	transmițător de presiune diferențială
<a href="#">9433.0109 / PSE332-14-DP-0-M-0-54</a>	sistem de poziționare
<a href="#">PSE335-14-PN-0-0-0-54 / 9433.0291</a>	sistem de poziționare
<a href="#">9612.1439</a>	
<a href="#">9612.0003</a>	Transmițător de presiune diferențială P26
<a href="#">9505.0042</a>	sistem de poziționare
<a href="#">PI-4-+/-1mbar-1-230-10-0-0 / 9030.3204</a>	transmițător de presiune diferențială
<a href="#">old code PSE3410-14- CA-0-M-0/ new code PSE3410-14-CA-0-M-0-65</a>	
<a href="#">PSD422-8V-S-PN-0-65-1-0 // 9462.0094</a>	sistem de poziționare
<a href="#">9432.0357 / PSE328-14-PN-0-M-0-54</a>	sistem de poziționare
<a href="#">9420.0036</a>	Sistem de poziționare PSE200/5-C-4U
<a href="#">KAL 84-1-1-230-D / 9095.0339</a>	Netzun. Calibrator de presiune
<a href="#">9030.2010 23080001</a>	
<a href="#">9030.2010 AK091093</a>	
<a href="#">9613.0477</a>	transmițător de presiune diferențială
<a href="#">KAL200-0A-A-1-D</a>	Calibrator de presiune
<a href="#">9612.0915</a>	transmițător de presiune diferențială
<a href="#">PSE3210-14-DP-0-0-0-54</a>	Sistem integrat de poziționare pentru schimbarea automată a formatului în mașini
<a href="#">9030.3143</a>	Transmițător de presiune diferențială
<a href="#">PSD401-5V-S-IO-0-50-P-0</a>	Sistem de poziționare
<a href="#">9030.2878</a>	Senzor de presiune
<a href="#">9030.2950</a>	Traductor de presiune senzor PI
<a href="#">PSE325-14-DP-0-M-0-54</a>	sistem de poziționare
<a href="#">PSD401-5V-S-CA-0-65-1-0</a>	Servo acționare
<a href="#">P34-4-10...50mbar-5-0-A-W3-I</a>	transmițător de presiune diferențială