



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

## Layher

Enapart se străduiește întotdeauna să ofere clienților săi prețuri competitive și termene de livrare. Vindem doar echipamente originale și piese de schimb, deși nu suntem întotdeauna distribuitorul oficial sau dealer al producătorului. Toate mărcile comerciale și numerele de piesă afișate sunt proprietatea proprietarilor respectivi.

### Produse de marcă

| Produs                            | Descriere                      |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| <a href="#">601-010-311-11</a>    | PRESOSTAT                      |
| <a href="#">214 010 -12 14</a>    |                                |
| <a href="#">404 070 151 11</a>    | Comutator de presiune          |
| <a href="#">404 200 154 11</a>    | Comutator de presiune          |
| <a href="#">405-070</a>           | Comutator de presiune          |
| <a href="#">410 070 251 11</a>    | Comutator de presiune          |
| <a href="#">451 010 311 11</a>    | Comutator de presiune          |
| <a href="#">150 050 1211 221</a>  | Releu de putere monostabil     |
| <a href="#">150-090-2411-221</a>  | Releu de putere monostabil     |
| <a href="#">150-090-2411-201</a>  | Releu de putere monostabil     |
| <a href="#">200-200-1211-201</a>  | Releu de putere monostabil     |
| <a href="#">200 200 1211 221</a>  | Releu de putere monostabil     |
| <a href="#">200 200 4821 241</a>  | Releu, FĂRĂ contact            |
| <a href="#">200-200-2422-241</a>  | Releu de putere monostabil     |
| <a href="#">200 300 1212 221</a>  | Releu de putere monostabil     |
| <a href="#">200-300-2432-221</a>  | Releu de putere monostabil     |
| <a href="#">200-350-1212-201</a>  | Releu de putere monostabil     |
| <a href="#">280-200-1211-221</a>  | Releu, contact de comutare     |
| <a href="#">280 200 2411 221</a>  | Releu de putere monostabil     |
| <a href="#">400-200-2411-221</a>  | Releu de putere bistabil       |
| <a href="#">400 300 2412 221</a>  | releu bistabil normal deschis  |
| <a href="#">400-300-2422-221</a>  | Releu bistabil, normal deschis |
| <a href="#">911 100 2411 201</a>  | releu de mare putere           |
| <a href="#">912 200 2441 221</a>  | Relee de mare putere           |
| <a href="#">913-300-2442-221</a>  | releu                          |
| <a href="#">913 300 2432 221</a>  | relee de înaltă performanță    |
| <a href="#">600 200 321 11</a>    | comutator de presiune          |
| <a href="#">406-002-112-11</a>    | Druckschalter                  |
| <a href="#">602 400 351 11</a>    | presostat                      |
| <a href="#">600 010 321 13/2</a>  | PRESOSTAT                      |
| <a href="#">601 002 311 11</a>    | presostat                      |
| <a href="#">600 200 351 11</a>    | presostat                      |
| <a href="#">600 010 311 11</a>    | Comutator de presiune          |
| <a href="#">DS 600 010 311 11</a> |                                |
| <a href="#">420 010 312 11</a>    | presostat                      |
| <a href="#">602 400 357 11</a>    | Comutator de presiune          |

| Produs                                     | Descriere                  |
|--|----------------------------|
| <a href="#">420-010-321-11</a>             | PRESOSTAT                  |
| <a href="#">214 010 112 14</a>             | presostat                  |
| <a href="#">600 002 311 21</a>             | Comutator de presiune      |
| <a href="#">405 010 111 14</a>             | Comutator de presiune      |
| <a href="#">208 010 -11 14</a>             | Comutator de presiune      |
| <a href="#">410 002 111 11</a>             | PRESOSTAT                  |
| <a href="#">420 010 112 11</a>             | presostat                  |
| <a href="#">405 010 -11 11</a>             |                            |
| <a href="#">600 070 351 11</a>             | PRESOSTAT                  |
| <a href="#">214 010 222 14</a>             | presostat                  |
| <a href="#">200 300 2412 221</a>           | Releu de putere monostabil |
| <a href="#">480 016 311 15</a>             | PRESOSTAT                  |
| <a href="#">210 010 112 14</a>             | comutator de presiune      |
| <a href="#">820 002 311</a>                | Senzor de presiune         |
| <a href="#">420-010-311-11</a>             | PRESOSTAT                  |
| <a href="#">600 002 311 11</a>             | comutator de presiune      |
| <a href="#">410 350 151 11</a>             | PRESOSTAT                  |
| <a href="#">214 010 212 14</a>             | PRESOSTAT                  |
| <a href="#">601 070 351 11</a>             | presostat                  |
| <a href="#">600 200 351 12</a>             | Comutator de presiune      |
| <a href="#">420-010-211-11</a>             | PRESOSTAT                  |
| <a href="#">600 010 311 12</a>             | Comutator de presiune      |
| <a href="#">300 800 312 14</a>             | comutator de vid           |
| <a href="#">601 200 351 11</a>             | presostat                  |
| <a href="#">200 100 2411 221</a>           | Releu de putere monostabil |
| <a href="#">150 075 2411 221</a>           | Releu de putere monostabil |
| <a href="#">150 050 2411 221</a>           | Releu de putere monostabil |
| <a href="#">405 010 112 11</a>             | presostat                  |
| <a href="#">410 070 252 11</a>             | presostat                  |
| <a href="#">600 010 321 11</a>             | presostat                  |
| <a href="#">405-010 111 11</a>             | Comutator de presiune      |
| <a href="#">600 010 311 21</a>             | comutator de presiune      |
| <a href="#">405 010 111 12</a>             | comutator de presiune      |
| <a href="#">600 002 311 12</a>             | comutator de presiune      |
| <a href="#">LAY-600-010-321-11</a>         |                            |
| <a href="#">600 070 351 12</a>             | Comutator de presiune      |
| <a href="#">404 200 151 11</a>             | comutator de presiune      |
| <a href="#">30280031115</a>                |                            |
| <a href="#">410 200 151 11 / 80,0 bar</a>  |                            |
| <a href="#">410 200 151 11 / 140,0 bar</a> |                            |
| <a href="#">930 250 121</a>                |                            |
| <a href="#">P/N: 48000631115</a>           |                            |
| <a href="#">410 070 153 11</a>             |                            |
| <a href="#">410 070 253 11</a>             |                            |
| <a href="#">402 010 211 11</a>             | comutator de presiune      |

| Produs                         | Descriere                        |
|--------------------------------|----------------------------------|
| <a href="#">920 002 112-</a>   | Comutator electronic de presiune |
| <a href="#">420 010 211 14</a> | comutator de presiune            |
| <a href="#">405 1.0 223 12</a> | comutator de presiune            |