



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

## Meto-Fer

Enapart se străduiește întotdeauna să ofere clienților săi prețuri competitive și termene de livrare. Vindem doar echipamente originale și piese de schimb, deși nu suntem întotdeauna distribuitorul oficial sau dealer al producătorului. Toate mărcile comerciale și numerele de piesă afișate sunt proprietatea proprietarilor respectivi.

### Produse de marcă

Produs	Descriere
<a href="#">AS 08/15</a>	Șuruburi de oprire
<a href="#">QE0SN-PS-11L</a>	Element de detectare
<a href="#">AS 08/40</a>	Șurub de oprire
<a href="#">IR-008-PS-U2L</a>	Comutatoare inductive de proximitate
<a href="#">410.0019 / QE-022-EB-020</a>	Senzor electromecanic
<a href="#">QE022-EB-110</a>	Senzor
<a href="#">QE022-PO-02L</a>	Element de confirmare „deschizător”
<a href="#">QE-022-PS-02L</a>	Comutator proximitate
<a href="#">QE-022-PS-11L</a>	Element de detectare (PNP)
<a href="#">ST-11G-3B-U5X</a>	
<a href="#">ST-10G-3B-U9X</a>	cablu
<a href="#">ST-02G-4A-U9X</a>	Cablu standard cu versiunea Stecker 02 (4-Leiter)
<a href="#">AS 12/60</a>	șuruburi de oprire
<a href="#">AS 08/45-10</a>	Șurub de oprire
<a href="#">ST-10W-3B-U5X</a>	Cablu standard cu stecker
<a href="#">OB 12/20</a>	
<a href="#">OB 15/10L</a>	
<a href="#">410.0010 / ST-02G-4A-U5X</a>	Cablu standard cu versiunea Stecker 02 (4-Leiter)
<a href="#">ST-10G-3B-U2X</a>	Cablu standard cu versiunea Stecker 10 (3-Leiter)
<a href="#">ST-10G-3B-U5X</a>	Cablu standard cu versiunea Stecker 10 (3-Leiter)
<a href="#">ST-10W-3B-U2X</a>	Cablu standard cu versiunea Stecker 10 (3-Leiter)
<a href="#">ST-10W-3B-U9X</a>	Cablu standard cu versiunea Stecker 10 (3-Leiter)
<a href="#">ST-11G-3B-U2X</a>	Cablu
<a href="#">ST-11W-3B-U2X</a>	cablu standard cu priza versiunea 11 (4 fire)
<a href="#">ST-11W-3B-U5X</a>	
<a href="#">ST-11W-3B-U9X</a>	
<a href="#">ST-30G-3B-U2X</a>	Cablu standard cu versiunea Stecker 30 (4-leiter)
<a href="#">ST-30G-3B-U5X</a>	Cablu standard cu versiunea Stecker 30 (4-leiter)
<a href="#">ST-30G-3B-U9X</a>	Cablu standard cu versiunea Stecker 30 (4-leiter)
<a href="#">ST-30W-3B-U2X</a>	Cablu standard cu versiunea Stecker 30 (4-leiter)
<a href="#">ST-30W-3B-U5X</a>	Cablu standard cu versiunea Stecker 30 (4-leiter)
<a href="#">ST-30W-3B-U9X</a>	Cablu standard cu versiunea Stecker 30 (4-leiter)
<a href="#">IR-003-NS-U2L</a>	Inductive Näherungsschalter
<a href="#">IR-003-NS-U5L</a>	Inductive Näherungsschalter
<a href="#">IR-003-PS-U2L</a>	Inductive Näherungsschalter
<a href="#">IR-003-PS-U5L</a>	Inductive Näherungsschalter

<b>Produs</b>	<b>Descriere</b>
<a href="#">IR-004-NS-U2L</a>	Inductive Näherungsschalter
<a href="#">IR-004-NS-U5L</a>	Inductive Näherungsschalter
<a href="#">IR-004-PS-U2L</a>	comutator inductiv de proximitate
<a href="#">IR-004-PS-U5L</a>	Inductive Näherungsschalter
<a href="#">IM-004-NS-U2L</a>	Comutatoare de abordare inductivă
<a href="#">IM-004-NS-U5L</a>	Inductive Näherungsschalter
<a href="#">IM-004-PS-U5L</a>	Inductive Näherungsschalter
<a href="#">IR-005-NS-U2L</a>	Inductive Näherungsschalter
<a href="#">IR-005-NS-U5L</a>	Inductive Näherungsschalter
<a href="#">IR-005-PS-U2L</a>	Inductive Näherungsschalter
<a href="#">IR-005-PS-U5L</a>	Inductive Näherungsschalter
<a href="#">IM-006-NS-U2L</a>	Inductive Näherungsschalter
<a href="#">IM-006-PS-U2L</a>	Inductive Näherungsschalter
<a href="#">IR-065-NS-11L</a>	Inductive Näherungsschalter
<a href="#">IR-065-PS-11L</a>	Inductive Näherungsschalter
<a href="#">IR-065-NS-U2L</a>	Inductive Näherungsschalter
<a href="#">IR-065-NS-U5L</a>	Inductive Näherungsschalter
<a href="#">IR-065-PS-U2L</a>	Inductive Näherungsschalter
<a href="#">IR-065-PS-U5L</a>	Inductive Näherungsschalter
<a href="#">IR-008-NS-11L</a>	Inductive Näherungsschalter
<a href="#">IR-008-PS-11L</a>	Inductive Näherungsschalter
<a href="#">IR-008-NS-U2L</a>	Inductive Näherungsschalter
<a href="#">IR-008-NS-U5L</a>	Inductive Näherungsschalter
<a href="#">IR-008-PS-U5L</a>	Inductive Näherungsschalter
<a href="#">IM-008-NS-11L</a>	Inductive Näherungsschalter
<a href="#">IM-008-PS-11L</a>	Inductive Näherungsschalter
<a href="#">IM-008-NS-U2L</a>	Inductive Näherungsschalter
<a href="#">IM-008-NS-U5L</a>	Inductive Näherungsschalter
<a href="#">IM-008-PS-U2L</a>	Comutatoare de abordare inductivă
<a href="#">IM-008-PS-U5L</a>	Inductive Näherungsschalter
<a href="#">IR-012-NB-30L</a>	Inductive Näherungsschalter
<a href="#">IR-012-PB-30L</a>	Inductive Näherungsschalter
<a href="#">IR-012-NS-02L</a>	Inductive Näherungsschalter
<a href="#">IR-012-PS-02L</a>	Inductive Näherungsschalter
<a href="#">IR-012-NS-U2L</a>	Inductive Näherungsschalter
<a href="#">IR-012-NS-U5L</a>	Inductive Näherungsschalter
<a href="#">IR-012-PS-U2L</a>	Inductive Näherungsschalter
<a href="#">IR-012-PS-U5L</a>	Inductive Näherungsschalter
<a href="#">IR-018-NB-30L</a>	Inductive Näherungsschalter
<a href="#">IR-018-PB-30L</a>	Inductive Näherungsschalter
<a href="#">IR-018-NS-02L</a>	Inductive Näherungsschalter
<a href="#">IR-018-PS-02L</a>	Inductive Näherungsschalter
<a href="#">QE022-NS-11L</a>	Element de detectare
<a href="#">QE-022-NS-02L</a>	Senzor
<a href="#">QE-022-NO-02L</a>	Quittierelemente

Produs	Descriere
<a href="#">QE-022-NO-11L</a>	Quittierelemente
<a href="#">AS 10/50</a>	Oprîți șuruburile
<a href="#">AS 12/80</a>	șuruburi de oprire
<a href="#">AS 18/100</a>	Anschlagschrauben
<a href="#">AS 18/100 P</a>	Anschlagschrauben
<a href="#">AK 40</a>	Cap sferic
<a href="#">MU 01.001</a>	Muttern mit Feingewinde
<a href="#">MU 01.002</a>	Muttern mit Feingewinde
<a href="#">MU 01.003</a>	Piuliță
<a href="#">MU 01.004</a>	Piulițe cu filet fin
<a href="#">MU 01.005</a>	Muttern mit Feingewinde
<a href="#">MU 01.006</a>	Muttern mit Feingewinde
<a href="#">MU 01.007</a>	Muttern mit Feingewinde
<a href="#">MU 01.008 mit O-Ring</a>	Piulițe cu filet fin
<a href="#">AS 10/50-10</a>	Șurub de oprire
<a href="#">AS 12/60-10</a>	Anschlagschrauben
<a href="#">Type P</a>	Supapă
<a href="#">ST-02G-3A-U5X</a>	CONECTOR
<a href="#">QS-022-PS-11L</a>	Element de detectare (PNP)
<a href="#">QE-022-EB-020-A</a>	Senzor de proximitate inductiv
<a href="#">ML 13/100 A</a>	
<a href="#">ML 26/150 A</a>	
<a href="#">AS 08/30-05</a>	ȘURUB DE REGLARE
<a href="#">IM-004-PS-U2L</a>	Comutator inductiv de proximitate (PNP)
<a href="#">MD 32/180B</a>	
<a href="#">ML 26/150</a>	Unitate liniară
<a href="#">460.110.0271</a>	KIT DE REPARAȚII
<a href="#">ST-11G-3B-U9X</a>	SENZOR
<a href="#">MD 20/180B</a>	
<a href="#">SA 01</a>	Stopslide
<a href="#">KZ 20</a>	Gripper, fără suport senzor
<a href="#">ML 13/50A</a>	
<a href="#">ST-02G-3A-U2X</a>	Cablu
<a href="#">410.0010</a>	Cablu senzor
<a href="#">KZL25</a>	Gripper compact
<a href="#">OB15/10K</a>	
<a href="#">LH 400-0</a>	cilindru
<a href="#">ST-02G-4A-U2X</a>	Cablu
<a href="#">IM-008-NS-01L</a>	
<a href="#">IM-008-PS-01L</a>	
<a href="#">IR 065 PS 10L</a>	
<a href="#">KB14/12.5</a>	
<a href="#">KB08</a>	
<a href="#">KZ32</a>	clește compact
<a href="#">KZP 20</a>	

Produs	Descriere
<a href="#">Repair Kit for MD 12/180B (460.110.0143)</a>	Kit de reparație
<a href="#">MD 12/180 A</a>	Unitate rotativă
<a href="#">QE-022-NS-U5L</a>	
<a href="#">QE-O22-EB-020</a>	Element de detectare
<a href="#">QE-W22-CS-02L</a>	
<a href="#">ST-30G-4B-U2X</a>	
<a href="#">NT 61A - 16-37</a>	Actuator pneumatic