



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

## Alre

Enapart se străduiește întotdeauna să ofere clienților săi prețuri competitive și termene de livrare. Vindem doar echipamente originale și piese de schimb, deși nu suntem întotdeauna distribuitorul oficial sau dealer al producătorului. Toate mărcile comerciale și numerele de piesă afișate sunt proprietatea proprietarilor respectivi.

### Produse de marcă

Produs	Descriere
<a href="#">EKFM2/0-10/100</a>	senzor de conductă încorporat
<a href="#">JA060100 / JSF-1E</a>	protector de curgere
<a href="#">1599254</a>	ALRE Differenzdruck Schalter
<a href="#">G8000004 / JSL-20</a>	monitor de flux de aer
<a href="#">p/n: JA010100; Type: HI-1</a>	Canal higrostat mech.
<a href="#">ATR83.100</a>	termostat
<a href="#">KR 85.400-5</a>	regulator
<a href="#">P/N: C1850506 Type: KR 85.406-2</a>	Termostat dublu
<a href="#">KR 80.309 - C1801590</a>	
<a href="#">P/N: JA070100 Type: JSL-1E</a>	Releu de detectare a debitului de aer
<a href="#">P/N: D4780041 Type: ETR 78.005</a>	Reglatoare de temperatură diferențială
<a href="#">H5309098 / JDL-111</a>	Comutator de presiune diferențială
<a href="#">P/N: G9030200 Type: HFC 10/S</a>	
<a href="#">P/N: G9030140 Type: HFP 100/S</a>	Hülsenfühler
<a href="#">P/N: G9040010 Type: AFP 100</a>	Außentemperaturfühler
<a href="#">P/N: H530996 Type: JDW-5</a>	Comutator de presiune diferențială
<a href="#">H530996 / JDW-5</a>	Comutator de presiune diferențială
<a href="#">P/N: H531000, Type: JDW-5 Z</a>	Presostat diferențial cu suport unghiular
<a href="#">G9240020</a>	
<a href="#">H530960 / JDL 116</a>	presostat diferențial
<a href="#">P/N: G9240020 Type: MUD/4-20/0.16</a>	Druckmessumformer for Fluide und Gase
<a href="#">P/N: H5309136 Type: JDL-115</a>	
<a href="#">H5309136</a>	Comutator de presiune
<a href="#">JDL-112</a>	Comutator de presiune diferențială
<a href="#">C1850506 / KR 85.406-2</a>	Termostat cu cazan dublu
<a href="#">P/N: H531001 Type: JDW 3-Z</a>	Comutator de presiune diferențială
<a href="#">P/N: JA042200 Type: JET-130 XF</a>	COMUTATOR, TERMOSTAT
<a href="#">P/N: JA044800 Type: JTF-112</a>	TERMOSTAT, PROTECȚIE LA ÎNGHEȚ
<a href="#">P/N: E6090330 Type: JTF-21/12</a>	TERMOSTAT, ANTIGEL
<a href="#">JDL-112 (H5309100)</a>	Comutator de presiune diferențială
<a href="#">P/N: JA060100, Type: JSF-1E</a>	Comutator de debit
<a href="#">KA000200</a>	Universal Coapillarthermostat
<a href="#">KA999901</a>	set de fixare
<a href="#">KA000201</a>	Termostat capilar universal
<a href="#">KA969903</a>	senzor de bine
<a href="#">H5309136 / JDL 115</a>	Comutator de presiune diferențială

Produs	Descriere
<a href="#">JSF-1 E (JA060100)</a>	Comutator de debit
<a href="#">C1801743</a>	TERMOSTAT
<a href="#">G9270020</a>	senzor de presiune diferențială
<a href="#">H5309229</a>	set de conectare cu racorduri de conducte din plastic
<a href="#">KA000200 / RTKSA-002.410</a>	
<a href="#">IT RTKSA-001.300</a>	Termostat capilar universal KA000102
<a href="#">KA969901</a>	Termowell
<a href="#">IT JZ-29</a>	Kit de montare
<a href="#">1599244</a>	
<a href="#">1599252 JDL-112</a>	presostat diferențial
<a href="#">RTBSS-111.250/05</a>	ALRE Control Cabinettherm
<a href="#">JA060300 / JSF-2 E</a>	comutator de debit
<a href="#">JA070100</a>	Releu industrial
<a href="#">JBT-22A</a>	Controler electronic twostage
<a href="#">RTKSA-000.200 (KA000001)</a>	Termostat capilar universal KA000001
<a href="#">E6090301 / JTF-1</a>	termostat antigel
<a href="#">JDL-115 / H5309136</a>	presostat diferențial
<a href="#">JA046200 / JET-120 RF</a>	
<a href="#">KTRTB-251.108</a>	termostat
<a href="#">E6120077 / JTL-17 NR</a>	Termostat de încălzire a aerului
<a href="#">JMT-206 X</a>	termostat capilar
<a href="#">JSF-1E</a>	comutator de debit
<a href="#">G8000300</a>	senzor de punct de rouă
<a href="#">D4780587</a>	Monitor punct de rouă
<a href="#">JTL-8</a>	Termostat de încălzire a aerului
<a href="#">G8000428 / WSERD-134.446</a>	Monitor flux de aer
<a href="#">KA001100 / RTKSA-014.210</a>	Termostat
<a href="#">KA979901 / THK-2-100x17</a>	Manșon de imersiune
<a href="#">KA999902 / JZ-30</a>	kit de montare
<a href="#">RTKSA-003.310+THK-2-100+JZ-29</a>	Termostat capilar universal
<a href="#">KR 80.310</a>	Termostat capilar universal
<a href="#">JTL 11</a>	
<a href="#">P/N: E6090328, Type: JTF-1/12</a>	Termostat capilar de protecție împotriva înghețului cu 1 trepte 12m
<a href="#">Type: JSF-1RE (JA060200)</a>	Monitor de debit
<a href="#">E6090320 / JTF-21</a>	Termostat de protecție împotriva înghețului
<a href="#">JZ-05/6M</a>	Cleme de montare (metal)
<a href="#">JZ-05/6K</a>	cleme de montare
<a href="#">JZ-04</a>	leșire tub capilar pentru conductele de aer
<a href="#">E6100048 / JTL-5</a>	Termostat de conductă
<a href="#">JDI-0</a>	
<a href="#">E 6060011 / JMT-202 X</a>	Termostat în două trepte
<a href="#">KTRRN-267.014</a>	Termostat dulap de comandă
<a href="#">JMT-203XF</a>	
<a href="#">H530978 / JDL-116 A</a>	Comutator de presiune diferențială
<a href="#">G8000299 / TPS 1</a>	Senzor punct de rouă

<b>Produs</b>	<b>Descriere</b>
<a href="#">D4780572 / WFRRN-210.018</a>	Monitor punct de rouă
<a href="#">D4780587 / WFRRN-240.018</a>	Monitor punct de rouă
<a href="#">RTKSA-204.020</a>	termostat antigel
<a href="#">RTKSA JZ-31 KA999903</a>	RTKSA JZ-31 controler de atașament pentru montarea țevelor KA999903
<a href="#">JTL-8NRW(TW/STB)</a>	
<a href="#">RTKSA-001-301</a>	TERMOSTAT DE IMERSIE
<a href="#">THK-2-100</a>	BUZUNAR
<a href="#">E6120038 / JTL-8 NR</a>	Termostat încălzitor de aer
<a href="#">JZ-29</a>	
<a href="#">WSERD-534.446</a>	