



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

## Ander

Enapart se străduiește întotdeauna să ofere clienților săi prețuri competitive și termene de livrare. Vindem doar echipamente originale și piese de schimb, deși nu suntem întotdeauna distribuitorul oficial sau dealer al producătorului. Toate mărcile comerciale și numerele de piesă afișate sunt proprietatea proprietarilor respectivi.

### so-dNgnldnI Prou

so-dNg	mnguoenon
<a href="#">FP-161 /T0p 5MUB1-S</a>	sonda nivelului apei
<a href="#">FPz747</a>	Uondă pentru nivelul apei 2E3N: tip 5MUB1-
<a href="#">1P-4--</a>	5onector baionetă conform NUy z7z4-
<a href="#">1PzL4P</a>	FBpini 3eutsch Mift
<a href="#">7---F</a>	senAor de nivel al apei
<a href="#">7---6</a>	UenAor
<a href="#">5MUB7-</a>	Uonda nivelului apei
<a href="#">7---L7</a>	5yRDT:TyC 3E kNVEM
<a href="#">ZM5: 7-LP-PPFzz W 7--PzP</a>	tip 2Nkk:C zW- k5 z---RR
<a href="#">7--z4-</a>	UEklyC
<a href="#">T0p 5MUB1- /FPz1--S</a>	2E3N: Oasserstandssonde
<a href="#">FP-1z1</a>	Uonda KMUT:k3E
<a href="#">7--z-L</a>	2E3N: Tip standard 5MUB7-
<a href="#">1zXz1X</a>	UenAor de nivel de ulei tip kCz7-
<a href="#">7---66</a>	Uondă de nivel ulei 2E3N: tip 5MUB7-
<a href="#">7--z1F W 5MUB7-</a>	9Istandssonde
<a href="#">FPz74-</a>	UenAor de nivel al apei
<a href="#">FP-LP-</a>	9Istandssonde
<a href="#">1Pz66-</a>	conector mufă
<a href="#">1P-FF6</a>	
<a href="#">FP-1--</a>	senAor de nivel al apei
<a href="#">FP-1Fz</a>	senAor
<a href="#">FP- 1-z</a>	
<a href="#">FP- 1FP</a>	Rz1jz,7 XBFL V35
<a href="#">7---FX</a>	2E3N: Oasserstandssonde
<a href="#">FP-1-F</a>	Oasserstandssonde
<a href="#">1P-4-4</a>	5onector conector z.---mm
<a href="#">7---P6</a>	2E3N: Oasserstandssonde
<a href="#">FP-1zX</a>	Oasserstandssonde
<a href="#">FPz7X7, T0pe8 5MUB1-</a>	Uondă de nivel ulei
<a href="#">FP7F-z</a>	Transmițător
<a href="#">FPP7F7</a>	Uondă de nivel 2E3N: tip 5MUB1-
<a href="#">T0p 5MUB1-, FP-17X</a>	
<a href="#">FPz7L1</a>	Uonda nivelului apei
<a href="#">7---11</a>	senAor de nivel al apei
<a href="#">FPPPP7</a>	Nk3N5:TyC



Produs	Descriere
<a href="#">PF-S1 /981/C/123/1/A/0/0/A/E2A/B/999/0/A/1/A/64 (p/n. 7550)</a>	
<a href="#">LAR-761/0/TC1/M12 (p/n.7536.035012)</a>	senzor de nivel
<a href="#">TFP-168P/037/3MM/3MM (74168.0373)</a>	SENZOR DE TEMPERATURĂ
<a href="#">TFP-162/050/4MM/4MM/MPU /MB0-150</a>	
<a href="#">M12-Kabel M12-PVC/4-10m</a>	cabluri
<a href="#">TFP-90.2/52/025/6MM/6MM-3.1</a>	
<a href="#">TFP-162/035/4MM/4MM/MPU /MB0-150</a>	
<a href="#">TFP-162/030/4MM/4MM/MPU /MB0-150</a>	
<a href="#">DAN-HH/TC1.5/2ABS/M12</a>	
<a href="#">NCS-11/PNP (7011.00000)</a>	Comutator de limită
<a href="#">NCS-12/PNP/X/KKF/M12</a>	
<a href="#">NCS-L-12/50/PNP/X/KKF/M12</a>	
<a href="#">NCS-L-12/18/PNP/X/KKF/M12</a>	Comutator limită capacitiv
<a href="#">VNV-2/24VDC/4A/4D/0750/00</a>	Unitate de control nivel pentru sonde conductoare
<a href="#">ILM-4 /L20/S01/V/I63/D/L/W/X</a>	Conductivitate metru
<a href="#">TFP-59/250/4MM/4MM/MPU /TB0-100 (p/n 7459.2511)</a>	
<a href="#">NVS-120 /X/X/500B/500B/500B/500B/X/M12</a>	SENZOR
<a href="#">78014.110300 - FTS-141W</a>	releu de debit
<a href="#">ITM-51R /SOL/I42/C/L/M/X</a>	senzor
<a href="#">TFP-49/200/6MM/4MM/MPU /TB0-150/X (7449.2014)</a>	Senzor de temperatură
<a href="#">7200 M12-PVC/8-SS /05 (5 m)</a>	Telecomanda prin cablu
<a href="#">NCS-12/PNP/M12</a>	Comutator de nivel de punct capacitiv
<a href="#">NVS-146/200 /X/X/X</a>	Indicator limită unică
<a href="#">TFP-160/050/6MM/6MM/MPU /MB0-100 (74160.0511)</a>	Senzor de temperatură pentru alimente
<a href="#">TFP-41/020/6MM/6MM/PG (7441.02001)</a>	Senzor de temperatură
<a href="#">NSL-F /00/0800/10/S1/O/2/I42/M/X/M/X/X</a>	Senzor de nivel potențiomtric
<a href="#">HMP-E050200</a>	debitmetru turbină
<a href="#">TFP-168P/037/3MM/3MM</a>	
<a href="#">TFP-40/070/8MM/8MM 7440.07008</a>	Temp. sonde
<a href="#">B53.711322</a>	Guler maneca
<a href="#">TSMF /C01/X/0/0030/06/X/0/0/H/20C/4</a>	Senzor de temperatură pentru alimente
<a href="#">TSMF /C01/X/0/0030/04/X/0/0/H/15C/4</a>	Senzor de temperatură pentru alimente
<a href="#">TFP-44/010/PG</a>	
<a href="#">NVS-146/200-8/M /X/X</a>	Detector de distanță unică
<a href="#">TSMF /C02/X/0/0070/06/X/0/0/H/15C/4</a>	Senzor de temperatură pentru alimente
<a href="#">74168.0374</a>	
<a href="#">ILM-4 /L50/S01/V/I63/D/S/W/X</a>	Contor de conductivitate inductiv
<a href="#">DAN-HH/S/2REL/M12</a>	Senzor de presiune
<a href="#">ILM-4 /L50/S01/V/I62/D/S/W/X</a>	Contor de conductivitate inductiv
<a href="#">TSMF /TC1/H/0/0050/08/X/0/0/H/15C/4 (Mat. No.: 7402)</a>	Senzor de temperatură a alimentelor
<a href="#">TFP-40/090/6MM/6MM / 8900</a>	SENZOR DE TEMPERATURĂ
<a href="#">TFP-40/090/6MM/6MM/MPU /TB0-150/M12 / 7440.09011</a>	Sondă de temperatură
<a href="#">TFP-49/100/6MM/6MM/PG</a>	sondă de temperatură
<a href="#">NVS-120/X/X/GEW/GEW/GEW/X/X/X</a>	Detector de nivel limită

Produs	Descriere
<a href="#">TFP-41/050/6MM/6MM/MPU /TB0-150/X</a>	
<a href="#">TFP-41/025/6MM/6MM/MPU /TB0-150/X</a>	
<a href="#">TSMF /C02/X/0/0050/06/X/0/0/H/15C/4</a>	Senzor de temperatură a alimentelor
<a href="#">NVS-186/500</a>	Detector de nivel limită
<a href="#">ILM-4 /L20/S01/V/I63/N/L/W/X</a>	Contor de conductivitate inductiv
<a href="#">HMP-E025200</a>	debitmetru turbină
<a href="#">P/N: 245.1506, Type: NCI-45-115-02090U91-00666</a>	Transmițător universal
<a href="#">P/N: K15.051144, Type: M12-PVC/4G-10m</a>	Cablu PVC 4 pini
<a href="#">HTE000</a>	Sondă de semnal cu 3 fire
<a href="#">P/N: 7402, Type: TSMF/C03/X/0/0010/08/X/0/0/H/15C/4</a>	Senzor de temperatură a alimentelor
<a href="#">P/N : 7011.00001-L60 , Type : NCS-11/PNP/M12-L60</a>	- Schap. Comutator de nivel limită
<a href="#">TSMF /C01/X/0/0020/04/X/0/0/H/15C/4</a>	senzor de temperatură
<a href="#">TSMF /N01/X/0/0050/06/X/0/0/H/15C/4</a>	Senzor de temperatură pentru alimente
<a href="#">NVS-146/200/M /X/M12 / 7114.6210</a>	Indicator de nivel standard
<a href="#">L3AS608810E22AW000</a>	Senzor de nivel și presiune
<a href="#">L3S508810</a>	Senzor Stem
<a href="#">TFP-18/100/6MM/6MM / 7418.1001</a>	
<a href="#">TSMF /C01/S/0/0020/04/X/0/0/H/15C/4</a>	Senzor de temperatură
<a href="#">P/N: 7459.0701, Type: TFP-59/070/4MM/4MM</a>	SENZOR DE TEMPERATURĂ
<a href="#">P/N: 7405, Type: TSMP /M01/X/0/0037/03/X/0/0/0/000/4</a>	senzor de temperatură
<a href="#">NSL-F /00/0782/10/TC1/Z/2/I42/M/S/P/X/X</a>	Senzor de nivel potențiomtric
<a href="#">NCS-L-11/PNP/KF /50</a>	Comutator de nivel limită
<a href="#">L3E22AB000</a>	Cap senzor
<a href="#">P/N: 7011.00020, Type: NCS-11/PNP/X/KKF/X</a>	Comutator de nivel limită
<a href="#">P/N: 7011.00020-L, Type: NCS-L-11/PNP/X/KKF/X /50</a>	Comutator de nivel limită
<a href="#">P/N: 7536.035012, Type: LAR-761/O/TC1/M12</a>	senzor de nivel
<a href="#">P/N: 7536.11012, Type: LAR-761/1/TC1/M12</a>	senzor de nivel
<a href="#">P/N: 7536.1100, Type: LAR-361/1</a>	senzor de nivel
<a href="#">P/N: 7211, Type: NSL-F /00/0700/10/TC1/O/1/I42/P/S/P/X/X</a>	Senzor de nivel potențiomtric
<a href="#">P/N: K15.051043, Type: M12-PVC/4-10m</a>	Cablu PVC 4 pini
<a href="#">TSMP /I52/S/0/0025/06/X/3/1/H/15C/4</a>	Mini senzor de temperatură
<a href="#">P/N: 0321, Type: VNV-2 /230VAC/2R/1CT/0000/00</a>	Dispozitiv de control al nivelului pentru sonde conductoare
<a href="#">NCS-81P/PNP</a>	Comutator nivel punct capac
<a href="#">P/N: 7012.00000, Type: NCS-12/PNP</a>	Comutator de nivel limită
<a href="#">EM /064/01/004/1/1/1/4/B/0/0/0/0</a>	Manometru EM
<a href="#">VNV-2 /115VAC/2R/2CT/0000/00</a>	Dispozitiv de control al nivelului pentru sonde conductoare
<a href="#">NVS-345 /X/X/850B/500B/500B/200B/M12</a>	
<a href="#">FMI-C/ODT/1"/TC/X/DC/X</a>	Debitmetru magnetic inductiv
<a href="#">DAC-341/0.4REL/M12</a>	senzor de presiune
<a href="#">DAC-341/0.2REL/M12</a>	senzor de presiune
<a href="#">VTR-2/A</a>	Regulator de temperatură pentru montarea pe șină DIN
<a href="#">TSBF /C02/X/0/0050/06/X/0/0/H/10C/0/1/S</a>	
<a href="#">9620.3750 (CAL/ILM)</a>	Certificat de calibrare din fabrică ILM-4
<a href="#">2505.8800 VGW-2</a>	Indicator limită pentru montarea pe șină DIN
<a href="#">TSMF /N01/X/0/0150/06/X/0/0/0/000/4</a>	senzor de temperatură pentru alimente

Produs	Descriere
<a href="#">2970.0200</a>	Adaptor de programare
<a href="#">110001709998/001</a>	
<a href="#">NSL-M /00/0870/10/S0/8/O/O/A2M/M12/X/S/C12</a>	Senzor de nivel potențiometric
<a href="#">NCS-11/PNP/HD/KKF/M12</a>	
<a href="#">ILM-4 /L20/S01/V/I62/D/L/W/X</a>	
<a href="#">TSBF /N01/X/0/0100/06/X/0/0/H/15C/0/1/S</a>	
<a href="#">NCS-11/PNP/X/X/X-L60</a>	
<a href="#">NCS-L-11/PNP/X/X/X-L60 /50</a>	
<a href="#">IOM-1 IO-Link Master USB</a>	
<a href="#">ILM-4-L20/S01/V/I63/D/S/W/X</a>	
<a href="#">TSBF /C02/X/0/0055/06/X/0/0/H/10C/0/1/S</a>	
<a href="#">2414.6882</a>	emițător de temperatură
<a href="#">M12-PVC/8-PBT /05</a>	Cablu de conectare
<a href="#">M12-PVC/8-SS /05</a>	Cablu 8 pini
<a href="#">DAN-HH/S/14ABS/M12</a>	senzor de presiune
<a href="#">DAN-HH / S / 7ABS / M12 (0-7BAR)</a>	
<a href="#">NVS-146/200/M/X/X 7114.6210</a>	SENZOR DE NIVEL PC
<a href="#">TSMP /T05/X/0/0025/04/X/3/4/H/M12/4</a>	Mini senzor de temperatură
<a href="#">TSBF /T05/X/0/0105/04/X/0/0/H/15C/0/1/S</a>	senzor de temperatură
<a href="#">MPPSA341A0EBHALA1A</a>	Transmițător de presiune
<a href="#">TSMF /M03/X/4/0249/04/X/0/0/H/20C/4</a>	senzor de temperatură pentru alimente
<a href="#">K15.050644</a>	cabluri
<a href="#">TSBF /C02/X/2/0020/06/X/0/0/0/000/0/2/S</a>	Senzor de temperatură a alimentelor
<a href="#">ITM-51 /SOL/V/I53/D/L/W/X</a>	contor de turbiditate
<a href="#">TSMF/G01/X/0/50/06/X/0/0/0/000/4</a>	Senzor de temperatură
<a href="#">TSMF /C01/X/0/0030/06/X/0/0/H/15C/4</a>	senzor de temperatură pentru alimente
<a href="#">7012.00001 / NCS-12/PNP/M12</a>	
<a href="#">EL /061/01/109/1/1/1/A/0/0/0/0</a>	Manometru pentru aplicatii alimentare EL
<a href="#">LAR-361/0/X/X/P</a>	TRANSMIȚĂTORUL
<a href="#">TSBF /C02/X/0/0020/04/X/0/0/H/15C/0/1/S</a>	
<a href="#">NCS-L-11/PNP/M12 /150</a>	Cap. comutator de nivel limită
<a href="#">TSBF /C02/X/0/0020/03/X/0/0/H/15C/0/1/S</a>	Senzor de temperatură a alimentelor
<a href="#">TSBF /C02/X/0/0050/06/3/0/0/H/15C/0/1/S</a>	TEMPERATURA SENZORULUI
<a href="#">LS11651100250</a>	Detectarea capacitivă a nivelului punctului
<a href="#">TSBP /C01/X/0/0017/04/X/3/0/H/20C/1/M/0</a>	Senzor de temperatură Pharma
<a href="#">ILM-4 /L50/S01/V/I63/A/L/W/X</a>	Contor de conductivitate
<a href="#">ZNV-2 /24VDC/2A/1CT/0000/00</a>	RELEU DE NIVEL
<a href="#">MPU-4. 0...+200°C // 2414.6884</a>	
<a href="#">TSMP /M01/X/0/0037/03/X/0/0/H/15C/4</a>	Mini senzor de temperatură
<a href="#">TSBF /C03/X/0/0000/00/X/0/0/H/15C/0/1/S</a>	Senzor de temperatură a alimentelor
<a href="#">HMP-E040200</a>	debitmetru turbină
<a href="#">AMC-352/DN25</a>	Adaptor clemă
<a href="#">NSL-F /00/0600/10/S01/O/4/I42/P/X/X/X/X</a>	Senzor de nivel
<a href="#">NCS-11/PNP/M12</a>	Cap. comutator nivel limită

Produs	Descriere
<a href="#">TSMF /C03/X/0/0000/00/X/0/0/H/10C/4</a>	Senzor de temperatură a alimentelor Proiectarea carcasei: versiune mini
<a href="#">NSL-F /00/0765/10/TC1/Z/2/I42/M/S/P/X/X</a>	Senzor de nivel potențometric
<a href="#">NSL-F /00/0450/10/TC1/Z/2/I42/M/S/P/X/X</a>	
<a href="#">NVS-146/200/M- 7114.6210</a>	
<a href="#">7405 - TSMP /M01/X/0/0037/03/X/0/0/H/15C/4</a>	
<a href="#">HMP-E600-025</a>	
<a href="#">TSBF /N01/X/0/0200/06/4/0/0/H/M43/0/1/S</a>	
<a href="#">TSMP /M01/X/0/0160/03/X/0/0/H/15C/4</a>	Mini senzor de temperatură
<a href="#">TSMF /T05/X/0/0020/06/X/0/0/H/15C/4</a>	
<a href="#">7011.00000-L NCS-L-11/PNP /50</a>	
<a href="#">NVS-50 /X/X/500/500/X/X/X/X</a>	Detector conductiv de nivel limită multi-tijă
<a href="#">HB100510A0200</a>	Transmițător HB Mini Nivel
<a href="#">LS10040100000</a>	
<a href="#">NVS-345 /X/X/1000B/850B/500B/X/M12</a>	
<a href="#">TSMP /C01/X/0/0017/04/X/3/0/H/15C/4</a>	Mini senzor de temperatură
<a href="#">TSMF /M01/X/0/0037/03/X/0/0/H/15C/4</a>	
<a href="#">TSMF /G01/X/0/0050/06/X/0/0/H/10C/4</a>	Senzor de temperatură pentru alimente
<a href="#">NCS-12/PNP/M12 7012.00001</a>	Senzor limită de capitol pentru soluții apoase cu Er > 2
<a href="#">BC110P</a>	
<a href="#">TSBF /N01/X/0/0150/06/X/0/0/H/15C/0/1/S</a>	Senzor de temperatură alimentară
<a href="#">TSMP /M01/X/0/0037/03/X/0/0/H/20C/4---7405</a>	Mini senzor de temperatură
<a href="#">NCS-L-11/PNP/M12 /50</a>	
<a href="#">NCS-11/PNP/X/KKF/M12</a>	
<a href="#">LAR-761/4/EHS/X/X/S</a>	Senzor de presiune
<a href="#">FTS-141/X</a>	Monitor de debit calorimetric
<a href="#">TSBF /N01/X/0/0100/06/X/0/0/000/0/1/S</a>	Senzor de temperatură alimentară
<a href="#">NVS-166/200/M</a>	Detector de nivel cu o singură tijă
<a href="#">TSBF/C05/X/0/X/00/X/0/0/H/M00/0/1/S</a>	
<a href="#">NSL-F /00/1500/10/S01/O/2/I42/M/X/M/X/X</a>	
<a href="#">B53.713520</a>	
<a href="#">TSBF/C02/X/6/50/04/X/0/0/H/15C/0/1/S</a>	Senzor de temperatură alimentară
<a href="#">NSL-F /00/0650/10/S01/O/2/I42/M/X/W/X/X</a>	Senzor de nivel potențometric
<a href="#">TSMF /G01/X/0/0050/06/X/0/0/H/15C/4</a>	
<a href="#">TSMF /M01/X/0/0083/03/X/0/0/0/000/4</a>	
<a href="#">TSMF /C02/X/0/0020/04/X/0/0/H/15C/4</a>	
<a href="#">MPFS /7/004/1/A/0/A/E/2/A/B/999/0/A/1/-1.00/5.00</a>	
<a href="#">11 EL033011624011A1000</a>	
<a href="#">11 EL033011621011A1000</a>	
<a href="#">20 EL034011621011A1000</a>	
<a href="#">MAN-63 / S / 0...11 / X / X / X / L 0...11</a>	
<a href="#">NVS-345 /X/X/500B/500B/X/X/X</a>	
<a href="#">NCS-11/PNP/H/KF/M12</a>	
<a href="#">TSMF /M02/S/0/0037/03/X/0/0/H/20C/4</a>	
<a href="#">TSMF /M02/S/0/0083/03/X/0/0/H/20C/4</a>	

Produs	Descriere
<a href="#">TSMP /M01/X/0/0037/03/X/0/0/H/10C/4</a>	senzor de temperatură
<a href="#">ILM-4 /L50/S01/V/163/D/L/W/X</a>	contor de conductivitate inductivă
<a href="#">VNV-2 /24VDC/4A/2CT/0000/00</a>	
<a href="#">NCS-L-12/50/PNP/M12</a>	
<a href="#">TSMF /C01/X/0/0050/04/X/0/0/H/15C/4</a>	
<a href="#">LAR-361/0/X/X/S / 7536.0351</a>	
<a href="#">EL /071/01/007/1/1/1/1/A/0/0/0/0</a>	
<a href="#">ITM-4DW/DF25/M12</a>	
<a href="#">SA7100504900A1</a>	
<a href="#">HB100510C1000</a>	
<a href="#">Tsmf/m02/x/0/37/03/x/0/0/0/000/4</a>	Senzor de temperatură
<a href="#">7520/ P41 /5/G/182/X/6/X/B/0,00/X/0</a>	senzor de presiune
<a href="#">TSMP /T05/X/0/0025/04/X/3/2/0/000/4</a>	
<a href="#">TSBF /C02/X/0/0025/06/X/0/0/D/15C/1/4/S</a>	Senzor de temperatură alimentară
<a href="#">NSL-M /00/1000/10/S00/8/O/U/A2M/M12/X/X</a>	Măsurarea nivelului potențiomtric
<a href="#">ITM-51/SOL/V/153/N/L/W/X</a>	senzor de turbiditate+conector de proces retractabil
<a href="#">TSMF /TC1/X/0/0050/06/X/0/0/H/15C/4</a>	