



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Barksdale

Enapart se străduiește întotdeauna să ofere clienților săi prețuri competitive și termene de livrare. Vindem doar echipamente originale și piese de schimb, deși nu suntem întotdeauna distribuitorul oficial sau dealer al producătorului. Toate mărcile comerciale și numerele de piesă afișate sunt proprietatea proprietarilor respectivi.

Produse de marcă

Produs	Descriere
p/n: 0111-507; Type: UNS-PA16-PA18-G3/4	
0113-182 / UNS2000	SENSORI COMPLETE CU cutii electrice.
0303-029	Comutator de limitare GK03 incl. 3 m Cablu de siliciu
0402-056 D2T-M150SS	COMUTATOR DE PRESIUNE SAU VID ACȚIONAT
P/N: 0401-432 Type: D2T-M80SS-ST3	Comutator de presiune
0403-076 / E1H-H15-P7	comutator de presiune
0417-015 / 8151-PL1-B	Comutator de presiune
9221-PL1-V (0419-002)	presostat
0419-020	Comutator de presiune special
205R6WC3	Supapă
316030	Trockenschutzschalter
96101-BB1	Comutator de presiune
0405-280 / B2T-H32SS	Comutator de presiune
BFS-10-N-G1/4-MS-NO-ST 0.4 - 2 l (0711-256.5)	
BFS-10-N-G1/2-SS-WE-ST	Debit: 2-7 ml/min350 bar1 ~ 230 V - 1,5 A - 50 VA
BNA-S22-3/4"150-RF VA30/02-MA-LM 1.0-1.50m (0332=1037)	
0401-136 / D1T-H18SS	comutator de presiune
0401-215	comutator de presiune
0401-224 / D1T-M80SS	presostat
DPD1T-M150SS (p/n 0402-056)	Comutator diferențial cu diafragmă
E1H-H250-P7	presostat
E1H-H500	
E1H-H90-P4 (0403-126)	Druckschalter
KLM-025-M4-ST0-1	presostat
p/n: 0601-048; Type: ML1H-H202S	Comutator de temperatură
0402-082, DPD2T-GH18SS-EXI	
0602-061 / L2H-H354S	comutator de temperatură
P/N: 0711-259.5, Type: BFS-10-N-G1/4-SS-NO-ST	Controler de debit optic
0402U101 / CD2H-M150SS	comutator de presiune
0711-347.4	Strömungswächter
D2X-H18SS-UL-S0084	Comutatoare de presiune cu diafragmă antideflagrantă
0401-432	PRESOSTAT
B1T-H12SS	Druckschalter
UPA2/11bA/420/G1/4E/M12/ F (0431-409)	Traductor electronic de presiune UPA2
0406-021 / C9622-2	Comutator de presiune
96211-BB4-T2 (0406U081)	

Produs	Descriere
ML1H-H354-WS (0601-096)	Temperaturschalter
D2T-M80SS (0401-416)	presostat
0405-318 / B2T-M48SS	comutator de presiune
DPD1T-M3SS	presostat
HDIXHH80SSUL	Druckschalter
0801-142	Supapă
9045ROAC3	Ventil
96101-BB2	Comutator de presiune cu piston închis
9653-2-WA	Comutator de presiune
0423-125 / UDS3V3/400bar/4-20 mA	Comutator de presiune electric
E1H-H15-P7-GL	Membrană Kolben-Druckschalter
0221-357	
pn 0113-776 / UNS2000-ABS/VA/FLS-PG-PE33-L2/3.3-Dual Lo268	
BPS312VM0050BP	comutator de presiune
0112-729	comutator plutitor
PN: 0711-260.7, Type: BFS-10-N-G1/2-SS-NO-ST	
905-0211	
P1H-M340	Druckschalter
DPD2T-M80SS-EXI	Druckschalter
BFS-10-N-G1/2-MS-NO-M12 2,0 ... 7,0 l/min/Sonder	
D2T-GH18SS-P2-Exi	
0401-216	Druckschalter
D1T-H2SS-EXI	Druckschalter
D1T-H3SS-Exia	Comutator de presiune
0401-168 D1T-H3SS-EXI	Comutator de presiune/Druckschalter
D1T-H2SS-EX1 (0401-155)	Comutator de presiune/Druckschalter
0405U001	
KLM-025-M4-ST0-1 - OEM	PRESOSTAT
0407U036 / 9048-4	presostat
96201-BB4-T2	comutator de presiune compact
96211-BB6-T2	presostat
96211-BB1-T2-Z17	Comutator de presiune compact
96221-BB1	Comutator de presiune compact
0406-050 / 9675-4	presostat
0406U096 / A9675-4-AA	Comutator de presiune
0406U006	Comutator de presiune cu piston închis
0406-010 / C9612-3	Comutator de presiune special
0401-331 / D2T-A80SS	comutator de presiune cu diafragmă
E1H-H15-P6-PLS	
0403U082	Comutator de presiune UL + CSA
E1H-H90-BR	presostat
0412-018 / MSPS-JJ100SS	Comutator de presiune industriale
CSK12-11-41B	Comutator de presiune mecanică
CSK16-12-33B	Comutator de presiune compact

Produs	Descriere
0404-128 / P1H-K85	comutator de presiune
P1H-B340SS	Dia-Seal Pistons
0404-110 / P1H-K30SS-T	comutator de presiune
(0412-019) MSPS-JJ15SS	presostat
MSPS-FF100SS	Comutator de presiune industriale
MSPS-FF15SS-E	presostat
CSP13-31-12B	
0406U085 / 96201-BB3	Comutator de presiune
0406-038 / 96201-BB3-T2	Comutator compact
96201-BB3-T4	Comutator de presiune
96211-BB1-T2	Presostate mecanice
96211-BB3-T1	Comutator de presiune mecanică
96211-BB3-T2	comutator de presiune
96211-BB4-T2	comutator de presiune compact
96221-BB1-T4	
0403-028 / E1H-GH250-P4	Comutator Econ-O-Trol
0403-035 / E1H-GH90-P4	presostat
0403-059 / E1H-H15-P4	Comutator de presiune Econ-O-Trol
E1H-H15-F2	Comutator de presiune
E1H-H15-P4-V	comutator de presiune
0403-069 / E1H-H15-P6	presostat
0403-075 / E1H-H15-P6-V	presostat
0403-520 / E1H-H250-F2	Comutator Econ-O-Trol
0403-080 / E1H-H250-P4	presostat
E1H-H250-P6	presostat
0403U084 / E1H-H500-F2	Comutator de presiune listat UL
P/N: 0403-105, Type: E1H-H500-P4	presostat
0403-138 / E1H-H90-P6	presostat
E1H-M15-P4-V	Comutator de prerssure
E1H-M90-V	Comutator Econ-O-Trol
0403-184 / E1H-R250-P4	Comutator Econ-O-Trol
E1S-H15-P4 (p/n 0403-216)	Comutatoare de presiune
E1S-H90	presostat
E1S-H90-P4	presostat
E1S-M250-V	PRESOSTAT
E1S-M90-V	presostat
EPD1H-BB40	Comutator de presiune diferențială
724S-43-2B	
VCD1H-A18SS	
0402U192 / CD2H-M80SS	Comutator de presiune
D2T-H2SS	Druckschalter
D2T-M2SS	comutator de presiune
0401U697 / D1T-A3SS	Comutator de presiune
0401-870 / D2T-A3SS	presostat
D2T-H18SS (0401-373)	presostat

Produs	Descriere
0401-209 / D1T-M18SS	presostat
D2T-M18SS	presostat
P/N: 0401-224, Type: D1T-M80SS	Comutator cu diafragmă bloc terminal
0401-416 / D2T-M80SS	comutator de presiune cu diafragmă
D2T-A150SS	Comutator de presiune
0401-074 / D1T-GH150SS	presostat
D2T-M2SS-P2	Comutator cu diafragmă bloc terminal
D2H-H18SS	comutator de presiune cu diafragmă
D2S-H18SS	comutator de presiune cu diafragmă
D1H-A80SS	Comutator cu diafragmă
D2H-M80SS	Comutator de presiune mecanică
D2H-GH80SS	Comutator cu diafragmă
0401U680 / D1H-A150SS	Comutator de presiune
0401U718 / D2H-A150SS	Comutator cu diafragmă
D2H-M150SS	Comutator cu diafragmă
D1H-H3SS-P2	
0406U111 / 9681X-2CC-2	Comutator compact cu rezistență la explozie
P/N: 0406u102, Type: 9692X-1CC-3	Comutator de presiune ex-dovada
9AC1TB	Comutator de presiune compact
9EB1TV	PRESOSTAT
96211-BB5-T2-P1	Comutator compact
P/N: 0431-341 Type: UPA2-LMP307	Probă
P/N: 0111-203 Type: UNS-PA1/2 NPT-PA18	Cablu PVC pe lateral
0499-025	Cablu din PVC cu built-in. furtun de aer
P/N: 0405-215, Type: B2S-H48SS	presostat
0406U097 / 9675-2	PRESOSTAT
0404-114 / P1H-K340	Comutator de presiune
(316030) OEM	Înterupătoare de circuit uscat
X1T-4100-40-GE140/166	Comutator de presiune
D1T-GM 3SS	Druckschalter
96201-BB2-T2	Comutator de presiune
8131-PL1-B	Druckschalter
D1X-GM150SS-EX	Druckschalter
UAS3/420/NA	El. Anzeigerät
BPS32GVM0400B	presostat
0601-218 / ML1H-H351	comutator de temperatură
0417-283 / 8001-PL1-B-EA1-GE261	Comutator de presiune
0111-201	Comutator plutitor
0111-203	
BPS342EM0400BP	
MSPS-XX100-Q96 / 0412U008	presostat
UNS2000-VA/T2NPT-KLS BN30-L1/3-VV Lo300 - OEM product	EMIȚĂTOR DE NIVEL
0113-182 (OEM)	Comutator de nivel
0414-081	
0113-152	DOAR senzor mecanic

Produs	Descriere
0431-093	
BPS32GVM0010B	
T2H-M154S-A	
50-ML1H-SB1	Comutator Temp
0111-396	Senzor de nivel lichid
0402-056	
0401-388 / D2T-M150SS	PRESOSTAT
0111-542, Type: UNS-VA1/8-K2/2-PP19/2(1) -Exi	
BPS31GVM0100B	El. comutator de presiune
BPS32NVM6000PP	
BPS32GVM0200B	comutator de presiune
E1H-M250-P6-PLS	Comutator de presiune UL
0405-109	Comutator de presiune
0401U882 / D1X-J80SS-P2-UL	Comutator de presiune
0111-751	Comutator
0423-119 UDS3V3/50bar/4-20mA El.	Comutator de presiune cu 4 căi
BPS342EM0010BP	
0401-154	Comutator de presiune TIP D1T-H2SS
9692X-1CC-2	PRESOSTAT
KLM-025-M4-ST0-1-V/ 0416-144	PRESOSTAT
0401-853 D2T-A150SS	
0402U103	Druckschalter
Nr.: 0403-126, Type: E1H-H90-P4	presostat
0401-215 / D1T-M3SS	comutator de presiune
UPA1-040-Z21 (0437-036)	
E1H-H250-P7-Exi	PRESOSTAT
0409-123 / X1T-4000-25-GE262	PRESOSTAT
0407U007 / 9048-2-Z11	PRESOSTAT
D1X-J150SS-UL	presostat
UNS-VA1/8-K3-VA27/1(2) 3m PVC-K. 105°C NO/NC	probă
UNS-VA1/8-K3-VA27/1(2)HT 3m Silikonk. 150°C NO/NC	
BFS-10-N-G1/4-MS-NO-ST (0711-256.1)	Comutator
071-348.5	
E1H-H90-P7-ST1	ștafetă
0303-033 / GK03	Comutator de valoare limită
P/N: 0416-035, Type: KLM-025-M1-K4-2	presostat
P/N: 0401-189, Type: D1T-M150SS	presostat
p/n: 0401-216; Type: D1T-M3SS-EXI	Microîntrerupător
0431-844	Traductor de presiune
0602-130, T2H-H251S-25-A	emițător de temperatură
0112-824	
0112-764	
0221-361	
0221-358	
0221-359	

Produs	Descriere
P/N: 0416-157, Type: KLM-025-M4-ST0-1	presostat
9211-PL1-V (0419-001)	presostat
9231-PL1-V (0419-003)	presostat
BPS34GVM0200B	presostat
907-0344	
0403-115 / E1H-H500-P7	Comutator de presiune
E1H-H500-P4 0403-105	presostat
0501.328.133	presostat
E1H-H15-P7	Comutator de presiune
Part No. 0713-349.10	
0801-503	SUPAPĂ
921R3WQ3-Q2	SUPAPA DE DEVIERE
Part No. 0113-882	
UDS3V3/50bar/0-10V	Comutator de presiune
0402-097 / DPD2T-M150SS	Comutator de presiune
BPS34GVM0100B	100B/420-2/G1/4e/F El. Druckschalter
998-2999	Presiune pre-setare Druck presurizare
0402-066	Comutator de presiune
0111-210	Comutator de nivel
P1H-K30SS-T-GE148	PRESOSTAT
0713-354.4	
D1H -ABOSS 50-80 PSI	
P/N: 0401-274, Type: D1X-H18SS-EX	presostat
BPS32GVM0600BP	El. comutator de presiune
BPS32GVM9000PP	
96100-BB2	
316030 (Trockenschutzschalter)	Uscător întrerupător de circuit
T1X-H601S-A-EX	Comutator de temperatură
0405-111	contact de presiune
0423-127	Comutator de presiune
PN: 0404-291 Type: P1H-M340SS-GE6/86	Comutator de presiune
190060	
0416-160 / KLM-025-M4-ST0-1-V 13 bar increasing (s)	
PN:0601-328 Type: MT1H-M251S-A	Comutator de temperatură
PN:0423-127 Type:UDS3	Comutator de presiune cu 4 căi
9048-2	COMUTATOR DE PRESIUNE CU PISTON SIGILAT
82C1TB	Comutator de presiune compact
0417-013 8131-PL1-B	Comutator de presiune
906-0954	Adaptor port
625H4-13	TRADUCTOR DE PRESIUNE
013-182	Senzor complet
0407U049 / 9048-5	Comutator de presiune
BPS34EVM3000P	
9022-M-B-CD	Produse de control Valve
0409-041 Typ X1T-4100-40	Comutatoare de presiune

Produs	Descriere
D1T-GH80SS	Comutator cu diafragmă bloc terminal
625H3-16	TRADUCTOR DE PRESIUNE
0428-115	electr. Comutator de presiune
6141R3HC3-MC (Valve)	Supapă
BPS34GEM0010BRPQ1 (0427-180)	
0499-002	
907-0185	
T2H-H251	COMUTATOR DE TEMPERATURĂ DE MONTARE LA DISTANȚĂ
425H3-06	Traductor de presiune
MT1H-H351S-A-EXI	Comutator de temperatură
9617-4	Comutator de presiune mecanică
T8014-2-12	
0417-014 / 8141-PL1-B	PRESOSTAT
BPS34NVM6000PP	
0221-356	
0405-132	Contactul de presiune
p/n: 0221-473; Type: USE3000-VA/T2-KLS-VA44 R12-350-MU3L Lo442	
E1H-H-VAC-P4 (0403-052)	PRESOSTAT
D1T-M150SS-EXI	PRESOSTAT
D1T-M3SS	Comutator de presiune
0631-017	Senzația de temperatură
P/N: 0405-095, Type: B1T-H32SS	Comutator de presiune
0403U094 / E1H-H250	Comutator
BPS312VM0020BP	PRESOSTAT
BTS31GVM0300M1	El. comutator de temperatură
425T2-04	TRADUCTOR SENZOR
p/n: 0402-099; Type: DPD2T-M18SS	PRESOSTAT
P/N: 0403U085, Type: E1H-H90-Z27	Comutator de presiune
0401-130 (D1T-H150SS)	presostat
6901R3HC3	Produse de control Supape
p/n: 0701-035; Type: BFS-10-O	comutator de debit
BTS34GVM0017M2	
E1H-H90	
425X-15 / 0400U155	Traductor de presiune Ex d
9692X-1CC-3 pn.0406u102	Comutator de presiune ex-dovada
BTS32NXM2.00Z4	
0419-004 / 9211-PL1-V-GL	PRESOSTAT
0419-032	
p/n: 0112-765; Type: UNS1000-MS/M20x1.5-ST1- PP18-L1/1 Lo250	
BPS342EM0050BP (50b/420-2/G1/2F/E)	
HB1T-CC32SS	Comutator
423H3-03-A	

Produs	Descriere
DMP333	
B2T-A48SS-P5	Comutator de presiune
B2S-H32SS	PRESOSTAT
0423-164	TRANSDCUTOR DE PRESIUNE
9675-1	Gama Adj: 5,1
TC9622-0-V	comutator
9675-3-V	
0406-049 / 9675-3	presostat
0423-129 / UDS3V3	
0111-531 / UNS-VA/SB5	BilgeGuard & Testoption NO (NC)
9023-M	Direcțională supapei de comandă
0007-017	APĂSAȚI COMUTATORUL
0401-189 / D1T-M150SS	presostat
CD1H-H2SS	Comutator de presiune
0417-469 / 8001-PL1-B-EA1-GE261	presostat
T2H-H251S-A	comutator de temperatură de montare la distanță
0111-457	
0400U052 / 425N1-14	
0631-053	
0406U261 / C9612-3-CS	presostat
BPS323VM0150PP	Comutator electronic de presiune dublă
p/n: 0412-039; Type: MSPS-EE05-Q11	PRESOSTAT
0303-030 / GK03	Comutator de nivel magnetic
0801-136 / 6144R3HO3	
BPS3000 / 1670196	comutator de presiune
BTLS24DV1220075	
6142R3HO3	Produse de control Supape, seria 614
0113=1433	
DPD2T-H18SS	comutator de presiune diferențială cu diafragmă
8111-PL1-B / 0417-011	presostat
1330-4100	Supapă
0416-105 / KLM-025-M1-S1-2-V-EXI 6.0 bar fallend	
0416-156 / KLM-025-M1-S1-1-V 5.0 bar (s)	
0401U408 / D1T-A3SS-FX	
BPS31GVM0200B	Comutator de presiune
0111-327 / UNS-PP1/2NPT-PP18 1m PVC-Kabel	Comutator de nivel
0601-063 / ML1H-H204	Comutator de temperatură
0406U145 (T96201-BB3SS-S0123)	Comutator de presiune
0406U387 (T96201-BB3SS-S0171)	Comutator de presiune
0406U386 (T96201-BB3SS-S0123)	Comutator de presiune
0711-260.3	
0711-259.2	
0711-259.3	
8261-PL1-B	presostat compact
HL1X-AA351S-WS-EX	

Produs	Descriere
0405-673 / B1X-S48SS-UL	
96201-BB1-T2	PRESOSTAT
p/n: 0601-049, Type: ML1H-H202S-EXI	comutator de temperatură
MT1H-H251S-12-A	comutator de temperatură
BNA-S22	Indicator de nivel
UNS1000-S-VA/T1,5-KLS1- VA27-L3/1-DR Lo293	
KLM-025-M4-ST0-1-V / 0416-116	
0406U394 / 9681X-1CC-3	
0406U176 / 9692X-1CC-3	
0232-016 BLP2/P/Xbar/PVXm/F level probe	
0601U485 / THR-L2S-10X-Q10	Comutator de temperatură
9022-M-A-B	Direcțională supapei de comandă
P/N: 0111-199, Type: UNS-PA16/PA18	Cablu PVC de 1 m
0417-062 / 8221-PL1-B-EXI	PRESOSTAT
CSM17-31-12B	
CSM18-31-12B	
81E2MB	
8AE2MB	
0405U001/B2T-A48SS-P5	PRESOSTAT
0401U395 / HD1T-AA80SS-P2-U	Comutator de presiune cu membrană
C9612-3-W60-CS	Produse de control Comutatoare mecanice de presiune
0416-159 / KLM-025-M4-ST0-1-V	
0417-020 / 8241-PL1-B	presostat
0407U033 / 9048-1	PRESOSTAT
BPS31GVM0400B	presostat
P/N: 0112=1283 Type: UNS1000-VA/T1-STDB-BN25 L3/1.1.1 Lo200	Comutator pluitor
0111-510	
BPS31EVM0150PAP	Comutator electric de presiune cu 2 căi
0417-011 / 8111-PL1-B	PRESOSTAT
0417-012 / 8121-PL1-B	PRESOSTAT
0417-694 / 8141-PL1-B-D-LH-ES-PC- GE354	Comutator de presiune compact
0401-470 / D2X-M80SS-P2-EX	PRESOSTAT
0801U546 / 5963SOAQ3-H	SUPAPĂ
BPS312VM0400BP	comutator de presiune
P/N: 0711-347.5, Type: BFS-10-O-G1/2-MS-NO-ST	Comutator debit
P/N: 0431-343, Type: UPA2-LMK358	SENZOR
0601-052 / ML1H-H203	comutator de temperatură
0400U082 / 423T4-13	Traductor de presiune
P/N: 0406-063, Type: T96201-BB3SS-T5-J36	Comutator de presiune
0713-349.8 / BFS-30-N-G1-MS-WE-ST	
0403-097 / E1H-H250-P7	presostat
TC9622-3-Z27	
0437-081 / 625T4-13-P3	Traductor de presiune
BPS32PVM6000PP	Senzor de presiune

Produs	Descriere
DPD2T-A80SS-CS-L6	presostat diferențial
9675-0	Comutator de presiune mecanică
0122-032	
C9622-1-H-A	
9048-4	PRESOSTAT
T8014-3-33	SUPAPĂ
T96201-BB3SS-T4W48	Comutator de presiune
ML1H-S203S	comutator de temperatură
9010206MB	
9671X-1CC	Comutator
P/N: 0406U139, Type: L96211-BB1-S0062	Comutator de presiune
T96201-BB2-T2P1	Comutator de presiune mecanică
TXR-L2S-10-Q10	Comutator Emperature
0431-630	Traductoare electronice de presiune
0431-631	Traductoare electronice de presiune
diaphragm for D2T-M18 (071114)	diafragmă
6181S3HC3	supapă
0417-421 / 8151-PL1-B-LH-ES	comutator de presiune
P/N: 0431-897, Type: UPA2-DMP343-100-2500-1-3 TR0-100-000	
CSM2-33-32B-100R	Comutator presiune
E1H-H15-P4	comutator de presiune
E1H-H250-P4	comutator de presiune
9022-M-A-C	Supapă
P/N: 0711-347.5, Type: BFS-10-N-G1/2-MS-NO-ST	Comutator debit
0801-435 / 9021-M	SUPAPĂ
0111-636	
0711-257.1 / BFS-10-N-G1/2-MS-NO-ST	
0601-387 / MT1H-H251-12	comutator de temperatură
0401U695 / D1T-B 3SS-U	Înterupător cu diafragmă bloc terminal
0401-852 / D1T-A150SS	presostat
425X-14-P6	
0721-015 / BFS-10-N-G1/2-SS-WE-ST- Exi 3-13 l /min	comutator de debit
0111-652	cabluri
0111-534	cabluri
0417-701 / 8141-PL1-B-D-LH-ES-PC-GE 354	Comutator de presiune compact
0712-348.4	
0401-277 / D1X-H18SS-UL	Comutator de presiune
0713-267.6 / BFS-30-N-G1-MS-NO-ST	Senzor de presiune
0713-267.8 / BFS-30-N-G1-MS-NO-ST	
E1H-H500-P4-BR	presostat
0407U042 / 9048-3	presostat
0402-061 / DPD1T-M3SS	presostat
0402-049 / DPD1T-H3SS-EXI	presostat
DPD1T-M3SS-EXI / 0402-062	presostat

Produs	Descriere
0434-182 / UPA53-100-XXXX-1-3/5-XXX -XXX 000	controale de presiune
P/N: 0401-302, Type: D1X-M80SS-EX	presostat
D1T-H2SS	Comutator de presiune cu diafragmă bloc terminal
MT1H-H154-A	comutator de temperatură
Nr. 0713-352.10 Type BFS-30-N-G1-SS-WE-ST	
BPS34GEM0010BP	Transmițător presiune
E1H-H-VAC-P6 / 0403-054	Comutator de presiune
BPS342VM0010BP	presostat
0721-089.6 / BFS-10-N-G1/4-MS-NO-ST- EXI 0,5-3 l/min	
0431-041 / UPA2/1,6b/020/G1/4E/DIN/ E	
0400U139 / 423X-18-Z10	traductor de presiune
423X-12-Z10	traductor de presiune
0332-624 / BNA-S22	ecartament de nivel
P/N: 0419-017, Type: 9311-PL1-V-VA-GL-PC	presostat special
P/N: 0711-334.2, Type: BFS-10-O-G1-MS-WE-ST	
0405U728 / B1T-H12SS-CS	Comutator de presiune
96211-BB5-S0444	Comutator de presiune
BPS32GEM0010B	
BPS34GVM0400B	presostat
0405-316 / B2T-M32SS	presostat
E1H-H250-BR	
0332=1419 / BNA-S21-G1/2" VA30/02-MA-PO LM0,5<1.0m	
0112=1959	
UNS1000-MS/T1/2-M12x1 BN18-L1-TS70/2 Lo401-600	
E1H-G250-P4-RD	presostat
UAS3-5-5	
0431-844 / UPA2V2/600b/420/G1/2F DIN/F	
0416-159 / KLM-025-M4-ST0-1-V 14 bar decreasing (f)	
0416-173 / KLM-025-M4-ST0-1-V 8,5 bar increasing (s)	
0403-099 / E1H-H250-P7-ST1	presostat
425H3-14-P1	TRADUCTOR
8CE1CBS	Comutator de presiune
D1X-A80SS-UL	
p/n: 0122-002, Type: UNS1000-VA/T1-ST1-VA27- L2/1(2)	
0111-641 / UNS-MS1/4NPT-K1- BN30/1(2)-TP60/2	Comutator de nivel
0400U034 / 423T2-04-A	Traductor de presiune
55320101	
B1T-H48SS	
0406-017 / C9622-0	presostat
0801-024 / 143R3WC3	supapă
D1X-A80SS-EX	
0332-625	Contor de nivel vizual
0411-008 / EPD1S-AA40	presostat
BPS31GVM0400BP	Comutator de presiune
T2X-S251S-EX	Comutator, temperatură, rezistență la explozie

Produs	Descriere
0406U151 / 96201-BB4-Q46	presostat
0423-192 / UDS3-16-N-6	
BPS35GVM0400B / 400b/0-10/G1/4E/F	Comutator electronic de presiune
0602U041 / T2H-H251-A	Versiunea UL/SUA
9001-M	supapă
0403-329 / E1H-M250-P6-PLS-V	presostat
0403U096 / E1H-H90-P6-PLSV	Comutator de presiune
0112=1086 / UNS1000-MS/T1/2-M12x1- BN18-L1/1-TS70/2-GE275	
B1X-S48SS	presostat
p/n: 0713-267.2, type: BFS-30-N-G1-MS-NO-ST	
914-0069 / 22507-3B	Mașină de spălat
BFS-10-N-G1/4-MS-NO-ST (0711-256.3)	
P/N: 0405-136, Type: B1T-M48SS	Comutator de presiune
D2T-M150SS-EXI	presostat
0111-465 / UNS-MS1/8-K3-BN25/1(2)	comutator de nivel
0402-066 / DPD1T-M80SS	presostat
0403-146 / E1H-H90-P7	presostat
0431-705	
0400U117/ 425X-07-A-Q19	Transmițător de presiune
MSPS-JJ15SS	presostat
27-010001	Comutator de temperatură
BPS31GVM0010B	presostat
9675-3	presostat
C9612-3	Comutator de presiune
0401-573 / D1T-GM18SS-EXI	presostat
P/N: 0405-132, Type: B1T-M32SS	presostat
0113=1318 / UNS2000-VA/T2-KX4-VA52- L2/1.2-DUAL-Exi Lo245	
0405U148 / B2T-M12SS-CS	Comutator tub Bourdon
0221-440 / USE3000-VA/T2-KLS-VA44 R12-250-MU3L Lo342	indicator de nivel
0303-031	Comutator de valoare limită
0303-031 / GK03	Comutator de valoare limită
P/N: 0701-297, Type: BFS-10-N-G1/4 MS-NO-ST**	
BPS342VM0400BP	comutator de presiune
E1H-0016 Type E1H - H90 - P4	
0710-007.5	
0801U669 / F20415S3WQ2-1	Supapă
0711-256.4 / BFS-10-N-G1/4-MS-NO-ST	
BT5-T5-11BG-P16P	Traductor de presiune industrial
0403-142 / E1H-H90-P6-PLS	Presostat mecanic
DPD1T-GM150SS	
627T4-05	traductor de presiune
0406U077 / A9675-0-AA	Comutator de presiune
0111-369 / UNS-VA1/8NPT-BN30/1 1 m PVC-Cabel	

Produs	Descriere
625H4-05	traductor de presiune
425T4-14-Z15	traductor de presiune
205P6WC3	Supapă
239537	
BPS342FM0400BPQ6	senzor de presiune
P/N: 0406-023, Type: C9622-3	comutator de presiune
0400U116 / 425X-03	
0400U104 / 425X-08	
625T4-16-Q2 (0437-036)	transductor
BPS34GVM0010B	
P/N: 0417-014, Type: 8141-PL1-B	comutator de presiune
T2X-S251S-A-EX	Comutator mecanic de temperatură
0631-112 / UTA2/-30+150C/420/G1/4E M12/F/17 KM	
P/N: 0704-021, Type: BFS-40-N-G1/2-MS-NO-ST HT 0,2 ... 4.0 L/min	
BPS33GEM0200B	
907-0357	Conector
BPS31GVM0050B	
BPS38GVM0050B	
E1H-H500-P4-EXI	
CRK-77A-240A-30-8-70-01*	
P/N: 0303-033, Type: GK03 5m	Comutator de limită cablu/cablu din PVC
P/N: 0406-004, Type: C9612-1	comutator de presiune
P/N: 0403-505, Type: E1H-H250-P7-V-ST1	comutator de presiune
9675-2	
P/N: 0405-300, Type: B2T-M12SS	comutator de presiune
68/30010	kit de conversie
BPS382VM0050BP	
UNS-PP16-PP18	
26.600 G-2502-R-3-5-100-300-1-000	
BT6-T5-43BG-P9C	
BPS34GEM0002BAPQ1	
B1T-H32SS-FX	
D1H-A80SS-FX	
A9692X-2CC-3	
208128 / 906-0045	
208129-C / 906-0040	
4518014742 / UNS-PP16/18	comutator plutitor
BT5-Q50-16BG-P9C	
0406u106 / 9681X-1CC-2	
BT5-T4-16BG-C	
0801U152 / 6182S3HC3-MC	Supapă
B2T-M12SS/ 0405-300	comutator de presiune
425T4-22	
T96201-BB3-T2-Z17	Comutator de presiune

Produs	Descriere
ART.NR.: 0417-294 / TYPE: 8161-PL1-V-LH-GE42	
UNS1000-S-VA/T1-KLS1 BN18HV-L1/3-CBM Lo82	senzor de temperatură de nivel
UNS1000-VA/T1-KL6-VA27-L1/1(2)-HT Lo82-1000 (0122-260)	Indicator de nivel
908-0361	Conector
0113=1290	
P/N: 0403-113, Type: E1H-H500-P6-F2	comutator de presiune
0801u126 / 6142R3HC3	Supapă
P/N: 0111-708, Type: PP18-DM-GE301	Cablu din PVC
0713-354.2/ BFS-30-O-G1-MS-WE-ST	
P1X-B30-S0426	Comutator de presiune
0711-257.7	Debitmetru
P/N: 0401-459, Type: D2X-M150SS-EX	comutator de presiune
0401U934 / D2T-H18SS-CS-U	Comutator de presiune
P/N: BPS32NVM0150P, Type: 150p/420-1/1/4NE/F	COMUTATOR ELECTRONIC CU PRESIUNE DUBLĂ
0111-591 / UNS-VA1/4NPT-K5- VA52/1(2) 5m PVC-Cable	
0111-594 / UNS-VA1/4NPT-K5-VA52/3 5m PVC-Cable	
0111-715 / UNS-VA1/4NPT-K5-VA52/3- HT 5m Si-cable	
0403U095 / E1H-H15	Comutator de presiune UL
B2T-M12SS D	comutator de presiune
0405U270 / B2T-M32SS-CS	Comutator de presiune
0402U123 / DPD2T-A150SS	comutator de presiune
D2T-M80SS-EXI / 0401-418	Comutator de presiune
P/N: 0416-116, Type: KLM-025-M4-ST0-1	comutator de presiune
P/N: 0401-373, Type: D2T-H18SS	comutator de presiune
0416-119, KLM-025-M4-ST0-1-V 0501 328 133	
B1X-M12SSEX / 0405-184	comutator de presiune
P/N: 0406-038, Type: 96201-BB3-T2	comutator de presiune
9681X-1CC-2-S0271	Comutator de presiune
UNS2000-VA/T3/4-ST1-VA44 HT-L1/1-GE392 Lo135	
0122-153 / UNS1000-VA/T1-KX4-VA27- L2/1(2)-Exi Lo147-500	Senzor de nivel
0801-120 / 6141R3HC3	Supapă hidraulică direcțională
0225-108 / USE3200-VA/FLS-KLS-VX80 R12-900-DR-MUJEX Lo1350	senzor de nivel
P/N: 0111-717, Type: UNS-PP16-PP18-G3/4-GE301	Cablu PVC 10m
P/N: 0431-620, Type: UPA2-DMP343-100-1000-1-3 -100-100-000	senzori
L96211-BB2SS-S0639	Comutator de presiune
0406u103 / 9692X-1CC-4	Comutator de presiune Ex-proof
P/N: 0603-093, Type: T1X-H351S-A-EX	comutator de temperatură
UPA2-LMK382-H-566-XXXX-K-2-H-1-4-B-003-000	comutator de presiune
P/N: 0405-223, Type: B2S-M48SS	comutator de presiune
0113=1432	
0431-0620	senzori de nivel
PSA30.BPS3.4.G.V.M.0100B.P	Comutator electronic de presiune și emițător
BTS312VM0050M1	Senzor de temperatură

Produs	Descriere
9692X-1CC-3 / 0406U103	Presostat
BLP2/P/XmWs/PVXm/F	sondă de nivel
0332-604	
0402-102 / DPD2T-M80SS	comutator de presiune
P/N: 0403-074, Type: E1H-H15-P6-T	comutator de presiune
0712-263.10 / BFS-20-O-G1-MS-NO-ST	Senzor
0417-136 / 8151-PL1-B-LH	comutator de presiune
P/N: 0303-027, Type: GK03-EXI with 3 m Si-Kabel	Comutator de limită
P/N: 0801-088, Type: 6145R3HO3	supapă
BPS344VM0400B	
RK1457	
0405-028 / B1S-M12SS	comutator de presiune
E1H-H90-Z27	Comutator de presiune
0122-144 / UNS1000-MS/T1-STDB-BN25- L2/1(2) Lo107...500 Gr.3	
0221-374 / XT-R12 5250 >= Lm > 5000	
0419-037 / 9A21-PL1-V	comutator de presiune
BPS34GVM00.5BP (500mbR/420-2/G1/4E/E)	Comutator de presiune
BPS34GVM0001BVP	comutator electronic de presiune
P/N: 0403U401, Type: E1H-G90-RD-LC	Comutator de presiune-UL
BT5-T5-36BG-P16P	
E1H-R-VAC-P6/ 0403-179	
E1H-H500-P8/ 0403-118	comutator de presiune
BNA-S22-3/4"150-RF-VA30/ /02-MA-GE409 LM=1.0<1.5m (0332=1037)	
UTA2/0+120C/420/G1/4E/F/ (0631-063)	
455ET4-01-P4-Z050	
0801U057 / A147R3WC2	Supapă
BPS312FM0040BPQ6	comutatoare de presiune
BPS342FM0040BPQ6	comutator de presiune
UPA2-DMP333	
0711-339.7	
6143R3HC3/ 0801-130	
82C1-PL1-B-UL	comutator de presiune
XT-R12-LM600	TRANSMIȚĂTOR DE NIVEL
T96201-BB3SS-T5-W36	
0602-121 / T2H-H251S-A	comutator de temperatură
0417-385/ 8141-PL1-B-LH-ES	comutator de presiune
9681X-1CC-2-W79	COMUTATOR DE PRESIUNE
CERTIFICATE OF COMPLIANCE-B	
P/N: 0303-038 Type: GK03L 2m	
0111-704 / UNS-PP16-PP18-G3/4-GE298 5m PVC-Kabel	
0417-710	Comutator de presiune
9681X-1CC-3-B-K	COMUTATOR DE APĂSARE, REZISTENT LA EXPLOZIE
BFS-30-N-G1-MS-WE-ST / 0713-349.6	

Produs	Descriere
BFS-30-N-G1-MS-WE-ST / 0713-349.10	
P/N: 0231-016	
P/N: 0499-027	
0111-631	COMUTATOR DE NIVEL DE SANTINĂ
0112=1086 / UNS1000-MS/T1/2-M12x1	
0402-169 / DPD2T-GH150SS-ST3	comutator de presiune