



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

## Huba Control

Enapart se străduiește întotdeauna să ofere clienților săi prețuri competitive și termene de livrare. Vindem doar echipamente originale și piese de schimb, deși nu suntem întotdeauna distribuitorul oficial sau dealer al producătorului. Toate mărcile comerciale și numerele de piesă afișate sunt proprietatea proprietarilor respectivi.

### Produse de marcă

Produs	Descriere
<a href="#">100064</a>	Set de conexiuni
<a href="#">101999</a>	Suport de montare inclusiv șuruburi M4
<a href="#">103510</a>	soclu cu sigiliu
<a href="#">105836</a>	capac alimentar
<a href="#">506.933A23101W</a>	Transmițător de presiune relativă pentru refrigerare tip 506
<a href="#">528.930003241N</a>	transmițător de presiune relativă
<a href="#">528.9310031111</a>	Transmițător de presiune
<a href="#">528.931003141N</a>	TRANSMIȚĂTOR DE PRESIUNE
<a href="#">528.9320033411</a>	(Transmițător relativ tip 528)
<a href="#">604.9010030</a>	Comutator de presiune
<a href="#">604.9000020</a>	Comutator de presiune
<a href="#">604.9200020</a>	Comutator de presiune diferențială
<a href="#">620.9100</a>	Comutator de presiune Tip 620
<a href="#">620.9136</a>	Druckschalter
<a href="#">625.6532</a>	comutator de vid
<a href="#">625.6540</a>	Comutator de vid
<a href="#">625.9040</a>	PRESOSTAT
<a href="#">625.9040W 8/2mbar</a>	comutator de presiune
<a href="#">625.9132</a>	Comutator de presiune
<a href="#">630.940027</a>	presostat diferențial
<a href="#">652.91410000101</a>	Transmițător de presiune diferențială
<a href="#">691.92200712</a>	Transmițător relativ tip 691
<a href="#">691.93300716W 0...35 bar</a>	Drucktransmitator
<a href="#">692.900007141</a>	Transmițător de presiune
<a href="#">692.914007141</a>	Transmițător de presiune diferențială
<a href="#">692.918001001</a>	Senzor/transmițător de presiune diferențială
<a href="#">692.918107141</a>	Transmițător de presiune
<a href="#">STECKDOSE DIN: 103510</a>	priză
<a href="#">604.9002000</a>	Comutator de presiune diferențială
<a href="#">604.9202000</a>	
<a href="#">699.915015010</a>	senzor de presiune
<a href="#">691.51500711</a>	Transmițător de presiune
<a href="#">691.9220071L</a>	Transmițător de presiune relativă
<a href="#">528.9311031811</a>	Transmițător presiune
<a href="#">Abdeckhaube 105836</a>	
<a href="#">Schraubklemmenset: 103491</a>	

Produs	Descriere
<a href="#">520.943S033421</a>	Transmițător relativ tip 520
<a href="#">528.9150031911</a>	Drucktransmitator
<a href="#">528.815101L411</a>	Senzor de presiune
<a href="#">630.930127</a>	comutator de presiune diferențială
<a href="#">604.9000001</a>	Comutator de presiune
<a href="#">528.9170021711W</a>	Drucktransmitator
<a href="#">604.9210032</a>	Comutator de presiune diferențială
<a href="#">625.6510</a>	Comutator de presiune
<a href="#">680.804323104</a>	Drucktransmitator
<a href="#">699.914215042</a>	Differenzdrucktransmitator
<a href="#">528.9310033411</a>	Drucktransmitator
<a href="#">691.90600713</a>	Drucktransmitator
<a href="#">528.9170033711W -1...5 bar</a>	Drucktransmitator
<a href="#">528.9300033711</a>	Drucktransmitator
<a href="#">528.9110033411</a>	Transmițător de presiune
<a href="#">520.955S031921</a>	Transmițătoare de presiune
<a href="#">699.911015010</a>	transmițător de presiune diferențială
<a href="#">699.916021112</a>	Differenzdrucktransmitator
<a href="#">520.930S023721</a>	Transmițător presiune
<a href="#">528.9300081721</a>	Drucktransmitator
<a href="#">528.9170021711W -1</a>	Drucktransmitator
<a href="#">604.9000000</a>	Comutator de presiune
<a href="#">501.930023151</a>	Relativ-Drucktransmitator
<a href="#">528.9110033411W</a>	Transmițător de presiune
<a href="#">691.9240071L</a>	Transmițător presiune
<a href="#">699.916021010</a>	Differenzdrucktransmitator
<a href="#">699.915015012</a>	Differenzdrucktransmitator
<a href="#">528.9170031411</a>	transmițător de presiune
<a href="#">528.9140031411W</a>	Drucktransmitator
<a href="#">210911441K</a>	
<a href="#">699.911013012</a>	transmițător de presiune diferențială
<a href="#">691.91000713</a>	
<a href="#">528.9330031311W</a>	transmițător de presiune
<a href="#">604.9110030</a>	Presostat mecanic
<a href="#">604.9400020</a>	comutator de presiune diferențială
<a href="#">511.811603741 OEM</a>	PRESIUNE TRANSMIȚĂTOR 511
<a href="#">528.932103L411</a>	Drucktransmitator
<a href="#">506.932A22101W</a>	transmițător de presiune relativă pentru refrigerare
<a href="#">604.9000010</a>	Comutator de presiune diferențială
<a href="#">625.9032W 2/1 mbar</a>	Druckschalter
<a href="#">604.9400000</a>	Comutator de presiune
<a href="#">4770207M</a>	Senzor de înaltă presiune
<a href="#">699.916015010</a>	transmițător de presiune diferențială
<a href="#">520.954S071421</a>	transmițător de presiune
<a href="#">691.93010102</a>	

Produs	Descriere
<a href="#">528.930101LJ12</a>	Presiunea relativă a transmițătorului de presiune
<a href="#">528.930102LJ11</a>	Transmițător de presiune relativă și absolută tip 528
<a href="#">528.9330031811</a>	Transmițător presiune
<a href="#">Typ 525 (0 ... 0.05 -0.6 bar)</a>	
<a href="#">604.9100000</a>	Comutator de presiune
<a href="#">610.9.5520U</a>	presostat
<a href="#">511.943002542</a>	Senzor de presiune
<a href="#">604.9210000</a>	Differenzdruck-Schalter Typ 604
<a href="#">520.943S02M42N</a>	
<a href="#">520.933S03000NW</a>	transmițător de presiune
<a href="#">699.917215012</a>	Senzor de presiune/transmițător de presiune diferențială
<a href="#">699.917215010</a>	Transmițător de presiune diferențială
<a href="#">699.914011012</a>	
<a href="#">520.933S03M00NW</a>	Traductor de precizie
<a href="#">699.931226113</a>	transmițător
<a href="#">520.942S03142</a>	
<a href="#">699.911011010</a>	Transmițător de presiune diferențială
<a href="#">7176778</a>	Transmițător de presiune
<a href="#">699.931225012</a>	Transmițător de presiune diferențială
<a href="#">699.914225012</a>	Transmițător de presiune diferențială
<a href="#">520.943S033401W</a>	
<a href="#">528.9170031511</a>	
<a href="#">402.9400021</a>	Transmițător de presiune diferențială
<a href="#">699.C26021140</a>	
<a href="#">520.931S03000N</a>	
<a href="#">520.932S03000NW</a>	Transmițător de presiune
<a href="#">699.917014040</a>	transmițător de presiune
<a href="#">528.9310023811</a>	Senzor
<a href="#">699.912225113</a>	Senzor
<a href="#">604.9110020</a>	Comutator de presiune relativă și diferențială
<a href="#">520.933S02L00NW</a>	
<a href="#">699.916014010</a>	transmițător
<a href="#">528.83100632311W</a>	transmițător de presiune
<a href="#">604.99118 oem</a>	
<a href="#">525.9240031811</a>	
<a href="#">Typ 625.9964</a>	
<a href="#">520.954S031401</a>	Drucktransmitator
<a href="#">620.9112</a>	Comutator de presiune
<a href="#">604.9010002</a>	Comutator de presiune relativă și diferențială
<a href="#">699.B32015010</a>	Transmițător de presiune diferențială
<a href="#">528.9310031811</a>	emițătoare de presiune relativă și absolută
<a href="#">528.9300033411</a>	Transmițător presiune
<a href="#">630.930227R</a>	presostat
<a href="#">604.9100022</a>	Comutator de presiune
<a href="#">210.920441N</a>	Senzor

Produs	Descriere
<a href="#">692.919007101</a>	Transmițător de presiune
<a href="#">604.9510022</a>	
<a href="#">620.9216R</a>	Presostat aer
<a href="#">699.912211012</a>	
<a href="#">114564</a>	
<a href="#">699.913215040</a>	
<a href="#">604.9400002</a>	presostat
<a href="#">604.9213020</a>	PRESOSTAT
<a href="#">501.910002141 OEM</a>	
<a href="#">525.9280021411</a>	Transmițător de presiune relativă
<a href="#">625.9740</a>	Comutator de presiune
<a href="#">625.9044</a>	Druckschalter
<a href="#">604.9100002</a>	Comutator de presiune
<a href="#">604.9010020</a>	Comutator de presiune diferențială a aerului
<a href="#">113780</a>	Adaptor DN20 cu adaptor Rp 3/4"
<a href="#">112122</a>	Clip pentru DN20
<a href="#">112723</a>	Inel O 21,89x02.62 EPDM
<a href="#">112661</a>	ADAPTOR DN20 PENTRU 3/4" ROHR
<a href="#">699.917015012</a>	Transmițător presiune
<a href="#">692.932107144W</a>	Transmițător de presiune diferențială
<a href="#">699.916013040</a>	Differenzdruck-transmițător tip 699
<a href="#">610.7120</a>	
<a href="#">610.5020</a>	
<a href="#">402.9300021</a>	Transmițător de presiune diferențială
<a href="#">604.S200020</a>	PRESOSTAT
<a href="#">680.700321103N</a>	Transmițător
<a href="#">680.700320103N</a>	Transmițător
<a href="#">528.9300021711</a>	TRANSMIȚĂTOR DE PRESIUNE RELATIVĂ ȘI ABSOLUTĂ TIP 528
<a href="#">699.915225110</a>	Transmițător de presiune diferențială
<a href="#">699.915215015</a>	
<a href="#">604.9010022</a>	Comutator
<a href="#">528.9300023721</a>	Transmițător de presiune relativă și absolută tip 528
<a href="#">604.S4200300 + 100098</a>	Set (Comutator presiune diferențială+Suport de montare)
<a href="#">680.802320105N</a>	Transmițător de presiune 680
<a href="#">525.9240031J11</a>	Senzor de presiune
<a href="#">528.9150031411</a>	Senzor de presiune
<a href="#">699.917026040</a>	
<a href="#">528.9H01030411</a>	Transmițător presiune
<a href="#">525.9250031911</a>	
<a href="#">625.6440</a>	
<a href="#">625.6130</a>	PRESOSTAT
<a href="#">604.9212020</a>	
<a href="#">604.S220030</a>	
<a href="#">210.910241K</a>	
<a href="#">525.9261032911</a>	transmițător de presiune

Produs	Descriere
<a href="#">604.S500002</a>	Comutator de presiune diferențială
<a href="#">699.912225110W</a>	Transmițător de presiune diferențială
<a href="#">210.810451N</a>	senzor de debit
<a href="#">680.802322103N</a>	Transmițător de presiune relativă și absolută
<a href="#">528.9171081911</a>	Transmițător presiune
<a href="#">210.920341K</a>	Senzor
<a href="#">210.808741K</a>	
<a href="#">210.815741K</a>	
<a href="#">625.9340</a>	presostat
<a href="#">699.916224010</a>	
<a href="#">520.931S03100N</a>	transmițător de presiune relativă
<a href="#">520.932S03100N</a>	transmițător de presiune relativă
<a href="#">528.9301081911</a>	Transmițător presiune
<a href="#">692.900107004</a>	EMIȚĂTOR DE PRESIUNE DIFFRENȚIONAL
<a href="#">520.933S03000N</a>	Transmițător presiune
<a href="#">528.9301031311</a>	Transmițător presiune
<a href="#">604.9210020</a>	Comutator de presiune diferențială
<a href="#">528.9311081911W</a>	Transmițătoare de presiune
<a href="#">692.900007121</a>	Transmițător de presiune diferențială
<a href="#">699.B17215013</a>	Transmițător de presiune diferențială
<a href="#">699.C13515013</a>	Transmițător de presiune diferențială
<a href="#">604.9500000</a>	presostat
<a href="#">604.9200021</a>	Presostat
<a href="#">7176781</a>	
<a href="#">699.912014010</a>	senzor de presiune diferențială
<a href="#">528.9330031911W</a>	Transmițător presiune
<a href="#">625.9642</a>	PRESOSTAT
<a href="#">604.9400030</a>	PRESOSTAT 604
<a href="#">520.930S03000N</a>	Transmițător de presiune relativă
<a href="#">236.615351K</a>	Senzor de debit
<a href="#">528.830103142</a>	
<a href="#">520.931S03100NW0...6bar/4...20mA</a>	
<a href="#">506.931A01101 - OEM/customized</a>	PRESOSTAT
<a href="#">520.931S01100N</a>	Senzor de presiune
<a href="#">604.9110080</a>	COMUTATOR DE PRESIUNE
<a href="#">604.9401002</a>	Comutator de presiune
<a href="#">528.9010023411W</a>	transmițător de presiune
<a href="#">692.902007141</a>	Transmițător de presiune diferențială
<a href="#">692.9121071A1W</a>	Transmițător de presiune diferențială
<a href="#">692.919101041</a>	Comutator de presiune
<a href="#">625.9634</a>	PRESOSTAT
<a href="#">528.9320071411</a>	Transmițător de presiune relativă și absolută
<a href="#">692.931107101</a>	Traductor de presiune diferențială
<a href="#">620.9110W</a>	Comutator de presiune
<a href="#">520.954S043401</a>	

Produs	Descriere
<a href="#">652.94410000001</a>	
<a href="#">604.9410030</a>	senzor de presiune 500-2000 pa.
<a href="#">210-9-20-35-1-G</a>	SENZOR DE DEBIT
<a href="#">210-9-06-3-4-1-G</a>	SENZOR DE DEBIT
<a href="#">401.95000 / 895461</a>	Senzor de presiune
<a href="#">699.914225110</a>	TRANSMIȚĂTOR DE PRESIUNE DIFERENȚIALĂ
<a href="#">528.9170023411</a>	Senzor de presiune
<a href="#">692.9000070B1</a>	
<a href="#">604.9210030</a>	Comutator de presiune relativă și diferențială
<a href="#">692.916100001</a>	Transmițător de presiune relativă și diferențială
<a href="#">699.917025110</a>	
<a href="#">402.9110031</a>	Transmițătoare de presiune diferențială
<a href="#">210.508551K</a>	Senzor de debit
<a href="#">699.913015030</a>	
<a href="#">520.9C2S02L00NW175...300psi/0...10V</a>	Transmițător de presiune relativă
<a href="#">67STCK01</a>	Conector senzor de presiune
<a href="#">630.940124</a>	presostat
<a href="#">699.917015010</a>	Transmițătoare de presiune diferențială
<a href="#">2085909</a>	Transmițător de presiune
<a href="#">528.9310032311</a>	
<a href="#">604.9000002</a>	Comutator de presiune mecanică
<a href="#">528.9150022411W</a>	Transmițătoare de presiune relativă și absolută de tip 528
<a href="#">604.92010C1</a>	
<a href="#">692.9071071A1</a>	EMIȚĂTOARE DE PRESIUNE RELATIVĂ ȘI DIFERENȚIALĂ
<a href="#">692.912107B1</a>	Transmițătoare de presiune diferențială
<a href="#">525-922-00-3-1-j11</a>	Transmițător de presiune relativă tip 525
<a href="#">699.913015012</a>	PRESOSTAT
<a href="#">604.9200002</a>	Set climat standard
<a href="#">625.9140</a>	presostat
<a href="#">699.912221011</a>	Transmițătoare de presiune diferențială
<a href="#">692.917107161</a>	senzor de presiune diferențială
<a href="#">604.S.02.00.30</a>	
<a href="#">t110u+++ 605.99898</a>	
<a href="#">v-5610r-041</a>	
<a href="#">699.917226045</a>	transmițător de presiune diferențială
<a href="#">699.916211010</a>	
<a href="#">520.930S081901</a>	transmițător de presiune relativă
<a href="#">698.0110000001</a>	
<a href="#">604.9210010</a>	Comutator de presiune relativă și diferențială
<a href="#">540.943S052401</a>	
<a href="#">699.914221010</a>	Transmițător de presiune diferențială
<a href="#">520.933S03N201W0</a>	
<a href="#">550.954S03P321</a>	
<a href="#">520.933S031110N</a>	
<a href="#">520.931S031110N</a>	



Produs	Descriere
<a href="#">528.9D00012321W</a>	
<a href="#">520.954S031421</a>	Transmițător de presiune relativă
<a href="#">699.916224113</a>	transmițător de presiune
<a href="#">520.933S031401</a>	Transmițător presiune
<a href="#">528.9302021411</a>	TRANSMIȚĂTOR DE PRESIUNE RELATIVĂ
<a href="#">9651053</a>	SENZOR DE PRESIUNE
<a href="#">604.9500002</a>	
<a href="#">699.B14215014</a>	
<a href="#">520.940S03500NW</a>	TRADUCTOARE DE PRESIUNE
<a href="#">699.931225112</a>	
<a href="#">91.110.1381/01</a>	Senzor PIEZR GAUG PRES
<a href="#">528.9300081421</a>	Transmițător presiune
<a href="#">236.932441K</a>	Senzor de debit
<a href="#">506.932A23101W</a>	transmițător de presiune
<a href="#">135015187</a>	SENZOR DE PRESIUNE
<a href="#">210.906441K</a>	
<a href="#">692.9000071B1</a>	transmițător de presiune diferențială
<a href="#">699.917011040</a>	transmițător de presiune
<a href="#">402.9510021</a>	transmițător de presiune diferențială
<a href="#">625.9314W</a>	
<a href="#">506.930A23101W</a>	transmițător de presiune
<a href="#">528.9320473211W</a>	Transmițător presiune
<a href="#">520.933S07K201W</a>	Traductor de joasă presiune
<a href="#">520.940S07K201W</a>	Traductor de presiune medie
<a href="#">520.942S07K201W</a>	Traductor de înaltă presiune
<a href="#">520.933S03K201W</a>	Traductor de joasă presiune
<a href="#">520.940S03K201W</a>	Rație
<a href="#">520.942S03K201W</a>	Traductor de înaltă presiune
<a href="#">528.9141031811W</a>	Transmițător de presiune relativă și absolută
<a href="#">604.9202021</a>	COMUTATOR DE PRESIUNE RELATIVĂ ȘI DIFERENȚIALĂ TIP 604
<a href="#">525.9260031J11</a>	
<a href="#">528.9320031911</a>	
<a href="#">525.9220031811</a>	transmițător de presiune
<a href="#">699.912025010</a>	transmițător de presiune diferențială
<a href="#">525.9280031811</a>	Transmițător de presiune relativă
<a href="#">699.912025110</a>	Traductor de presiune
<a href="#">528.812003MC11W</a>	Senzor de nivel
<a href="#">210.908241G</a>	
<a href="#">528.932003142</a>	
<a href="#">114604</a>	cablu de conectare
<a href="#">699.B17015013</a>	TRANSMIȚĂTOR DE PRESIUNE
<a href="#">210.92544K9</a>	
<a href="#">699.912221315</a>	transmițător de presiune
<a href="#">604.9110000</a>	Senzor de presiune
<a href="#">520.954S037421</a>	Transmițător de presiune tip 520



Produs	Descriere
<a href="#">520.955S03P421</a>	
<a href="#">699.912025145</a>	transmițător de presiune diferențială
<a href="#">699.934225144</a>	
<a href="#">620.9202</a>	Comutator de presiune
<a href="#">699.913011010</a>	Traductor de presiune
<a href="#">604.9200180</a>	comutator de presiune diferență
<a href="#">604.9022170</a>	PRESOSTAT
<a href="#">236.632351K</a>	SENZOR
<a href="#">620.9530</a>	portiță
<a href="#">692.918007101</a>	Transmițător de presiune diferențială
<a href="#">604.9200012</a>	
<a href="#">117312</a>	cablu soclu montare rapidă
<a href="#">520.933S31110N</a>	
<a href="#">520.931S31110N</a>	
<a href="#">699.914025140</a>	TRADUCTOR
<a href="#">699.915025140</a>	transductor
<a href="#">604.9210021</a>	
<a href="#">520.940S133301</a>	Transmițător presiune
<a href="#">520.930S433401</a>	Senzor de presiune
<a href="#">680.708333101N</a>	TRANSMIȚĂTOR DE PRESIUNE
<a href="#">210.910441G</a>	SENZOR DE DEBIT
<a href="#">402.9100011</a>	Transmițător de presiune relativă și diferențială
<a href="#">692.9190071A1</a>	
<a href="#">692.9180071A1</a>	
<a href="#">692.9160071A1</a>	
<a href="#">625.6132</a>	comutator de vid
<a href="#">400.95100 OEM</a>	
<a href="#">210.920241K</a>	Senzor de debit de lichid
<a href="#">402.9300031</a>	
<a href="#">625.9540</a>	presostat
<a href="#">699.915215010</a>	
<a href="#">625.9730</a>	Comutator de presiune
<a href="#">652.90010000000</a>	TRANSMIȚĂTOR DE PRESIUNE
<a href="#">528.9321031811</a>	Transmițător de presiune relativă și absolută
<a href="#">604.9211022</a>	Comutator de presiune mecanică
<a href="#">503.93100001 OEM</a>	TRADUCTOR
<a href="#">210.620351N</a>	senzor de debit
<a href="#">692.940007121</a>	Transmițător presiune
<a href="#">625.9032</a>	comutator de presiune
<a href="#">236.925341G</a>	senzor de debit
<a href="#">520.954S03L301</a>	TRANSMIȚĂTOR DE PRESIUNE
<a href="#">699.911213012</a>	Transmițător de presiune diferențială
<a href="#">692.9070071B4</a>	Transmițător de presiune diferențială
<a href="#">625.6140</a>	
<a href="#">520.930S02M701</a>	Transmițător presiune relativă

Produs	Descriere
<a href="#">604.S500000</a>	Comutator de presiune relativă și diferențială
<a href="#">95509231</a>	TRADUCTOR
<a href="#">652.90410001002</a>	senzor de presiune diferențială
<a href="#">604.9200000</a>	Comutator de presiune relativă și diferențială
<a href="#">520.954S081801</a>	
<a href="#">520.955S031801</a>	
<a href="#">620.9116W</a>	Comutator de presiune relativă
<a href="#">630.960127</a>	presostat
<a href="#">210.920441K</a>	Senzor de debit
<a href="#">604.9001000</a>	presostat
<a href="#">625.9030</a>	presostat
<a href="#">528.9170433511</a>	transmițător de presiune
<a href="#">620.9500W</a>	Comutator de presiune relativă
<a href="#">699.914013010</a>	Transmițător de presiune relativă și dif
<a href="#">528.9310031411</a>	
<a href="#">699.914024141</a>	diferențial transmițător de presiune pre
<a href="#">528-9011033411W</a>	transmițător de presiune
<a href="#">692.915207101</a>	Transmițător de presiune relativă și diferențială
<a href="#">104551</a>	raport de încercare
<a href="#">692.9120071C1</a>	transmițător de presiune
<a href="#">VES0023</a>	TRADUCTOR DE PRESIUNE
<a href="#">528.9170031411W</a>	transmițător de presiune
<a href="#">520.930S03N221W</a>	emițător de presiune manometru
<a href="#">692.9300071A1</a>	Transmițător de presiune relativă și diferențială
<a href="#">699.912225114</a>	transmițător de presiune diferențială
<a href="#">699.914021112</a>	
<a href="#">699.914014041</a>	diferențial transmițător de presiune pre
<a href="#">630.930123W</a>	
<a href="#">520.930S031101</a>	SENZOR DE PRESIUNE
<a href="#">699.914211012</a>	Transmițător de presiune diferențială
<a href="#">Typ 505.91530 / 7843803</a>	senzor de presiune
<a href="#">699.913225012</a>	transmițător de presiune diferențială
<a href="#">520.930S03P00NW</a>	senzor
<a href="#">230.525551A</a>	senzor de debit
<a href="#">520.931S033401</a>	transmițător de presiune relativă
<a href="#">520.930031K01W</a>	transmițător de presiune
<a href="#">699.914215010</a>	transmițător de presiune diferențială
<a href="#">699.912215010</a>	transmițător de presiune diferențială
<a href="#">528.9300031411</a>	Transmițător de presiune relativă și absolută
<a href="#">679.912224160W</a>	Transmițător debit de volum
<a href="#">210.611351N</a>	senzor de debit
<a href="#">620.6312</a>	Comutator de presiune Tip 620
<a href="#">692.900007101</a>	Transmițător de presiune relativă și diferențială
<a href="#">112282</a>	cablu pentru senzorul de presiune Huba 400.91100
<a href="#">692.911007141</a>	transmițător de presiune

Produs	Descriere
<a href="#">520.933S031101</a>	transmițător de presiune
<a href="#">520.931S031101</a>	transmițător de presiune
<a href="#">692.919101001W</a>	Transmițător de presiune relativă și dif
<a href="#">692.918101001W</a>	Transmițător de presiune relativă și dif
<a href="#">692.917101001W</a>	Transmițător de presiune relativă și dif
<a href="#">692.900017104</a>	Transmițător de presiune diferențială
<a href="#">520.930S032401</a>	Transmițător presiune
<a href="#">699.911011040</a>	transmițător de presiune diferențială
<a href="#">604.9000030</a>	Întrerupătoare de presiune relativă și diferențială
<a href="#">525.9260033J11</a>	transmițător de presiune
<a href="#">210.611251N</a>	Senzor de debit pentru medii lichide
<a href="#">210.920441G</a>	Senzor de debit
<a href="#">699.917211040</a>	transmițător de presiune diferențială
<a href="#">699.B15224010</a>	transmițător de presiune diferențială
<a href="#">528.9320033711W</a>	transmițător de presiune
<a href="#">692.9121071B1</a>	Transmițător de presiune
<a href="#">520.930S033901</a>	Transmițător de presiune
<a href="#">605.99527</a>	
<a href="#">520.940S03300N</a>	
<a href="#">114605</a>	conector de cablu
<a href="#">113776</a>	set de conexiuni
<a href="#">520.954S030301</a>	Transmițător de presiune
<a href="#">528.9330031C11W</a>	Transmițător de presiune
<a href="#">604.9110032</a>	presostat
<a href="#">402.9110021</a>	Transmițător de presiune relativă și diferențială
<a href="#">520.930S031301</a>	Senzor
<a href="#">699.C16215040</a>	Senzor de presiune
<a href="#">630.940127</a>	presostat
<a href="#">630.940225</a>	presostat
<a href="#">520.954S03P421</a>	
<a href="#">210.910241G</a>	senzor de debit
<a href="#">699.930221311</a>	transmițător de presiune -
<a href="#">402.9100031</a>	Transmitter de presiune diferențială
<a href="#">699.917011010W</a>	transmițător de presiune
<a href="#">548.93300100D01301</a>	Transmițător de presiune
<a href="#">620.9102</a>	Comutator de presiune relativă
<a href="#">520.932S030301W</a>	Transmițător de presiune de control
<a href="#">212.908420M1K</a>	senzor de debit
<a href="#">236.915441K</a>	senzor de debit
<a href="#">520.932S021201</a>	
<a href="#">210.915641K</a>	senzor de debit
<a href="#">210.815651K</a>	senzor de debit
<a href="#">210.915741K</a>	senzor de debit
<a href="#">210.815751K</a>	senzor de debit
<a href="#">604.S110020</a>	presostat

Produs	Descriere
<a href="#">699.917025010</a>	transmițător de presiune
<a href="#">604.9010000</a>	presostat
<a href="#">520.943S0C1401</a>	
<a href="#">699.915011040</a>	
<a href="#">525.9220031911</a>	
<a href="#">528.9311031711W</a>	
<a href="#">402.9200021</a>	senzor
<a href="#">511.914603131W</a>	Senzor de presiune
<a href="#">520.917S030301W0</a>	Transmițător de presiune relativă
<a href="#">506.940A03101W</a>	transmițător de presiune
<a href="#">230.615351A</a>	SENZOR DE DEBIT
<a href="#">1THBCA0023</a>	
<a href="#">625.9132R</a>	
<a href="#">210.915241N</a>	Senzor de debit pentru medii lichide
<a href="#">692.9000071D1</a>	transmițător de presiune
<a href="#">7170310 7822897</a>	
<a href="#">528.931003141W</a>	
<a href="#">210.8.10.2.5.1.G</a>	senzor de debit
<a href="#">525.925003P411</a>	Transmițător de presiune relativă
<a href="#">692.916007141</a>	transmițător de presiune
<a href="#">528.9140030311W</a>	Transmițător de presiune
<a href="#">652.92410000001</a>	transmițător de presiune diferențială
<a href="#">528.9110030311</a>	emițătoare de presiune relativă și absolută
<a href="#">528.9111133321W</a>	transmițător
<a href="#">528.9121133321W</a>	transmițător
<a href="#">528.9171133321W</a>	transmițător
<a href="#">680.803320105</a>	presiune senzor
<a href="#">692.919207301</a>	transmițător de presiune
<a href="#">520.906S062301</a>	Transmițător de presiune relativă
<a href="#">528.9110030411</a>	transmițător de presiune
<a href="#">520.932S03030W</a>	
<a href="#">520.931S033421</a>	Transmițător de presiune
<a href="#">520.940S03300NW</a>	Transmițător de presiune
<a href="#">520.914S03340N</a>	Transmițător de presiune relativă
<a href="#">699.932225110</a>	transmițător de presiune diferențială
<a href="#">692.919107182w</a>	
<a href="#">520.954S0334O1</a>	Transmițător de presiune
<a href="#">692.940107161</a>	transmițător de presiune relativă și diferențială
<a href="#">692.917007001</a>	
<a href="#">Type 528</a>	
<a href="#">625.9122</a>	Comutator de presiune relativă
<a href="#">520.954S03340N</a>	
<a href="#">528.811003LE11W</a>	
<a href="#">506.933A06101W0</a>	
<a href="#">520.933S06100NW</a>	Transmițător de presiune relativă

Produs	Descriere
<a href="#">625.9146R</a>	Comutator de presiune
<a href="#">699.910025110</a>	TRANSMIȚĂTOR DE PRESIUNE RELATIVĂ ȘI DIFERENȚIALĂ
<a href="#">625.64B2R</a>	comutator de presiune
<a href="#">699-B31221110</a>	
<a href="#">699.912013010</a>	transmițator de presiune diferențială
<a href="#">699.916013010</a>	transmițator de presiune diferențială
<a href="#">620.9400</a>	comutator de presiune
<a href="#">400.97100</a>	
<a href="#">528.8150033111</a>	Transmițator de presiune
<a href="#">699.91702414</a>	
<a href="#">699.917025111</a>	Transmițator de presiune
<a href="#">604.92400C2R</a>	Transmițator de presiune
<a href="#">522.9335043401</a>	Transmițator de presiune relativă pentru construcții navale
<a href="#">699.930225113</a>	transmițator de presiune
<a href="#">604.9111130</a>	comutator de presiune a aerului
<a href="#">528.9321031411</a>	
<a href="#">699.916013041</a>	
<a href="#">680.801310105N</a>	Transmițator de presiune relativă și absolută
<a href="#">604.9510020</a>	Comutator de presiune relativă și diferențială
<a href="#">403.98000</a>	Transmițătoare de presiune relativă și diferențială
<a href="#">210.908441G</a>	Senzor de debit pentru medii lichide
<a href="#">528.9170023422W</a>	Transmițator de presiune
<a href="#">525.9282013H11W</a>	Transmițator de presiune relativă
<a href="#">692.912007141</a>	Transmițator de presiune
<a href="#">236.910542K</a>	senzor de debit
<a href="#">528.9140031711W</a>	Transmițator de presiune relativă și absolută
<a href="#">212.82651CM1N</a>	senzor de debit
<a href="#">212.80851CM1N</a>	Senzor de debit
<a href="#">550.954S03P421</a>	
<a href="#">528.931008L411</a>	
<a href="#">4730097A</a>	
<a href="#">4730191P</a>	
<a href="#">520.940S03100NW</a>	Transmițator de presiune relativă
<a href="#">528.9170033411W</a>	
<a href="#">69.146.6001</a>	Senzor de presiune diferențială
<a href="#">692.912107101</a>	
<a href="#">Adapter cable sensor.Miss bend 60B1</a>	
<a href="#">210.925441G</a>	debitmetru
<a href="#">520.917S031401</a>	
<a href="#">604.9230022U</a>	
<a href="#">699.911211010</a>	transmițator de presiune diferențială
<a href="#">210.915441K</a>	senzor de debit
<a href="#">712.D14124214W</a>	transmițator
<a href="#">520.931S18140N</a>	Senzor de presiune
<a href="#">699.912214.010</a>	Transmițator de presiune relativă și diferențială

Produs	Descriere
<a href="#">692.914101141</a>	transmițător
<a href="#">680.706311103N</a>	Transmițătoare de presiune relativă și absolută
<a href="#">520.941S041421</a>	transmițător de presiune
<a href="#">625.91A4</a>	Comutator de presiune relativă
<a href="#">625.6432</a>	comutator de presiune
<a href="#">699.913215010</a>	Transmițător de presiune diferențială
<a href="#">2546146</a>	
<a href="#">520.954S173501</a>	Senzor ratiometric
<a href="#">528.9310031311</a>	Transmițător de presiune relativă și absolută
<a href="#">652.91410020000</a>	Transmițător de presiune
<a href="#">528.8170021411W</a>	
<a href="#">520.933S03300NW</a>	Transmițător de presiune
<a href="#">604-S210030</a>	monitor de debit
<a href="#">6273610</a>	
<a href="#">699.913615010</a>	Transmițător de presiune diferențială
<a href="#">212.906420M1K</a>	senzor de debit
<a href="#">505.931B1 //BI1592115</a>	Comutator de presiune al circuitului primar
<a href="#">402.9500021</a>	Transmițător de presiune
<a href="#">699.931211042</a>	senzor de presiune diferențială
<a href="#">699.914024140</a>	Transmițător de presiune
<a href="#">528.9110031511</a>	senzor de presiune
<a href="#">699.913021012</a>	transmițător de presiune diferențială
<a href="#">525.9260031911</a>	
<a href="#">236.610351M</a>	senzor de debit
<a href="#">699.933214022</a>	transmițător de presiune diferențială
<a href="#">699.B12025110</a>	Transmițător de presiune diferențială
<a href="#">604.9210002</a>	comutator de presiune
<a href="#">604.9001130</a>	Comutator de presiune relativă și diferențială
<a href="#">692.915007141</a>	transmițător de presiune
<a href="#">210.906442K</a>	