



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

## Autec

Enapart se străduiește întotdeauna să ofere clienților săi prețuri competitive și termene de livrare. Vindem doar echipamente originale și piese de schimb, deși nu suntem întotdeauna distribuitorul oficial sau dealer al producătorului. Toate mărcile comerciale și numerele de piesă afișate sunt proprietatea proprietarilor respectivi.

### Produse de marcă

Produs	Descriere
<a href="#">LBM02MH</a>	baterie originală
<a href="#">ROBATT00E0012 (LBM02MH)</a>	baterie
<a href="#">MH0707L</a>	Baterie
<a href="#">E16SRXEU1 (434MHz E16SRXEU1 R0016.1)</a>	receptor
<a href="#">ROMANI00E09A0</a>	
<a href="#">BATT LBM02MH NiMH 2,4V 1600mAh</a>	Baterie NiMH 2,4V 1600mAh pentru lumină telecomandă
<a href="#">LBM02MH (BATTERY 2,4 V / 1600 MAH NIMH)</a>	BATERIE
<a href="#">MBM06MH</a>	Baterie
<a href="#">77062032</a>	Baterie cu telecomandă
<a href="#">Completed transmitter for s/n 518907</a>	
<a href="#">E16RQ16A Unită ricevente da quadro completa di base + scatola x MJ</a>	placa de baza de control la distanță
<a href="#">E16RIQ10</a>	card de memorie cu telecomandă
<a href="#">NC0707L</a>	baterie
<a href="#">FW260R</a>	încărcător
<a href="#">CARICABAT CH260R</a>	Încărcător verde de baterii
<a href="#">77062036</a>	încărcător de baterie
<a href="#">520569</a>	Telecomandă
<a href="#">V200520 OBSOELTE, no replacement model C26 Pro MA22/41 (SIC97GP01A)</a>	telecomandă cu cablu
<a href="#">E16URX</a>	Card de emițător pentru Autec
<a href="#">ROBATT00E07A0</a>	Baterie
<a href="#">MBC825A</a>	Încărcător baterie
<a href="#">77062034</a>	BATERIE
<a href="#">G0CABA00E01A0</a>	
<a href="#">UBC930D</a>	Caricabatterie
<a href="#">KLK8114</a>	Telecomandă AUTEC Light LK8-2-D
<a href="#">Completed remote control</a>	
<a href="#">Completed ARS receiver</a>	
<a href="#">Printed functional labels</a>	
<a href="#">s/n 507368</a>	Transmitter finalizat
<a href="#">FW261</a>	Încărcător baterie
<a href="#">Couple code keys</a>	
<a href="#">CH97TX48 key code UTX</a>	
<a href="#">CH97RX48 key code URX</a>	

Produs	Descriere
<a href="#">BATT LBM02MH</a>	Baterie
<a href="#">KLK6130</a>	Telecomandă
<a href="#">Remote control Dynamic series</a>	
<a href="#">73170357</a>	Modulul de transmisie
<a href="#">MBC930D</a>	Încărcător NI-MH In.9-30 Vcc
<a href="#">R0BATT00E0014</a>	Baterie
<a href="#">AIRBM3V7L</a>	Baterie
<a href="#">R0ALIM01E0001</a>	Încărcător baterie AC
<a href="#">S0005576</a>	Joystick
<a href="#">LK-06-2-D1-A00. 6BTN. 2SPD. AC. N</a>	
<a href="#">6BTN. 2SPD. AC NO SEL. KLK6130 43</a>	
<a href="#">NC0707</a>	Baterie
<a href="#">LPM02</a>	baterie
<a href="#">Air8</a>	Einschl.16 Poliger Stecker
<a href="#">MRXEU03-Z</a>	Modul receptor radio
<a href="#">LK6-2-D</a>	Telecomandă
<a href="#">FODERO PULS LK</a>	Carcasă cu umăr pentru LK
<a href="#">R0ALIM01E0002</a>	Încărcător de baterii DC
<a href="#">CARICABAT MBC930D</a>	Încărcător baterie
<a href="#">E16RQ16AZ.2.B.Q</a>	Unitatea de primire
<a href="#">XMP-K12</a>	Controler 24 V
<a href="#">R0CABA00E0006</a>	Încărcător baterie
<a href="#">R0PULS00E0012</a>	Buton de apăsare de urgență C26-E16
<a href="#">R0PULS00E0013</a>	Buton complet pentru C26-E16
<a href="#">R0PULS00E0073</a>	
<a href="#">R0BATT00E0014 (MBM06MH)</a>	baterie
<a href="#">Model: ARS, Type: ND021</a>	TELECOMANDĂ FJL
<a href="#">MK10-22 - 870MHz</a>	Transmitter de rezervă
<a href="#">E16SCHEU2</a>	Codul cheii de cuplu
<a href="#">TLK101</a>	Unitate de transmisie
<a href="#">R0CHAB00E14A0</a>	Taste de cod de cuplu
<a href="#">s/n G60726</a>	Trasmitter complet Autec
<a href="#">P/N: R0CABA00E0006, Type: MBC825A 80-250VAC</a>	Încărcător baterie
<a href="#">KMK12101</a>	Telecomandă Tip modular MK12-22
<a href="#">Couple keys code 434MHz</a>	
<a href="#">Complete Autec remote control trasmitter MJ + receiver Type C</a>	Sistem complet înlocuit cu s/n G60726
<a href="#">P/N: R0CABA00E0010, Type: MBC825A 110VAC (USA)</a>	Încărcător baterie
<a href="#">S/N: 507168</a>	Telecomandă
<a href="#">GC10197</a>	Telecomandă
<a href="#">73160185</a>	
<a href="#">S0005578</a>	
<a href="#">MTXEU03+TC9708-ZA</a>	
<a href="#">E16STI062</a>	PCB cu butoane pentru transmițător
<a href="#">Serial Number GL01671</a>	Comandă
<a href="#">KA0412M0</a>	Telecomandă

Produs	Descriere
<a href="#">GC01196</a>	Unitate transmițător
<a href="#">R0TXCO06E08A0</a>	Modul de transmisie
<a href="#">MK10-22ACS</a>	Telecomanda
<a href="#">E16SRXEU1</a>	Modul de primire
<a href="#">JC400 0058</a>	MANIPULATOR
<a href="#">LK NEO 10</a>	Control radio
<a href="#">S0005080</a>	.
<a href="#">KLKN08244L1</a>	.
<a href="#">KLKN12147L0</a>	.
<a href="#">R0ANTE00E24A0</a>	
<a href="#">R0PULS00E0050</a>	BUTONUL DE PORNIRE
<a href="#">73080233</a>	LA DISTANȚĂ, OPRIȚI PUSHBOTTON
<a href="#">R0CHIA00P0006</a>	Chei
<a href="#">MBC12V</a>	încărcător
<a href="#">MH0707 L-2000</a>	Baterie
<a href="#">KLKN08080L4// 77061211</a>	CONTROL RADIO
<a href="#">ACRM15 870MHz FHSS</a>	Control radio
<a href="#">Compact series type KAJC</a>	Control radio
<a href="#">R0CABA01E02N0 / CH260R</a>	ÎNCĂRCĂTOR DE BATERIE
<a href="#">R0CABA02E07B1</a>	Încărcător baterie
<a href="#">R0CABA02E07B0</a>	ÎNCĂRCĂTOR
<a href="#">R0BATT00E0018</a>	baterie
<a href="#">AJS / DA0BM</a>	Telecomanda TRANSMITER
<a href="#">MBM06MH 7.2V 750mAh</a>	
<a href="#">77061085 / KFM057KL1</a>	Control de la distanță dinamic
<a href="#">rubber for A0MANI00E0088</a>	cauciuc de protecție
<a href="#">7706209405</a>	Baterie
<a href="#">Transmitter for Model: ARS, Type: ND021</a>	FJL TRANSMIȚĂTOR DE CONTROL DE LA DISTANȚĂ
<a href="#">FJR-ARX</a>	CONTROL RADIO
<a href="#">ULC932A</a>	Încărcător
<a href="#">R0PULS00E0048</a>	selectorul de comutare cu blocare de siguranță
<a href="#">R0CABA00E02A0</a>	
<a href="#">R0RITR02E05A0</a>	MODUL RADIO
<a href="#">R0CONN01E03A0</a>	Conector
<a href="#">LK NEO 8 STANDARD</a>	TRANSMITERE
<a href="#">LK NEO 8AX ATEX</a>	TRANSMITERE
<a href="#">7317035705 E16STXEU1</a>	MODUL DE TRANSMISIE
<a href="#">WM24P6-12-A-QL</a>	Adaptor plug-in
<a href="#">KLKN06098U3</a>	
<a href="#">77062094</a>	baterie
<a href="#">UMC12V DC 12-24V</a>	încărcător AC
<a href="#">77162216</a>	Telecomandă
<a href="#">77061214</a>	
<a href="#">KFL245KLO</a>	Telecomandă radio

Produs	Descriere
<a href="#">77061215</a>	
<a href="#">77061206 KLKN08301L0</a>	TELECOMANDĂ
<a href="#">S0005156</a>	
<a href="#">R0CABA02E07C0</a>	încărcător de baterie
<a href="#">MHM03</a>	acumulator
<a href="#">77161218 (NB021)</a>	
<a href="#">73170357 ROTXCO06E06A0</a>	MODUL EMIȚĂTOR
<a href="#">R0CABA02E07A0</a>	
<a href="#">AJQ / DCRM24 / 870MHz FHSS</a>	
<a href="#">AJC+ ACRS15</a>	CONTROL RADIO
<a href="#">R0ANTE00E68B0</a>	
<a href="#">R0BATT00E08A0</a>	
<a href="#">KLKN06213L0</a>	
<a href="#">KA08B007C0</a>	
<a href="#">KT08B034H0</a>	
<a href="#">S0005166</a>	
<a href="#">S0005167</a>	
<a href="#">KLKN12168L1</a>	Control radio
<a href="#">KAJQ0061L0</a>	
<a href="#">FJS02</a>	Transmițător
<a href="#">73160388</a>	
<a href="#">S0005603</a>	
<a href="#">S0005582</a>	
<a href="#">77062081</a>	
<a href="#">73140346</a>	
<a href="#">PR001971</a>	
<a href="#">S0005581</a>	
<a href="#">S0005580</a>	
<a href="#">S0005579</a>	
<a href="#">73160330</a>	
<a href="#">S0005577</a>	
<a href="#">S0005623</a>	
<a href="#">77062082</a>	
<a href="#">S0005575</a>	
<a href="#">S0005574</a>	
<a href="#">R0CING00P0021</a>	CAPAC+CUREA A8-T8F
<a href="#">R0PULS00E03A0</a>	BUTONUL DE OPRIRE
<a href="#">R0CING00P0011</a>	CUREA DE UMĂR MJ/*JS
<a href="#">KLKN08114U8</a>	
<a href="#">R0MANI00E06A0</a>	
<a href="#">R0MANI00E08A0</a>	
<a href="#">77061192</a>	AUTEC AIR AJN+DCRM24 CONTROL RADIO
<a href="#">R0MANI00E13A0</a>	Joystick (JC3000)