



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

## BDC

Enapart se străduiește întotdeauna să ofere clienților săi prețuri competitive și termene de livrare. Vindem doar echipamente originale și piese de schimb, deși nu suntem întotdeauna distribuitorul oficial sau dealer al producătorului. Toate mărcile comerciale și numerele de piesă afișate sunt proprietatea proprietarilor respectivi.

### Produse de marcă

Produs	Descriere
<a href="#">ALS10/4609AKS-B</a>	Senzor de viteză
<a href="#">C8B/0045PVG</a>	CONECTOR DE COLȚ CU 4 FIRE BDC
<a href="#">DCA12/5609KS</a>	SENZOR INDUCTIV
<a href="#">DCA 18/4309KS</a>	SENZOR INDUCTIV
<a href="#">DCA18/4B08KSH2-0.240</a>	CABLU SENZOR INDUCTIV M.0,17
<a href="#">DCA12/5629KS</a>	SENZOR INDUCTIV
<a href="#">DCA8/4609KS</a>	SENZOR INDUCTIV
<a href="#">DCA8/5909KS</a>	Senzor inductiv
<a href="#">DSE12/4309KS</a>	SENZOR
<a href="#">DCA5/5B09KS</a>	Senzor inductiv
<a href="#">DCA12/4609KST-0.12</a>	
<a href="#">DSE6.5/4619LKS</a>	senzor inductiv
<a href="#">DSE8 / 4609KS</a>	Senzor de inducție
<a href="#">DC12/5600-3 optional</a>	
<a href="#">DCA30/4609KS</a>	Sensore Induttivo
<a href="#">DCA12/4609KS</a>	Senzor inductiv de proximitate
<a href="#">DCA5/5919KS</a>	SENZOR INDUCTIV
<a href="#">DC12/5600</a>	SENZOR INDUCTIV
<a href="#">ALS10/4609AAKS23676/4 / new version ALS10/4609AKS-B</a>	Senzor rotativ
<a href="#">DCA8/4309KT</a>	SENZOR INDUCTIV
<a href="#">DCA12/5608NKS</a>	SENZOR INDUCTIV
<a href="#">DCE12/43C9KT</a>	SENZOR INDUCTIV
<a href="#">DCA5/4909KS</a>	SENZOR INDUCTIV
<a href="#">DCA8/5919KS</a>	SENZOR DE INDUTTIVO
<a href="#">DCA 12/4309KS</a>	SENZOR INDUCTIV
<a href="#">DCA18/5609KSJ</a>	SENZOR INDUCTIV
<a href="#">DCA18/4609KT</a>	COMUTATOR DE LIMITARE (SENZOR INDUCTIV)
<a href="#">DCAT/4729KS</a>	senzor
<a href="#">DCA30/4629KS</a>	senzor
<a href="#">DCA5/4609KS</a>	SENZOR INDUCTIV
<a href="#">DCA30/4619KT</a>	Senzor inductiv
<a href="#">DCA 12/4309KST</a>	Senzor Homing
<a href="#">BRS12X/4609KJ</a>	Senzor de viteză
<a href="#">ERB1109500R</a>	Codificator
<a href="#">0736237369B</a>	Comutatoare de limită
<a href="#">0736237350A</a>	

<b>Produs</b>	<b>Descriere</b>
<a href="#">DCA18/4609KS</a>	Senzor inductiv
<a href="#">ERB119500R</a>	Codificator
<a href="#">ERB1000200E</a>	Codificator
<a href="#">DCAY/4609KS</a>	Senzor inductiv
<a href="#">DCZ/5600</a>	Senzor inductiv
<a href="#">C11/0045PVG</a>	Conector
<a href="#">C8B/00410PRN</a>	CONECTOR DE COLȚ CU 4 FIRE BDC
<a href="#">C8B/00410PVG</a>	CONECTOR DE COLȚ CU 4 FIRE BDC
<a href="#">C8B/0045PRN</a>	CONECTOR DE COLȚ CU 4 FIRE BDC
<a href="#">DCA18/4629KS</a>	SENZOR INDUCTIV
<a href="#">DC12/5600A</a>	SENZOR INDUCTIV
<a href="#">DCA8/4908KS</a>	Senzor inductiv
<a href="#">DCA8/4918KS</a>	Senzor inductiv
<a href="#">DSA8/4909KS</a>	Senzor inductiv
<a href="#">DCA18/4A09KSJMA</a>	SENZOR INDUCTIV ATEX
<a href="#">DCA18/4A09KSJMB</a>	SENZOR INDUCTIV ATEX
<a href="#">DCA12/5608KSC2-07</a>	SENZOR INDUCTIV
<a href="#">DCA5/5909KS</a>	SENZOR INDUCTIV
<a href="#">DCA12/5608KS</a>	SENZOR
<a href="#">C12/0032PRN</a>	Cablu senzor
<a href="#">0736237351C</a>	COMUTATOR DE LIMITĂ DE PROXIMITATE UNICĂ
<a href="#">DCA18/5609KS</a>	SENZOR INDUCTIV
<a href="#">DSA8/4609KS</a>	SENZOR INDUCTIV
<a href="#">DSA30/5308KS</a>	SENZOR INDUCTIV
<a href="#">DCA30/4629KT</a>	SENZOR INDUCTIV
<a href="#">AC18/4609S</a>	SENZOR INDUCTIV
<a href="#">DCA12/43C9KT</a>	
<a href="#">DCA8/4608KS</a>	
<a href="#">2736240995F</a>	UN SINGUR COMUTATOR DE LIMITĂ DE PROXIMITATE
<a href="#">DCX/4700</a>	SENZOR INDUCTIV
<a href="#">DCA 12/4609KSMB-10</a>	SENZOR INDUCTIV ATEX
<a href="#">DCA12P/5609KSJ-10PR</a>	
<a href="#">DCA8/4609KT</a>	SENZOR INDUCTIV
<a href="#">BMS12/4609KS</a>	SENZOR MAGNETIC METALIC
<a href="#">PVC CABLE SUPPLEMENT</a>	
<a href="#">BKS30S/4329KS</a>	SENZOR CAPACITIV
<a href="#">DC12/5600 KS</a>	SENZOR INDUCTIV