



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

## Cofi

Enapart se străduiește întotdeauna să ofere clienților săi prețuri competitive și termene de livrare. Vindem doar echipamente originale și piese de schimb, deși nu suntem întotdeauna distribuitorul oficial sau dealer al producătorului. Toate mărcile comerciale și numerele de piesă afișate sunt proprietatea proprietarilor respectivi.

### Produse de marcă

Produs	Descriere
<a href="#">TRK1-30CVD</a>	TRANSFORMATOR
<a href="#">TRK1-30CVD.0111229099</a>	Transformator
<a href="#">TRS830P/6 220V</a>	Supapă electrică
<a href="#">160300050</a>	transformator aprindere
<a href="#">TRE820PIS0230</a>	TRANSFORMATOR ELECTRONIC DE APRINDERE
<a href="#">TRS820p/33</a>	Trafo
<a href="#">TRK1-20CVD</a>	transformator de aprindere
<a href="#">TRS820P/T OEM</a>	transformator
<a href="#">TRE820P/16</a>	transformator aprindere
<a href="#">830P</a>	Transformator
<a href="#">TRE820</a>	
<a href="#">TIPO 1020 T 35 E</a>	Transformator
<a href="#">E820P</a>	Transformator de aprindere
<a href="#">TRS818C/12</a>	Transformator
<a href="#">TRk2-30PF VD</a>	Trafo (transformator de aprindere)
<a href="#">TRS1220</a>	TRANSFORMATOR
<a href="#">TRG1230</a>	transformator aprindere
<a href="#">TRK2P-230</a>	Supapă electrică
<a href="#">TRE 820P/4</a>	transformator de aprindere
<a href="#">TRK 1-20 PCUVD</a>	TRANSFORMATOR
<a href="#">TRG 1035/4</a>	TRANSFORMATOR APRINDERE
<a href="#">TRG823PC</a>	Transformator de aprindere
<a href="#">09CA036111</a>	Supapă electrică
<a href="#">TRS 820P/3</a>	aprindere-transformator
<a href="#">TRK1-20PCUVD 120v</a>	Supapă electrică
<a href="#">TRG1020PC</a>	transformator aprindere
<a href="#">TRS1020/21</a>	transformator aprindere
<a href="#">TRS820P/39</a>	TRANSFORMATOR
<a href="#">HV cable for TRS820P/39</a>	Cablu de înaltă tensiune
<a href="#">TRG623PC</a>	TRANSFORMATOR
<a href="#">TRE820PISO3</a>	transformator de aprindere
<a href="#">TRE820PISO S3</a>	Transformator de aprindere
<a href="#">TRS812PCISO5</a>	TRANSFORMATOR
<a href="#">4.622-021.0</a>	transformator aprindere
<a href="#">TRG823PC/2</a>	transformator de aprindere
<a href="#">TRS820/17</a>	Transformator

Produs	Descriere
<a href="#">CAVOTRK 09CA0A1882</a>	Cablu primar pentru transformatoare din seria TRK
<a href="#">160 Type TRG623PCUS</a>	TRANSFORMATOR APRINDERE
<a href="#">TRG820PC</a>	Transformator
<a href="#">TRS820P</a>	transformator aprindere
<a href="#">09CA018130</a>	Cablu de înaltă tensiune pentru TRK2-30PVD
<a href="#">TRS818C/S</a>	Aprinzător
<a href="#">17GOST000K</a>	Transformator de aprindere
<a href="#">TRS812C S1</a>	TRANSFORMATOR
<a href="#">1020</a>	Transformator
<a href="#">TRL12-30C</a>	Transformator
<a href="#">TRS723P US</a>	Transformator
<a href="#">TRE 210 PC ( Code: 010956880.)</a>	Transformator
<a href="#">09CA0A1882</a>	cablu
<a href="#">160300260</a>	Conector cablu
<a href="#">Successor for TRG1035/6</a>	transformator aprindere
<a href="#">TRK2-30UVD</a>	TRANSFORMATOR
<a href="#">TKR 2-40HK</a>	Transformator de aprindere
<a href="#">TRS1020/23</a>	TRANSFORMATOR
<a href="#">11PC112031</a>	Conector
<a href="#">11PC112013</a>	Conector
<a href="#">04PL041442</a>	CAPAC TERMINAL COFI
<a href="#">11PC112010</a>	
<a href="#">17G0172601</a>	Hota din silicon
<a href="#">TRE820PS4</a>	Transformator de aprindere
<a href="#">TRK1-20PCVD</a>	transformator
<a href="#">17GO172601</a>	GLUGĂ
<a href="#">TRS820PISO3</a>	TRANSFORMATOR APRINDERE
<a href="#">P/N:160300220; Type:TRS8030P</a>	transformator aprindere
<a href="#">TRS820P (160300200)</a>	transformator aprindere
<a href="#">TRK30PUFVD</a>	Transformator
<a href="#">TRS820</a>	TRANSFORMATOR
<a href="#">TRE 820 P 15</a>	TRANSFORMATOR DE APRINDERE
<a href="#">TRS820P/8 OEM</a>	Transformator
<a href="#">TRS820P/9</a>	Transformator de aprindere
<a href="#">11PC112018</a>	Transformator de aprindere
<a href="#">17GO172605</a>	Transformator de aprindere
<a href="#">TRS 820 P/11</a>	transformator
<a href="#">RRK2-40 HD #0114531018</a>	Transformator de aprindere de înaltă tensiune
<a href="#">TRE 820 PISO</a>	TRANSFORMATOR
<a href="#">TRK2-40 HD</a>	
<a href="#">TRS820P/2</a>	Transformator de aprindere
<a href="#">COFI TRE 820 PISO1</a>	
<a href="#">820P</a>	Transformator de aprindere
<a href="#">Type: 820 P</a>	Transformator de aprindere
<a href="#">TRG1020C</a>	transformator aprindere

Produs	Descriere
<a href="#">TRG1020C10</a>	TRANSFORMATOR
<a href="#">TRS610PC/5</a>	TRANSFORMATOR
<a href="#">TRK2-30PVD</a>	Transformator
<a href="#">TRK2-35</a>	Transformator
<a href="#">TRS818C/17</a>	TRANSFORMATOR
<a href="#">TRG1020C22</a>	Transformator de aprindere
<a href="#">TRS820P/T2 230/800</a>	Transformator de aprindere COFI
<a href="#">TRS818PC</a>	TRANSFORMATOR
<a href="#">TRE 210 PC</a>	Transformator de aprindere
<a href="#">E820P TRE820P</a>	Transformator de aprindere
<a href="#">11PC112011</a>	SOCLU
<a href="#">TRK2-40PVD</a>	Transformator de aprindere
<a href="#">TRW1P4M</a>	Transformator de aprindere
<a href="#">STAFFA 3S</a>	Transformator de aprindere
<a href="#">09CA036108</a>	cablu
<a href="#">TRK2-30PUVD</a>	TRANSFORMATOR COFI
<a href="#">Mod. TRE820PISO</a>	TRANSFORMATOR
<a href="#">TRS820P/17</a>	Transformator de aprindere
<a href="#">09CA036105</a>	cablu complet
<a href="#">TRK1-30PCVD</a>	TRANSFORMATOR
<a href="#">TRH2-30CU</a>	TRANSFORMATOR
<a href="#">TRE 820 P</a>	transformator de aprindere
<a href="#">TRK2-40PHK</a>	Transformator
<a href="#">E820PISO2</a>	TRANSFORMATOR
<a href="#">TRG1035</a>	
<a href="#">TRG 832 PC/2</a>	Transformator de aprindere
<a href="#">TRG1230/4 / 0215000839</a>	transformator
<a href="#">TPITK400</a>	Transformator
<a href="#">TRS820P/18</a>	transformator de aprindere
<a href="#">TRK2 -40VD COFI 220V</a>	TRANSFORMATOR DE APRINDERE
<a href="#">TRS830P</a>	Transformator de aprindere
<a href="#">TRS820P.230V (#57607)</a>	Transformator de aprindere
<a href="#">TRS818C</a>	
<a href="#">TRS515PC</a>	TRANSFORMATOR
<a href="#">TRS723P US4</a>	TRANSFORMATOR
<a href="#">TRS830P/6</a>	
<a href="#">TRH2-30C</a>	TRANSFORMATOR
<a href="#">TRK1-30CHD</a>	TRANSFORMATOR ELECTRIC PENTRU MAȘINA DE SPĂLAT SUB PRESIUNE
<a href="#">TRL24-30C</a>	Transformator de aprindere
<a href="#">TRK2-30PUFVD</a>	Transformator de aprindere
<a href="#">connector for TRS723P US</a>	Conector pentru TRS723P US
<a href="#">TRG623PC-US</a>	Transformator de aprindere
<a href="#">TRS515PCISO1</a>	TRANSFORMATOR
<a href="#">TRG1020C/2</a>	transformator
<a href="#">TRS820P/32</a>	Transformator de aprindere

<b>Produs</b>	<b>Descriere</b>
<a href="#">TRS830P.230V</a>	Transformator de aprindere
<a href="#">TRS820PISO</a>	Transformator
<a href="#">TRK1-20CUVD</a>	Transformator de aprindere
<a href="#">TRL12-30PC</a>	Transformatoare electronice
<a href="#">TRS820P/T1</a>	TRANSFORMATOR
<a href="#">TRE820P/10</a>	TRANSFORMATOR COFI
<a href="#">TRG 835P</a>	220V 1X8000V TRANSFORMATOR DE APRINDERE
<a href="#">TRG1020C25</a>	TRANSFORMATOR
<a href="#">mod. TRK1-30CVD</a>	TRANSFORMATOR