



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

## Hemomatik

Enapart se străduiește întotdeauna să ofere clienților săi prețuri competitive și termene de livrare. Vindem doar echipamente originale și piese de schimb, deși nu suntem întotdeauna distribuitorul oficial sau dealer al producătorului. Toate mărcile comerciale și numerele de piesă afișate sunt proprietatea proprietarilor respectivi.

### Produse de marcă

Produs	Descriere
<a href="#">HFNI-930119</a>	COMUTATOR DE NIVEL DE LICHID
<a href="#">BO-10-1/2MS-160</a>	Supapă de control al debitului
<a href="#">BO-6-1/2MS</a>	Supapă de control al debitului
<a href="#">HFNI-040818</a>	Comutator de nivel lichid
<a href="#">HM-1000</a>	niveluri mai mult de 500mm
<a href="#">LG130NO AISI 316 Rev.1</a>	Senzor de nivel
<a href="#">HMC-OT</a>	nivelul lichidului și comutatorul de temperatură
<a href="#">HMDHI-OO, O=310mm, O=410</a>	Comutator de nivel
<a href="#">HMDHI-OT, O=300 +2, F-PA, PAC-A1</a>	Comutator de nivel
<a href="#">HMFB-3 S=75 O=175 O=275</a>	COMUTATOR DE NIVEL RIDICAT AL COMPARTIMENTULUI DE ULEI
<a href="#">HMFB-OO O=150 O=220mm</a>	indicator de nivel
<a href="#">HMFB-OOTT, O=190, O=280, T60+T70</a>	paza de nivel
<a href="#">HMFB-SOT</a>	INDICATOR DE NIVEL
<a href="#">HMFB-ST S=200mm</a>	senzor de nivel
<a href="#">HMFB-V +T60</a>	comutator de nivel de temperatură
<a href="#">HMFB-V, V=365MM</a>	comutator
<a href="#">HMFB-V, V=70MM</a>	Comutator de nivel
<a href="#">HMFB-VT, V=200</a>	Comutator de nivel și temperatură a lichidului
<a href="#">HMFB-VV, V=145mm, V=195mm</a>	comutator de nivel de lichid
<a href="#">HMFDDHI-OO, O=200mm, O=265</a>	COMUTATOR DE NIVEL
<a href="#">HSC3/8-28-SO-K501, S=239, O=348</a>	Comutator de nivel lichid
<a href="#">HSCB-OO</a>	Contor de nivel
<a href="#">KM18NOP8JA</a>	Senzor capacitiv
<a href="#">RFS12P-2</a>	COMUTATOR, NIVEL
<a href="#">WDS-2500-P96-SR-U</a>	senzor de fire metalice 0-10V, 2500n
<a href="#">ACP4-D1/2B-I-400</a>	senzor
<a href="#">HMFB-OO O=55 O=155mm</a>	Indicator de nivel lichid
<a href="#">HMDHI-OO, O=440, O=520mm</a>	Comutator de temperatură
<a href="#">BO-6-1/2MS-160</a>	Supapă de control al debitului
<a href="#">U10001)LG130NO</a>	Senzor de nivel
<a href="#">U10002)D12x80-NO/NC-A</a>	Magnet senzor
<a href="#">U10001</a>	Senzor de nivel
<a href="#">U10002</a>	Magnet senzor
<a href="#">HMFB-V +TS80, V=350mm</a>	Comutator de nivel lichid cu senzor de temperatură
<a href="#">HMGN-040312 (C012796)</a>	Piesă de schimb Aqua Clean
<a href="#">HMFB-VV, V=430 V=500</a>	Comutator nivel lichid

Produs	Descriere
<a href="#">HMFB-VV V=800 V=950</a>	nivelul lichidului de comutare.
<a href="#">HMC-OT1</a>	Comutator de nivel și temperatură a lichidului
<a href="#">R1/4" TA-A-P-5PUR</a>	Senzor Magnet
<a href="#">HM25P-A-5M</a>	Senzor Magnet
<a href="#">MFS9-N2-2</a>	Senzor Magnet
<a href="#">LAY-600-200-351-11</a>	
<a href="#">LAY-600-002-311-11</a>	Comutator de presiune
<a href="#">HMCK-O850O1000T60T70</a>	Comutator de nivel ulei cu comutator de temperatură
<a href="#">MM12-S130</a>	Comutator magnetic
<a href="#">HMFB-VV V=190 mm</a>	Comutator de nivel lichid
<a href="#">HMFB-VV V=420 mm</a>	Senzor de nivel/temperatură
<a href="#">HMFB-VV V=520 mm</a>	Comutator de nivel lichid
<a href="#">HMFB-VV V=800 mm</a>	Comutator de nivel lichid
<a href="#">HMFB-S+1</a>	Comutator de nivel lichid
<a href="#">HA-15354</a>	Comutator magnetic
<a href="#">MPG9-A130</a>	Comutator magnetic NO
<a href="#">M02</a>	Magnet
<a href="#">HMFB00T-O1=270/O2=335/T=80</a>	Comutator de nivel și temperatură
<a href="#">HMCK-VVTA90</a>	Comutator nivel lichid
<a href="#">HMFB-S</a>	S = 300mm
<a href="#">HMDHI-V</a>	Comutator de nivel
<a href="#">HMFB-VV, V=190mm, V=280mm</a>	Comutator de nivel lichid
<a href="#">HMFB-VV, V=800mm, V=950mm</a>	Comutator de nivel lichid
<a href="#">HMFDHI-OO, O=200mm, O=265mm</a>	Comutator de nivel lichid
<a href="#">HMFB-VV, V=520mm, V=600mm</a>	Comutator de nivel lichid
<a href="#">HMFB-VV, V=420mm, V=500mm</a>	Comutator de nivel lichid
<a href="#">HMFB-O, O=450mm</a>	Comutator de nivel lichid
<a href="#">K191417</a>	Comutator de nivel lichid
<a href="#">HSC3/8-O-K500</a>	Comutator de nivel plutitor
<a href="#">HM18P-A-5M</a>	Senzor Magnet
<a href="#">HMFB-VT, V=200mm</a>	Nivelul uleiului hidraulic și comutatorul de temperatură
<a href="#">HMFB-SOT120-100</a>	Comutator de nivel lichid
<a href="#">HFNI-960213</a>	Comutator de nivel lichid
<a href="#">HMFB-VT, V=175 mm</a>	Comutator de nivel și temperatură a lichidului
<a href="#">HMFB-OQT</a>	Comutator de nivel lichid
<a href="#">HFNI-100623</a>	Comutator de nivel lichid
<a href="#">HSFB-VV</a>	Comutator de nivel lichid
<a href="#">HMFB-3S=75 O=175 O=275</a>	Comutator de nivel al compartimentului de ulei (ridicat)
<a href="#">HMFB-3 O=75 S=175 S=275</a>	COMUTATOR DE NIVEL AL COMPARTIMENTULUI DE ULEI SCĂZUT
<a href="#">HMDHI-T</a>	Comutator de temperatură
<a href="#">HMFB-VT V=70</a>	Senzor
<a href="#">LAY-600-010-321-14 ( brass )</a>	Comutator de presiune
<a href="#">HMFB-OT, O=315mm</a>	Comutator de nivel lichid
<a href="#">LAY-600-010-321-24</a>	Comutator de presiune
<a href="#">HMFB-SO</a>	Paza de nivel

Produs	Descriere
<a href="#">BO-2-1/4MS</a>	Indicator de debit
<a href="#">HM-EG</a>	sursa de alimentare
<a href="#">HMCK-OO O=100mm O=360mm</a>	Comutator de nivel lichid
<a href="#">HMCK-TA90 +1, T70 L=550mm</a>	Comutator de nivel și temperatură a lichidului
<a href="#">HMCK-OO-O1 100-O2 360</a>	Comutator de nivel lichid
<a href="#">HMCK-TA90, L=550</a>	Comutator de nivel și temperatură a lichidului
<a href="#">HMFB-VV, V=200, V=265mm</a>	Senzor
<a href="#">HMFB-SOT S=135 O=200</a>	Comutator de nivel
<a href="#">Level switch (999990)</a>	Comutator de nivel
<a href="#">LAY-600-010-311-11</a>	Comutator de presiune
<a href="#">LAY-600-070-351-11</a>	Comutator de presiune
<a href="#">HMFB-VV V= 230 V= 330</a>	Comutator de nivel lichid
<a href="#">HMFDHI-OO O1=150 O2=215mm</a>	EMIȚĂTOR DE NIVEL
<a href="#">HFNI-970123 (C003160)</a>	Senzor de nivel
<a href="#">HMFB-3 S=130 O=195 O=260</a>	Senzor de nivel
<a href="#">HMFB-SOT, S=115, O=180mm</a>	Afișare nivel și temperatură
<a href="#">3719000337</a>	Nivel+afișare temperatură
<a href="#">HMFB-VT, V=250mm</a>	Comutator de nivel și temperatură a lichidului
<a href="#">BM-6-1/2MS</a>	mecanism de control al debitului
<a href="#">BM-16-1/2MS</a>	mecanism de control al debitului
<a href="#">12000497 (C013523)</a>	Senzor de nivel
<a href="#">HMDHI-OO, O=440, O=520</a>	Comutator plutitor magnetic
<a href="#">HMDHI-OT, O=300</a>	Comutator lichid și temperatură
<a href="#">HMCHI-OT</a>	COMUTATOR DE NIVEL
<a href="#">BO-16-1/2MS</a>	Mecanismul de control al debitului
<a href="#">HMFB-VV V210, V300mm</a>	Comutator de nivel
<a href="#">HMFB-SO +1, S=190 O=255 T=60C</a>	Comutator nivel lichid/temperatură
<a href="#">HMFB-SOT +1, S=190 O=255 T=60C</a>	Comutator nivel lichid/temperatură
<a href="#">HMDHI-OO,500mm,625mm</a>	Senzor
<a href="#">1236169, HMCK-TA90-T70 L550</a>	Comutator Temp
<a href="#">1272690, HMCK-OO-O1 150-O2 550</a>	Comutator de nivel
<a href="#">HMFB-OT, O=230</a>	Senzor de nivel și temperatură
<a href="#">HMFB-VV, V=365, V500mm</a>	Comutator de nivel lichid
<a href="#">MM12-S110</a>	Senzor magnetic
<a href="#">HFNI-960126</a>	Comutator de nivel
<a href="#">HMFB-3 S=65 S=130 O=380</a>	Indicator de nivel
<a href="#">HMFB-V, V=400, T60</a>	Comutator de nivel și temperatură a lichidului
<a href="#">HMFB-OTI20-100, O=200</a>	Comutator de nivel și temperatură
<a href="#">HMFB-VT, V=350mm</a>	Senzor
<a href="#">HMFB-OOT-O200-O100</a>	Comutator de nivel și temperatură
<a href="#">HMFB-SOT S=190 O=255</a>	Sondă de temperatură/nivel
<a href="#">HMFB-OO +1 O=270 O=335 + T80</a>	Comutator nivel/temp
<a href="#">HMFB-OO O=235O=300</a>	Comutator de nivel lichid
<a href="#">KT-50R-03-ES</a>	SENZOR
<a href="#">HMFB VV V=300 V=400</a>	Senzor de nivel

Produs	Descriere
<a href="#">HMFB-O,O=115mm</a>	Comutator
<a href="#">HMDHI O=300 T70C+2 F-PA PAC-A1</a>	Transmițător de nivel/temperatură
<a href="#">HMFB-V, V=900mm</a>	Comutator de nivel
<a href="#">HMDHI-OT, O=350</a>	Comutator de nivel și temperatură a lichidului
<a href="#">HM-1/8MS</a>	Comutator plutitor
<a href="#">HMFB-VT, V=150mm</a>	Nivelul lichidului și comutatorul de temperatură
<a href="#">HMFB-VT</a>	Nivelul lichidului și comutatorul de temperatură
<a href="#">HMFB-VV V130 V195</a>	Comutator plutitor
<a href="#">HMCHI-V, V=350mm</a>	Comutator de nivel lichid
<a href="#">HSFB-S, S=185</a>	Comutator de nivel
<a href="#">HSFB-S, S=120</a>	Comutator de nivel
<a href="#">HMFB-SOT S=800mm O=940mm</a>	Comutator de nivel și temperatură a lichidului
<a href="#">10 2542</a>	Senzor rezervor
<a href="#">HMFB-OT, O=200mm</a>	Comutator de nivel
<a href="#">HFNI-970213 oem</a>	senzor de nivel de lichid controlat cu temperatură
<a href="#">HMFB-SOT, S=240, S=500</a>	Indicator de nivel
<a href="#">HSC3/8-0-K500</a>	Comutator de nivel plutitor
<a href="#">901541</a>	Senzor de nivel
<a href="#">HFNI-931219</a>	Comutator de nivel lichid
<a href="#">MM12-S210-K501</a>	COMUTATOR MAGNETIC
<a href="#">HM-500S</a>	SENZOR DE NIVEL
<a href="#">12000183</a>	Senzor pentru distribuitor inferior de apă
<a href="#">PA-U-250-B-1-HS</a>	Senzor de nivel
<a href="#">HMCK-OOTTA90</a>	Nivel/Comutator de temperatură
<a href="#">HMFB-VT, V=350</a>	releu de nivel
<a href="#">HMFDHI-OO,O=200, O=265</a>	COMUTATOR DE NIVEL
<a href="#">M5000-2</a>	Debitmetru
<a href="#">HMDHI-OO, O =270MM =O=410MM</a>	COMUTATOR DE NIVEL
<a href="#">HMDHI-V, V=300</a>	Comutator de nivel,
<a href="#">HFNI 011219/105694</a>	comutator de nivel
<a href="#">TA-EN</a>	Senzor de temperatură
<a href="#">HSFB-S 150mm</a>	Comutator de nivel
<a href="#">HMDHI-O440-O520</a>	Comutator de nivel
<a href="#">HMFB-OS, O=75, S=275</a>	Indicator de nivel
<a href="#">HM5000</a>	Senzor de nivel
<a href="#">HMFB-SOT S=350, O=450</a>	Indicator de nivel electric
<a href="#">HSFB-S, S=150</a>	COMUTATOR DE NIVEL
<a href="#">HSFB-S, S=90</a>	COMUTATOR DE NIVEL
<a href="#">HMDHI-O385-O450</a>	Comutator de nivel
<a href="#">HMDHI-OO</a>	Comutator de nivel
<a href="#">HMDHI-O</a>	Comutator de nivel
<a href="#">HMFB-SOT, S=200, O=300</a>	Indicator de nivel electric
<a href="#">HMDHI-O=350+F-MS80-G1</a>	Comutator de nivel
<a href="#">HMDHI-O=450+ F-MS80-G1</a>	Comutator de nivel
<a href="#">HMDHI-O=400+ F-MS80-G1</a>	Comutator de nivel

Produs	Descriere
<a href="#">HMDHI-O=200+ F-MS80-G1</a>	Comutator de nivel
<a href="#">HMDHI-O=150+ F-MS80-G1</a>	Comutator de nivel
<a href="#">HMFB-O, O=200mm</a>	Senzor de nivel și temperatură
<a href="#">HMFB VV, V=60 V=300</a>	COMUTATOR DE NIVEL
<a href="#">HMFDDHI-OO</a>	senzor de nivel
<a href="#">HMFB-VV</a>	Senzor de nivel/temperatură
<a href="#">HMFB-V</a>	COMUTATOR DE NIVEL
<a href="#">HSC3/8-28-SO-K501, S=239, O=348mm</a>	COMUTATOR DE NIVEL
<a href="#">CERTIFICATE OF CONFORMITY</a>	Document de certificare
<a href="#">CERTIFICATE OF ORIGIN</a>	Document de certificare
<a href="#">HM57-BFJ-A-5M</a>	Comutator de nivel lichid
<a href="#">HMFB-O,O=400 + T75</a>	Comutator de nivel și temperatură
<a href="#">HSC3/8-O-K500, O=300</a>	Float de ulei
<a href="#">1BS/W/220</a>	Interfață senzor
<a href="#">HMFB-3T</a>	Comutator de nivel lichid
<a href="#">RX6/0T-3B</a>	Comutator de nivel lichid
<a href="#">HMFB-VV V=150 V=21</a>	Comutator de nivel lichid
<a href="#">HMFB-VV, V=55mm, V=100mm</a>	Comutator de nivel lichid
<a href="#">HSFB-SS</a>	comutator de nivel de lichid
<a href="#">HMDHI-SO</a>	comutator de nivel plutitor
<a href="#">HMFB-VT, V=300mm</a>	Nivelul lichidului și comutatorul de temperatură
<a href="#">HMFB-VT, V=500mm</a>	Comutator de nivel și temperatură a lichidului
<a href="#">HM-RFS12P-2</a>	Comutator de nivel
<a href="#">HMFB-S0Ti20-100</a>	Indicator de nivel
<a href="#">HMDHI-V, V=179mm</a>	Comutator de nivel
<a href="#">HFNI-980228</a>	Senzor de nivel
<a href="#">D10-PNPNO-5M</a>	Senzor de proximitate
<a href="#">HMCHI-OT ; O=150 ; T=70C</a>	Comutator de nivel și temperatură
<a href="#">HMDHI-V + F-MS80-G1</a>	Comutator de nivel
<a href="#">HMFB-OQ, O=275</a>	COMUTATOR DE NIVEL AL COMPARTIMENTULUI DE ULEI RIDICAT
<a href="#">HMFB-3</a>	Comutator de nivel cu mai multe puncte
<a href="#">HMCHI-OT ; O=150 ; T=70C (170 mm)</a>	Comutator de nivel și temperatură
<a href="#">HMDHI-V, V=80</a>	Comutator de nivel
<a href="#">HMFB-OOTT</a>	comutator de nivel
<a href="#">HSCB-O</a>	Comutator de nivel plutitor
<a href="#">HMFB-VT, V=260mm</a>	Comutator de nivel și temperatură a lichidului
<a href="#">HM-IEG-TCMM</a>	Senzor de temperatură
<a href="#">HFNI-090205</a>	Comutator de nivel
<a href="#">HMFB-V, V=170mm</a>	senzor de nivel al uleiului
<a href="#">HMFB-OOT, O=80mm, O=160mm</a>	Comutator de nivel și temperatură a lichidului
<a href="#">HMFB-V, V=600mm</a>	Comutator nivel ulei
<a href="#">HMFB-V, V=350mm</a>	Comutator nivel ulei
<a href="#">LG130NO</a>	Senzor de nivel (lichid)
<a href="#">HMFB-VV V=140 V=225</a>	comutator de nivel
<a href="#">HMFDDHI-OO O1=200 O2=265</a>	Comutator de nivel cu două puncte

Produs	Descriere
<a href="#">220314//HSCB-OO, O=204, O=313mm</a>	Comutator de nivel plutitor
<a href="#">HM-1/8MS-V</a>	Comutator de nivel plutitor
<a href="#">HMFB-VT (V= 300, T= 70 deg C)</a>	Comutator de nivel și temperatură a lichidului
<a href="#">HMFB-#T</a>	Comutator de nivel și temperatură a lichidului
<a href="#">HMFB V+1 T80 V=300</a>	senzor de temperatură
<a href="#">TKON-500-SVART</a>	Senzor de temperatură
<a href="#">TSO65 // HMFB-O</a>	Comutator de nivel
<a href="#">HMFB-T, L=900mm</a>	Senzor de nivel
<a href="#">HMDHI-V, V=115mm</a>	Comutator de nivel
<a href="#">HMFB-VT, V=900mm</a>	Comutator de nivel și temperatură a lichidului
<a href="#">HMFB-SSPT100</a>	Comutator de nivel lichid și senzor de temperatură
<a href="#">HMFB-OO, O=200, O=260</a>	Comutator de nivel lichid
<a href="#">HMFB-OO</a>	Comutator de nivel cu două puncte
<a href="#">HMDHI-OO, O=310mm, O=410 (3-9 pcs)</a>	Comutator de nivel cu două puncte
<a href="#">HMDHI-OO, O=310mm, O=410 (10-24 pcs)</a>	Comutator de nivel cu două puncte
<a href="#">HMDHI-OO, O=310mm, O=410 (25 pcs)</a>	Comutator de nivel cu două puncte
<a href="#">HMFB-3, S=55, S=120, O=791</a>	Comutator de nivel cu mai multe puncte
<a href="#">HMFB-O, O=550mm</a>	Comutator de nivel cu un singur punct
<a href="#">HMFB-O +2, O=550mm, T80, TSO65</a>	Comutator de nivel cu monitorizare a temperaturii
<a href="#">HMFB-OT, V=250mm</a>	Senzor nivel ulei
<a href="#">HMDHI-SO S=120 O=190</a>	Comutator de nivel cu două puncte
<a href="#">HMFB-OO, O=200mm, O=260mm</a>	Comutator de nivel cu două puncte
<a href="#">BO3VE6/O</a>	Comutator de debit
<a href="#">HMDHI-OO, O=400, O=550mm</a>	Comutator de nivel
<a href="#">HMDHI-OO, O=270, O=410mm</a>	Comutator de nivel
<a href="#">HM-AA020230</a>	Senzor de efect de viteză și RPM Hall
<a href="#">KR-EB2P</a>	Întreprător magnetic de blocare
<a href="#">MPG9-A170-K360</a>	Comutator magnetic cu zăvorâre
<a href="#">HMFB-SOTI20-100, S=300mm, O=400mm</a>	comutator de nivel de lichid
<a href="#">47208</a>	comutator magnetic
<a href="#">FALW/BP-1E</a>	Senzor fotoelectric
<a href="#">BO4VE16/OV</a>	Comutator de debit reglabil
<a href="#">HMFB-OO+1, O=330, O=410 + T80</a>	Comutator de nivel și temperatură cu două puncte
<a href="#">LH11X20/OP03JF4</a>	Senzor optic
<a href="#">HMFB-V-255</a>	COMUTATOR DE NIVEL DE TIP FLOTOR
<a href="#">HMFB-V=275mm</a>	COMUTATOR DE NIVEL DE TIP FLOTOR
<a href="#">HMFB-V=225mm</a>	COMUTATOR DE NIVEL DE TIP FLOTOR
<a href="#">HMDHI OO, 01=270, 02=410</a>	comutator de nivel
<a href="#">HFNI-961009</a>	NIVEL ȘI INDICATOR DE TEMPERATURĂ
<a href="#">HMGB-VV, V=55, V=300</a>	Comutator de nivel cu două puncte
<a href="#">HMDHI-O O=470</a>	Comutator de nivel cu un singur punct
<a href="#">HMDHI-O O=150</a>	comutator de nivel
<a href="#">HMFB-O O=230</a>	comutator de nivel
<a href="#">DGE/01-0C</a>	TRANSMIȚĂTOR FOTOCELULA
<a href="#">HMFB-O, O=730mm</a>	Senzor de nivel

Produs	Descriere
<a href="#">HM-IEG-TC1+T, (L=300 T=60°C)</a>	Senzor de nivel și temperatură
<a href="#">HM-IEG-TC1+T, (L=350 T=70°C)</a>	Senzor de nivel și temperatură
<a href="#">HMFB-SST</a>	senzor de nivel de ulei
<a href="#">HMC-OT1 O=280mm</a>	senzor
<a href="#">BO4VE16/A</a>	Comutator
<a href="#">HMFB-OT, O=100</a>	Senzor
<a href="#">HMFB-3T, S=120, S=240, S=370</a>	Comutator de nivel cu mai multe puncte
<a href="#">K3/8NOP15J-HT125</a>	Comutator de presiune la temperaturi ridicate
<a href="#">HMFB-OT, O=350</a>	SONDĂ DE TEMPERATURĂ ȘI NIVEL
<a href="#">HFNI-211019</a>	Comutator de nivel
<a href="#">HMF4Z0/70U</a>	Senzor
<a href="#">F-MS80-G1</a>	flanșă pentru comutatoare de nivel
<a href="#">HMFB O+1 O=225, HM-500S</a>	Comutator de nivel cu un singur punct
<a href="#">HMF4Zo/70U</a>	senzor
<a href="#">HMFB-00 = 350</a>	Comutator de nivel cu un singur punct
<a href="#">HMFB-00 = 450</a>	Comutator de nivel cu un singur punct
<a href="#">HMFB-VT V=140</a>	Comutator de nivel și temperatură
<a href="#">HMFB-ST, S=300mm</a>	Termometru
<a href="#">HM-IEG-TC1, A=550</a>	Senzor de nivel și temperatură
<a href="#">DW-AS-703-M30-002</a>	Transductor
<a href="#">HMFB-3 S=145, O=245, O=345mm</a>	
<a href="#">HMDHI-O=300+F-MS80-G1</a>	Comutator de nivel cu un singur punct cu flanșă
<a href="#">HMCK-TA90 +1 T70</a>	Comutator de nivel și temperatură
<a href="#">HMFB-OPT100</a>	Senzor de nivel O = 450 PT100
<a href="#">HMFB-OT O-200 T-70</a>	comutator de nivel
<a href="#">HMFB-OOT, O=355 O=420</a>	Comutator de lichid și temperatură
<a href="#">300-025-366-1</a>	Comutator de nivel
<a href="#">H5FA-P100-K</a>	Comutator de nivel plutitor
<a href="#">3719002956</a>	Comutatoare de nivel plutitor
<a href="#">HMFB-VPT100</a>	Senzor de nivel cu PT100
<a href="#">HMFB-VT, V=730mm</a>	Comutator de nivel și temperatură
<a href="#">DW-AC-E4F-VPG9</a>	Conector
<a href="#">HMFB-OT O=175mm</a>	senzor de ulei și nivel
<a href="#">HMFDDHI-OO O=585 O=650</a>	Comutator de nivel
<a href="#">HMFOTO300</a>	comutator de nivel
<a href="#">HMFB-V, V=150mm</a>	
<a href="#">HMFB-VT, V=170mm</a>	Comutator de nivel/temperatură
<a href="#">HMFB-OTIMINUS20-100 O=400mm</a>	Nivel electric
<a href="#">HMFB-OT, O=450mm, 230VAC</a>	nivel electric
<a href="#">HMFB-OTIMINUS20-100 O=450mm</a>	nivel electric
<a href="#">HFNI-010529</a>	COMUTATOR DE NIVEL
<a href="#">H3FC-P-V020</a>	senzor de proximitate
<a href="#">AC2-D1B-I-250-CF0.43</a>	Senzor de nivel
<a href="#">HFNI-980225</a>	Comutator de nivel