



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

## Kinetrol

Enapart se străduiește întotdeauna să ofere clienților săi prețuri competitive și termene de livrare. Vindem doar echipamente originale și piese de schimb, deși nu suntem întotdeauna distribuitorul oficial sau dealer al producătorului. Toate mărcile comerciale și numerele de piesă afișate sunt proprietatea proprietarilor respectivi.

### Produse de marcă

Produs	Descriere
<a href="#">034-100-2104</a>	
<a href="#">Model 054-100</a>	Servomotor rotativ
<a href="#">05A-100</a>	unitate de rotire
<a href="#">074-044EL0000M</a>	EL Pozitioner
<a href="#">074-070EL0000</a>	EL poziționare electro-pneumatic
<a href="#">074-104U002000M</a>	roți dispozitivul de acționare cu acțiune dublă
<a href="#">004-000AP0400</a>	poziții
<a href="#">0M0-100</a>	Actuator cu sferturi de rotație, cu acțiune dublă
<a href="#">103-700EL1000</a>	Servomotor EL
<a href="#">147-100L</a>	
<a href="#">12A-100</a>	
<a href="#">SP 042 FOR(SOL 15)</a>	KIT DE REPARARE A GARNITURII SERVOMOTORULUI
<a href="#">074-040EL0000</a>	
<a href="#">KINETROL 120-100</a>	
<a href="#">SP 053 (Modell 16)</a>	
<a href="#">Q-CRD-500000</a>	Dashpot de rotație continuă
<a href="#">SP 253</a>	Piese de schimb pentru modelul 120
<a href="#">05-520AP00FOC</a>	ACTUATOR
<a href="#">054-400EL0000M</a>	element de acționare
<a href="#">207-100</a>	
<a href="#">073S030-1016</a>	
<a href="#">124-104U005004M</a>	ACTUATOR
<a href="#">054-520AP0000 + SP 978 Pos.</a>	Kinetrol-stellantrieb
<a href="#">SP 978</a>	Stellungsanzeigedom Linksdrehend
<a href="#">030-100</a>	Roți gama de acționare pneumatică
<a href="#">Kinetrol 140</a>	Kit de etanșare
<a href="#">Kinetrol 160</a>	Kit de etanșare
<a href="#">09A-100</a>	Schwenkantrieb
<a href="#">09B-100- alternativ</a>	
<a href="#">140-100</a>	Servomotor rotativ
<a href="#">164-100</a>	Schwenkantrieb
<a href="#">09B-100</a>	unitate pivotantă
<a href="#">127-400EL0000M</a>	actuator, 4-20mA cu acțiune dublă
<a href="#">X03086</a>	
<a href="#">SP 942</a>	Kit servovalve
<a href="#">004-004XE0B034A</a>	unitate de comutare limită

Produs	Descriere
<a href="#">024-120Z</a>	Servomotor de rotație
<a href="#">Coupling for 074-100</a>	Cuplarea
<a href="#">053-400EL0000</a>	
<a href="#">143-100</a>	unitate pivotantă
<a href="#">053-700EL0000</a>	Servomotor EL
<a href="#">Repair Kit For: 124-107U002000M</a>	Kit de reparație
<a href="#">054-120</a>	Transmisie rotativă cu acțiune unică
<a href="#">094-120</a>	sfert de viraj de acționare
<a href="#">094-900AP6710</a>	element de acționare
<a href="#">164-104U002000</a>	Rotiți actuatorul cu întrerupător de limită
<a href="#">057-500AP0000C</a>	
<a href="#">LA3-DD</a>	
<a href="#">103-602MP0000</a>	
<a href="#">093-100</a>	unitate de rotire
<a href="#">Modell 124-100</a>	Felt
<a href="#">124-107U002000M</a>	
<a href="#">SP 046</a>	Set de uzură Kinetrol pentru modelul 12
<a href="#">SP 946</a>	
<a href="#">05B-124U002000</a>	Kinetrol-Schwenkantrieb
<a href="#">07B-124U002000</a>	Kinetrol-Schwenkantrieb
<a href="#">143-400EL0000</a>	
<a href="#">12B-100</a>	
<a href="#">054-040EL0000</a>	Pozitioner electropneumatic
<a href="#">Type: 024-100</a>	Pneumatice Stellantriebe, Standard
<a href="#">074-104U002000</a>	
<a href="#">05B-100L</a>	
<a href="#">09B-100L</a>	
<a href="#">103-400EL10C0M</a>	Conduce
<a href="#">124-400EL10C0M</a>	Conduce
<a href="#">094-400EL2000</a>	El Stellantrieb
<a href="#">143-401EL1000</a>	
<a href="#">SP 054 (für Modell 03)</a>	
<a href="#">033-100</a>	Unitate de rotație
<a href="#">SP 053</a>	
<a href="#">SP 975</a>	
<a href="#">097-120</a>	
<a href="#">077-040EL1000M</a>	Pozitioner
<a href="#">SP1609</a>	Flanșă montare poziționar
<a href="#">054-400AP0100</a>	
<a href="#">90AK032FP22DC05310001-000000</a>	
<a href="#">103-400EL1000</a>	
<a href="#">09A-106U002050</a>	
<a href="#">084-500AP00G0C</a>	Modelul 08 Servomotor cu acțiune dublă
<a href="#">95K1241S00-2164</a>	
<a href="#">SP 151</a>	

<b>Produs</b>	<b>Descriere</b>
<a href="#">054-600AP0000</a>	AP Pozitioner
<a href="#">054-030</a>	Unitate de blocare cu arc
<a href="#">054-100</a>	unitate sfert de tură
<a href="#">054-10NU002000</a>	Servomotor rotativ
<a href="#">Seal kit for valve Model 07</a>	
<a href="#">Seal kit for valve Model 05</a>	
<a href="#">Seal kit for valve Model 09</a>	
<a href="#">144-520-49MP1000</a>	Servomotor
<a href="#">127-104U005004M</a>	
<a href="#">054-104U002000</a>	Unitate semi-rotativă
<a href="#">SP 056</a>	Set piese de uzură
<a href="#">10A-P100-5790</a>	Servomotor KINETROL
<a href="#">054-100Z</a>	Servomotor Kinetrol
<a href="#">053-100</a>	Montare DIN/ISO Model 5, unitate de sex feminin.
<a href="#">033F120</a>	
<a href="#">073-400EL0000</a>	Elemente de acționare EL
<a href="#">054-420EL00C0</a>	Servomotor EL
<a href="#">SP 045</a>	Kit de reparare
<a href="#">SP 047</a>	Model 14 Kit de etanșare
<a href="#">014-900-9810</a>	Unitate de rotire
<a href="#">074-104UV02000</a>	Servomotor cu rotire parțială
<a href="#">074-070EL1000M</a>	KINETROL EL pozitioner
<a href="#">SP 262</a>	
<a href="#">SP 371</a>	
<a href="#">143-40NEL10C0 (Modell 143-406EL1000)</a>	Servomotor pneumatic cu poziționare electrică
<a href="#">054-020</a>	unitate de acțiune cu arc
<a href="#">SP 353</a>	Piese de schimb pentru model
<a href="#">SP 783</a>	Placă de bază a arcului de etanșare pentru Model 05
<a href="#">SP 042</a>	Set piese de uzură
<a href="#">05A-104U002000</a>	Servomotor rotativ
<a href="#">184-100</a>	ACTUATOR
<a href="#">95K10A14T0-2167</a>	
<a href="#">10300</a>	ambreiaj
<a href="#">034-133U002000</a>	
<a href="#">054-103U002000</a>	unitate pivotantă
<a href="#">127-100</a>	ACTUATOR
<a href="#">077-500AP0000C</a>	Servomotor cu acțiune dublă cu poziționare AP
<a href="#">007-800XP</a>	I/P
<a href="#">APWPKIT</a>	Trusa WP
<a href="#">123-100</a>	Servomotor KINETROL cu acțiune dubla
<a href="#">SP1609 ( for positioner actuator size 12/14/15)</a>	ADAPTOR DE MONTARE
<a href="#">SP1280</a>	Kit de reparare
<a href="#">123-400EL1000</a>	Servomotor

Produs	Descriere
<a href="#">094-020 (Spring for 094-120)</a>	unitate de revenire cu arc
<a href="#">127-004EL1000M</a>	Pozitioner
<a href="#">P3094-17002D130</a>	
<a href="#">S-CRD-500000</a>	Amortizoare rotative
<a href="#">KD-A3-DD-P7/2</a>	
<a href="#">054-500AP0000</a>	Actuator AP
<a href="#">054-500AP1000</a>	AP Servomotor
<a href="#">034-100</a>	sfert de viraj de acționare
<a href="#">050-100-2103</a>	Swing de acționare
<a href="#">074-050AP3000C</a>	Kinetrol AP Pneumatic Pozitioner
<a href="#">054-400EL0000</a>	actuador pneumatic cu actiune dubla
<a href="#">07B-10NUV02000</a>	element de acționare
<a href="#">103-100</a>	Pozitioner supapă pnumatic
<a href="#">054-10NUV02000</a>	unitate pivotantă
<a href="#">KD-F65-FAC</a>	amortizor rotativ
<a href="#">057-020-0074</a>	Unitate de conectare cu arc cu eliberare supratemperatură
<a href="#">127-700EL1000M</a>	Servomotor Kinetrol-EL
<a href="#">SP 241</a>	Piese de schimb pentru modelul 120
<a href="#">SP 267</a>	Indicatori de poziție
<a href="#">053F120</a>	unitate sfert de tură
<a href="#">124-704EL1000</a>	
<a href="#">SP 034</a>	
<a href="#">074-100</a>	unitate pivotantă
<a href="#">073F020-1006</a>	Unitate de blocare cu arc
<a href="#">053F020-1006</a>	Unitate de conectare cu arc
<a href="#">033F020-1006</a>	Unitate de conectare cu arc
<a href="#">084-P10-3900</a>	Quarter Lap Drive
<a href="#">054-104UV02000</a>	Servomotor
<a href="#">SP 146</a>	Indicatori de poziție
<a href="#">074-040EL1000M</a>	Pozitioner electropneumatic „EL”
<a href="#">600-122</a>	
<a href="#">600-122 - VLS</a>	
<a href="#">SP 937</a>	Set garnituri pentru pozitionere EL
<a href="#">SP 043</a>	Set piese de uzură
<a href="#">S-CRD-30000</a>	kinetrol amortizor rotativ
<a href="#">SP 271</a>	
<a href="#">144-100</a>	UNITATE SFERT DE TURĂ
<a href="#">07AF120</a>	Quarter Lap Drive
<a href="#">07A-100</a>	unitate pivotantă
<a href="#">077-400AP0300C</a>	
<a href="#">074-040EL00C0M</a>	EL electropneumatice Pozitioner
<a href="#">054-074EL0000</a>	Kinetrol-mână poziționar
<a href="#">034-120</a>	unitate de rotire,
<a href="#">024-100</a>	unitate de rotire
<a href="#">077-P505EL5460</a>	

Produs	Descriere
<a href="#">SP1007</a>	
<a href="#">054-900-5402</a>	CILINDRU DE AER
<a href="#">054-1001</a>	
<a href="#">123-700EL1000</a>	
<a href="#">077-040EL00C0M</a>	EL Pozitioner
<a href="#">147-100</a>	Swing de acționare
<a href="#">120-004U0010000</a>	Modul de limitare a comutatorului, asamblare 2xV3, DIN 41635
<a href="#">074-040EL0000M</a>	pozitioner electro-pneumatic
<a href="#">034-020</a>	
<a href="#">124-100</a>	unitate de rotire
<a href="#">094-100</a>	sfert de viraj de acționare
<a href="#">SP 045</a>	Set de piese de uzură
<a href="#">SP 054</a>	Set piese de uzură
<a href="#">054-100-2100</a>	
<a href="#">054-401AP4100C</a>	
<a href="#">074-600AP4000C</a>	
<a href="#">074-134UV02000</a>	supapă cu acționare pneumatică
<a href="#">074-050MP5000</a>	MP poziționar
<a href="#">SP1364</a>	Placă de reținere
<a href="#">124-734EL1000M</a>	POZIȚIONER
<a href="#">054-700EL0000</a>	Servomotor Kinetrol EL
<a href="#">107-100</a>	Servomotor cu acțiune dublă Kinetrol „DA”
<a href="#">073-100</a>	unitate de rotire
<a href="#">P3094-10000-100</a>	CARTE DE POZIȚIONARE PENTRU ACȚIONARE PENUMATIC
<a href="#">074-400EL0000</a>	Servomotor EL
<a href="#">DSP 801</a>	piesă de schimb
<a href="#">SP1602P</a>	Adaptor pătrat XLS
<a href="#">SP1608</a>	flanșă de montare
<a href="#">SP 045 for Model 09</a>	
<a href="#">103-700EL10C0M</a>	Servomotor Kinetrol EL
<a href="#">103F720EL10C0M</a>	element de acționare
<a href="#">05B-100</a>	element de acționare
<a href="#">094-600AP0000</a>	Servomotor dublu
<a href="#">084-100</a>	Servomotor cu rotire parțială
<a href="#">057-100</a>	Servomotor de spumă
<a href="#">054-100-2104</a>	Servomotor
<a href="#">CV.KIN.094-900AP6717</a>	
<a href="#">033F020-1006/F04</a>	Unitate de închidere cu arc
<a href="#">073-700EL0000</a>	Servomotor Kinetrol EL
<a href="#">057-520AP00V0</a>	Actuator AP
<a href="#">024-100Z</a>	sfert de viraj de acționare
<a href="#">020-100Z</a>	
<a href="#">034-121U002000A</a>	Servomotor cu rotire parțială
<a href="#">084-120</a>	Servomotor cu rotire parțială
<a href="#">103F120</a>	Dispozitiv de acționare cu parțial

<b>Produs</b>	<b>Descriere</b>
<a href="#">DSP 810</a>	cuplare
<a href="#">SP 900</a>	KIT DE REPARARE A SERVOMOTORULUI
<a href="#">SP 979</a>	Monitor Kit CW
<a href="#">SP703</a>	Adunarea indicatorului
<a href="#">103-100-2148</a>	Dispozitiv de acționare cu parțial
<a href="#">094-124UV02000M</a>	
<a href="#">P3124-17002D110</a>	unitate cu trei poziții kinetrol
<a href="#">SP 041</a>	kit de reparații model 02
<a href="#">073-400EL2000</a>	
<a href="#">P3094-14002-120</a>	
<a href="#">054-600AP00V0C</a>	
<a href="#">124-104UV02000</a>	Servomotor
<a href="#">X03088</a>	Servomotor
<a href="#">073-700EL1000</a>	
<a href="#">077-700EL0000M</a>	
<a href="#">SP 121</a>	piese de schimb pentru modelul 050
<a href="#">034-100Z</a>	transmisie rotativă
<a href="#">07B-100</a>	unitate pivotantă
<a href="#">10A-100</a>	Unitate rotativă cu acțiune dublă
<a href="#">077-040EL0000M</a>	poziționar
<a href="#">074-074EL0000</a>	EL poziționar
<a href="#">103-704EL1000</a>	Servomotoare
<a href="#">070-404EL00C0M</a>	
<a href="#">074-044EL1000</a>	Kinetrol EL poziționar
<a href="#">090-100</a>	KINETROL unitate de rotire
<a href="#">SP 639</a>	Adaptor NAMUR
<a href="#">097-100</a>	unitate pivotantă
<a href="#">077-124UV02000</a>	unitate pivotantă
<a href="#">057-124UV02000</a>	unitate pivotantă
<a href="#">037-124UV02000</a>	unitate pivotantă
<a href="#">074-070EL1000</a>	
<a href="#">077-100</a>	Unitate rotativă Kinetrol, cu acțiune dublă
<a href="#">074-124UV02000</a>	unitate pivotantă
<a href="#">077-520AP0000</a>	Actuator AP
<a href="#">DSP811</a>	
<a href="#">074-040EL5000</a>	POZIȚIONATOR
<a href="#">SP1449</a>	
<a href="#">ADH1109S</a>	
<a href="#">074-044EL5000M</a>	Poziționar EL
<a href="#">187-100</a>	
<a href="#">124-104UV02000 (2xV3)</a>	un actuator rotativ pneumatic (care merge pe supapa fluture) cu unitate de comutare a limitei
<a href="#">020-900-4660</a>	unitate pivotantă
<a href="#">074-900AP6713</a>	
<a href="#">0749009650</a>	

Produs	Descriere
<a href="#">033F180</a>	SERVOMOTOR PNEUMATIC
<a href="#">077-004UV05004M</a>	Cutie de comutare limită Kinetrol VLS ANSI
<a href="#">123-400EL1000M</a>	
<a href="#">074-020</a>	
<a href="#">084-020</a>	
<a href="#">0M0-900-7861</a>	
<a href="#">OMO-100</a>	
<a href="#">077-040EL5000</a>	
<a href="#">163-100</a>	unitate pivotantă
<a href="#">P3074-07002D130 - without drive</a>	
<a href="#">124-007V6131</a>	
<a href="#">07B-MP020U100</a>	
<a href="#">124-107XE0B0050</a>	
<a href="#">95K07310D0-9100</a>	
<a href="#">MV-SP056</a>	
<a href="#">054-900-7920Z</a>	transmisie rotativă
<a href="#">103F020</a>	
<a href="#">057-124UV02000M</a>	transmisie rotativă
<a href="#">127-700EL0000M</a>	
<a href="#">027-100</a>	
<a href="#">074-104UV02000M</a>	
<a href="#">074-004UV02000M</a>	
<a href="#">PC5075315</a>	
<a href="#">SP 743</a>	
<a href="#">074-130</a>	
<a href="#">P00EL2755</a>	
<a href="#">SP352</a>	blocare la actuatorul pneumatic
<a href="#">SP 355</a>	
<a href="#">124 704EL1000M</a>	
<a href="#">147-120</a>	SERVOMOTOR
<a href="#">074-060AP7000</a>	Poziționator AP
<a href="#">097-600AP0000C</a>	AP Servomotor
<a href="#">SP1735</a>	placa adaptorului supapei solenoidale
<a href="#">SP1734</a>	placa adaptorului supapei solenoidale
<a href="#">127-144DP301D00</a>	
<a href="#">074-040EL2000M</a>	poziționator
<a href="#">093-600AP0000</a>	
<a href="#">057-104UV02000M</a>	
<a href="#">SP 055</a>	
<a href="#">00899658339 127-100</a>	Actuator pneumatic
<a href="#">074-040EL1000</a>	
<a href="#">710288</a>	
<a href="#">074-600AP2000C</a>	
<a href="#">074-700EL0000M</a>	
<a href="#">103-704EL1000M</a>	Servomotor



Produs	Descriere
<a href="#">094-020</a>	
<a href="#">103-700EL1000M</a>	