



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

## Midori

Enapart se străduiește întotdeauna să ofere clienților săi prețuri competitive și termene de livrare. Vindem doar echipamente originale și piese de schimb, deși nu suntem întotdeauna distribuitorul oficial sau dealer al producătorului. Toate mărcile comerciale și numerele de piesă afișate sunt proprietatea proprietarilor respectivi.

### Produse de marcă

Produs	Descriere
<a href="#">CP-2FABSJ</a>	Senzor de unghi
<a href="#">CP-2FABSJ-1K</a>	Senzor de unghi conductiv din plastic
<a href="#">CPP-45B-10K</a>	Potențiomtru din plastic conductiv
<a href="#">LP-50F-5K</a>	Transductor
<a href="#">QP-3HB-110-15</a>	
<a href="#">CP-2F-35S-RB-1-10K</a>	
<a href="#">CP-3FS-5K</a>	POT Motor
<a href="#">LP-100F-10K</a>	Potențiomtru liniar
<a href="#">HP-16-5K</a>	
<a href="#">DM-15</a>	Afișaj digital
<a href="#">G3595 Navy</a>	Încălțăminte de protecție
<a href="#">CPP-45B-2K</a>	
<a href="#">CPP-45SB</a>	potențiomtru
<a href="#">CPP-45-5K</a>	
<a href="#">CP-2UTX-07 OEM!</a>	
<a href="#">PMP-30TL-A06</a>	
<a href="#">LP-200F-1K</a>	Potențiomtru
<a href="#">LP-20F-1</a>	SENZOR LINIAR CONDUCTIV
<a href="#">CPP-45B-1K</a>	Contor de putere
<a href="#">Type: CPP-45B x 2; 1 kOhm _x2</a>	Potențiomtru
<a href="#">CPP-35B-46 5k</a>	Senzor unghi de rotație
<a href="#">PA420</a>	EMIȚĂTOR DE POZIȚIE
<a href="#">CPP-45RBN-10K</a>	Potențiomtru
<a href="#">CPP-45Bx3 2Kx3</a>	
<a href="#">CPP-60-5K</a>	Potențiomtru
<a href="#">CP-2FABS OEM</a>	
<a href="#">CPP-45E-3-2K</a>	POTENȚIOMETRU
<a href="#">6111050J</a>	Senzor
<a href="#">LP-100FJ 1Kohm</a>	Senzor
<a href="#">LP-300FJS-10K</a>	Senzor liniar din plastic conductiv
<a href="#">LP-200FJS-5K</a>	Senzor liniar din plastic conductiv
<a href="#">LP-20UF-R10</a>	Senzor
<a href="#">LP-10FB 1Kohm</a>	Senzor liniar din plastic conductiv
<a href="#">PMP-30TL-A05</a>	
<a href="#">CPP-45B 5K Ω</a>	
<a href="#">LP-30FP-1K</a>	

Produs	Descriere
<a href="#">40003485</a>	potențiomtru asamblat
<a href="#">CPP-45-10SX-2K</a>	
<a href="#">CP-2UN</a>	
<a href="#">PMP-S10TX OEM</a>	
<a href="#">PMP-S10LX-1</a>	Senzor
<a href="#">CP-2FK(b)J</a>	
<a href="#">LP-500FX-10K</a>	Potențiomtru liniar cu oală verde rezistentă la praf
<a href="#">PMP-30TZL-A</a>	
<a href="#">LP-100F-13-1K</a>	Traductor liniar
<a href="#">CPP-45B-1K CT(A)</a>	Potențiomtru
<a href="#">LP-100F-51</a>	Potențiomtru liniar
<a href="#">CP-2UKN-A, SN: 070035016</a>	senzor
<a href="#">CPP-45-10SX-SC-2K</a>	POTENȚIOMETRU
<a href="#">QP-3HB-210-01</a>	
<a href="#">CPP-45B-5K -</a>	codificator
<a href="#">61MC-05120</a>	potențiomtru
<a href="#">542050</a>	Senzor
<a href="#">CPP-35B-31-P5K</a>	
<a href="#">CP-2UTX-07</a>	POTENȚIOMETRU OALĂ ALBASTRU
<a href="#">CP-2UTX S/N: 044856080</a>	Potențiomtru fără contact
<a href="#">LP-50F-2-1K</a>	SENZOR
<a href="#">QP-3HB-110-02</a>	
<a href="#">YHB0009P - LP20FB33; FTMS 1</a>	POTENȚIOMETRU
<a href="#">CPP-35-10K</a>	
<a href="#">PMP-S10LX-8 (=PMP-S10L-8)</a>	
<a href="#">29459</a>	Potențiomtru pe pedala de accelerație a camionului
<a href="#">CP-2F-10S-RB-17-10K</a>	potențiomtru
<a href="#">LP-20UF-R</a>	
<a href="#">CPP-45-12SX-SC-P5K</a>	
<a href="#">HP-18-1K</a>	
<a href="#">CPP-45-20K</a>	POTENȚIOMETRU
<a href="#">CP-2UK-R201</a>	
<a href="#">LP50F-15 5K</a>	POTENȚIOMETRU
<a href="#">UV -JHA-02</a>	
<a href="#">UV-JHA-03</a>	
<a href="#">CP-2FABSJ-124-1K OEM</a>	POTENȚIOMETRU DE POZIȚIE
<a href="#">CP-2UKN-A</a>	
<a href="#">CP-2FK(b)J-10K</a>	
<a href="#">CPP - 45B-CT(A)-1K</a>	Senzor
<a href="#">CPP-45B-20K</a>	
<a href="#">CPP-45Bx2 CT(A)-1Kx2</a>	Senzor unghiular din plastic conductiv
<a href="#">LP-100F-1K</a>	Potențiomtru liniar
<a href="#">CP-2F-5S-RB-5K</a>	
<a href="#">CP-2F-5S-RB-10K</a>	potențiomtru
<a href="#">CPP-45Bx2-1Kx2 CT(A)</a>	

Produs	Descriere
<a href="#">PMP-S10HT</a>	senzor de unghi
<a href="#">6110020L / LP-20F-1K</a>	Potențiomtru de poziție liniară
<a href="#">CPP-45Bx3-2Kx3</a>	
<a href="#">LP-50F-1K</a>	Senzor de deplasare liniară tip contact
<a href="#">LP-20FB-1K</a>	
<a href="#">CP-45FB-1K</a>	Senzor de unghi conductiv din plastic
<a href="#">MES-400</a>	
<a href="#">CP-45F-5K</a>	Potențiomtru
<a href="#">LP-150F-62-5K</a>	potențiomtru liniar
<a href="#">LP-250FX-5K</a>	
<a href="#">LP-100F-62-5K</a>	
<a href="#">CP-2FB(B) J</a>	POTENȚIOMETRU
<a href="#">Ser.No 033547082</a>	Senzor unghi de înclinare cu axă unică
<a href="#">LP-20FB 2K</a>	senzor de mișcare liniară
<a href="#">LP-10FBJ-1K</a>	
<a href="#">CPP-35-2.0K</a>	Senzor
<a href="#">CP-2FCB(m) 5K</a>	
<a href="#">CP-45FB-2K</a>	
<a href="#">CPP-35B-07 P5K</a>	
<a href="#">CPP-35B-100</a>	
<a href="#">CP-2FCB-5K</a>	
<a href="#">LP-100F</a>	
<a href="#">CP36US1-060-A</a>	
<a href="#">CP36US1-Z00-A</a>	
<a href="#">CPP-45 (61455000)</a>	POTENȚIOMETRU
<a href="#">6124345B</a>	
<a href="#">HP-18 10Kohm</a>	
<a href="#">LP-10F 1Kohm</a>	
<a href="#">PMP-30TL-A06 S/N 083033002</a>	Potențiomtru
<a href="#">LP-100F 1Kohm (=LP-100F-C 1Kohm)</a>	
<a href="#">CP-2FABSJ-06</a>	Senzor
<a href="#">CP-2FABSJ-07</a>	Senzor
<a href="#">CP-2FABSJ-08</a>	Senzor
<a href="#">CPP-45-12SX-SC 5</a>	
<a href="#">CP-45Fx2 5KX2</a>	POTENȚIOMETRU
<a href="#">PT332110</a>	Potențiomtru
<a href="#">6145200B</a>	Senzor
<a href="#">LP-50F 2Kohm</a>	POTENȚIOMETRU
<a href="#">LP20FB33; FTMS 1 / YHB0009P</a>	
<a href="#">LP-150F-C 1K / LP-150F 1K</a>	
<a href="#">LP-100F 10Kohm</a>	
<a href="#">LP-100F-C10K</a>	
<a href="#">CPP-35B-46 5Kohm</a>	
<a href="#">LP-60FP-1 1Kohm</a>	
<a href="#">CPP-35-B-07</a>	

Produs	Descriere
<a href="#">MDL: QP-3HB-110-02</a>	
<a href="#">LP-150FX-37 1K</a>	
<a href="#">6131210H</a>	Senzor
<a href="#">CP-45F-10SX 1Kohm</a>	
<a href="#">6145X200B</a>	Senzor de unghi
<a href="#">CP-2FK(B)J 10Kohm</a>	
<a href="#">QP-3HB-111-02 (s/n 111100009)</a>	senzor
<a href="#">LP-100 F / 62071</a>	
<a href="#">LP-100F-C</a>	
<a href="#">QP-3HB-211-15</a>	potențiomtru unghiular fără contact
<a href="#">CP-45FB 1Kohm</a>	
<a href="#">Model: QP-3HB-110-02</a>	
<a href="#">LP-100F 5Kohm</a>	
<a href="#">CP-45F 2K</a>	Gear Head
<a href="#">CPP-35B 1K</a>	