



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

## Salzer

Enapart se străduiește întotdeauna să ofere clienților săi prețuri competitive și termene de livrare. Vindem doar echipamente originale și piese de schimb, deși nu suntem întotdeauna distribuitorul oficial sau dealer al producătorului. Toate mărcile comerciale și numerele de piesă afișate sunt proprietatea proprietarilor respectivi.

### Produse de marcă

Produs	Descriere
<a href="#">H216-41300-700N4</a>	Separatoare de comutare
<a href="#">H220-41300-033M1</a>	
<a href="#">H226-41300-234N4</a>	Separatoare de comutare
<a href="#">H226-41400-033N4</a>	Întreprupătoare de comutare
<a href="#">H233-41300-710N4</a>	Întreprupător de întrerupere
<a href="#">H406-41300-033V4</a>	Întreprupător de întrerupere
<a href="#">H408-41300-997M4</a>	Întreprupător de rupere a sarcinii
<a href="#">M220-61049</a>	
<a href="#">M220-647690</a>	comutator cu came
<a href="#">M220-61027-003M1</a>	comutatoare rotative cu came
<a href="#">M22061040-003M1</a>	
<a href="#">M220-61191-219M1</a>	Comutator pornire/oprire
<a href="#">M220-UK-2918</a>	Comutator special
<a href="#">M221-647685</a>	Nockenschalter
<a href="#">MBH2-11A02</a>	Modul de contact auxiliar
<a href="#">P220-61037-219M1</a>	Comutator
<a href="#">PD120B-220</a>	
<a href="#">PD160M-220</a>	Cu panouri obturatoare cu ventilator
<a href="#">PD808-220</a>	Ventilator
<a href="#">S212-645362</a>	Sonderschalter
<a href="#">T225-I-8121</a>	Steaua Triangle Comutator
<a href="#">M220-61026-003M1</a>	Switcher
<a href="#">M225-SE0737</a>	comutator special
<a href="#">M225-648128</a>	Nockenschalter
<a href="#">P220-SE4370</a>	Nockenschalter
<a href="#">P220-23067-219M1</a>	comutator
<a href="#">PL16-22D-Red-230VAC</a>	Indicator luminos
<a href="#">PL16-22D-Green-230VAC</a>	Indicator luminos
<a href="#">PL16-22D-Yellow-230VAC</a>	Indicator luminos galben 230V AC
<a href="#">PL16-16D Dia.16mm Red 230VAC</a>	Indicator luminos Roșu 230V AC
<a href="#">PL16-16D Dia.16mm Green 230VAC</a>	Indicator luminos Verde 230V AC
<a href="#">PL16-16D Dia.16mm Yellow 230VAC</a>	Indicator luminos galben 230V AC
<a href="#">YA2020</a>	apucați extractor set
<a href="#">S606-61027-003M1</a>	Nockenschalter
<a href="#">M220-61319-003M1</a>	Nockenschalter
<a href="#">H412-41300-A02</a>	Deconectați comutatoarele

Produs	Descriere
<a href="#">M225-SE6387</a>	Nockenschalter
<a href="#">METAL FAN GUARD for PD200B-220</a>	
<a href="#">H220-41300-077M1</a>	Înterupător principal
<a href="#">H410-41300-483N4</a>	Comutator principal/de oprire de urgență
<a href="#">Fan guard for PD225M-220</a>	
<a href="#">Fan guard for PD200B-220</a>	
<a href="#">PD157B-220 - 1x12</a>	Ventilator axial
<a href="#">PL16-16D-Green-</a>	polimer termoplastice
<a href="#">M220-61152-003M1</a>	Nockenschalter
<a href="#">B263-41300-234N4</a>	Lasttrennschalter
<a href="#">TCC2</a>	Klemmenabdeckung
<a href="#">PD200B-110</a>	
<a href="#">S432-640412</a>	comutator cu came
<a href="#">PD157B-110V</a>	VENTILATOR
<a href="#">PD120B-110</a>	Rulment cu bile de sârmă Tip
<a href="#">P220-21965-S001D</a>	Comutator cu cheie
<a href="#">P220-21965-219M1</a>	Comutator cu came
<a href="#">M220-61192-032M4</a>	
<a href="#">M220-I-8700</a>	
<a href="#">PD200B-220-230V</a>	
<a href="#">H220-41400-033M1</a>	Schalter
<a href="#">P110-61301-219M1</a>	Commutateur 3 poziții
<a href="#">H410-41300-035N4</a>	Lasttrennschalter
<a href="#">H408-41311-177M4</a>	Lasttrennschalter
<a href="#">H263-41311-710N4</a>	Comutator de întrerupere a sarcinii
<a href="#">H41041300-A02</a>	Comutator pornit/oprit
<a href="#">PD120B/S220</a>	
<a href="#">M220-61626C-219M1</a>	Nockenschalter
<a href="#">H226</a>	COMUTATOR ISSOLATOR
<a href="#">4051273</a>	conector USB
<a href="#">PD80S-220</a>	Ventilator axial AC
<a href="#">M221-SE4613</a>	Nockenschalter
<a href="#">H220-41300-033N4</a>	întrerupătoare
<a href="#">S612-61199-033N2</a>	comutator cu came
<a href="#">P220-20225-219M1</a>	comutator special
<a href="#">M225-SE0736</a>	comutator special
<a href="#">P220-61069-219M1</a>	comutator
<a href="#">PD200B.220</a>	VENTILATOR AXIAL AC
<a href="#">H212-41300D333V4</a>	
<a href="#">M220-643398</a>	robinet schimbător
<a href="#">P220-61003-219M1</a>	Grundscharter
<a href="#">PD120S-24</a>	Ventilator DC
<a href="#">H220-41300-238V4</a>	Comutatoare principale/de oprire de urgență
<a href="#">M220-61049-219M1</a>	Stufenschalter
<a href="#">P110-SE0713</a>	comutator special

Produs	Descriere
<a href="#">M220-61907-275N4</a>	
<a href="#">M220-UK-3287</a>	Comutator special
<a href="#">M220-00601</a>	
<a href="#">H220-41300-281M4</a>	comutator de întrerupere a sarcinii
<a href="#">AVA8-090</a>	Extensie osie metalică pentru instalare centrală
<a href="#">H233-41300-281M4</a>	Întrerupător de întrerupere
<a href="#">M220-642873</a>	Comutator special
<a href="#">S606-61132-002M1</a>	
<a href="#">T225-61080-241M1</a>	
<a href="#">M220-61059-219M1</a>	robinete-schimbătoare
<a href="#">PD157B-220</a>	Ventilator
<a href="#">P110-61060-S001A</a>	
<a href="#">PD230B-220</a>	Ventilator AC
<a href="#">PD225M-220</a>	Ventilator AC
<a href="#">T225-SE0117</a>	Comutator special
<a href="#">PD120S-220v</a>	Ventilator
<a href="#">M220-61192-033N4</a>	cheie principală
<a href="#">H216-41300-219M4</a>	Lasttrennschalter
<a href="#">P110-22855-219M1</a>	comutator
<a href="#">H226-41300-700M4</a>	întrerupătoare de comutare
<a href="#">H226-41311-700M4</a>	întrerupătoare de comutare
<a href="#">MBH2-11A01</a>	Modul de contact auxiliar
<a href="#">PD225M-220 (230V-50Hz 0.31A 72W)</a>	Ventilator
<a href="#">M220-61040-219M1</a>	
<a href="#">PD150B-110</a>	Ventilator de curent alternativ
<a href="#">M220-61914-035M4</a>	
<a href="#">T225-23169-003M1</a>	comutator cu came
<a href="#">H220-41300-033N1</a>	
<a href="#">M220-14198-005M1</a>	Comutator special
<a href="#">2HM1</a>	
<a href="#">M220-643961</a>	Comutator special
<a href="#">M225-I-9842</a>	comutator rotativ cu came
<a href="#">M220-61079-S001D</a>	comutator cu cheie
<a href="#">M220-61361-219M1</a>	Comutatoare cu came
<a href="#">H220-SE0115</a>	întrerupător de rupere a sarcinii
<a href="#">M220-UK-1531</a>	
<a href="#">the complete locking handle for H233-41300-281N4</a>	
<a href="#">P220-61059-219M1</a>	comutator pas
<a href="#">M220-I-9397</a>	comutator cu came
<a href="#">M220-E-2795</a>	contor special
<a href="#">M220-61192-206V4</a>	comutator principal
<a href="#">T225-SE5527</a>	comutator special
<a href="#">M220-61325-003M1</a>	comutator cu camă
<a href="#">P220-I-9513</a>	Comutator electric manual/filtru auto
<a href="#">63A S63 61197 B03 TDYR</a>	Comutator

Produs	Descriere
<a href="#">H263-41300-534N4</a>	Înterupător de circuit de sarcină
<a href="#">P110-61003-219M1</a>	Comutator rotativ cu came
<a href="#">H220-41300-234M4</a>	Înterupător de rupere a sarcinii
<a href="#">M221-61199-033V1</a>	comutator cu came
<a href="#">AVD2</a>	Extensie modulară a osiei
<a href="#">H412-41300-033M4</a>	Înterupător de rupere a sarcinii
<a href="#">H220-41300-036M1</a>	Comutator
<a href="#">T225-I-9300</a>	Comutator cu came
<a href="#">H263-41300-234N4</a>	Separatoare de comutare
<a href="#">MAH2-63A02</a>	Modul neutru
<a href="#">M220-61211-003M1</a>	COMUTATOR ROTATIV CU CAME
<a href="#">M220-648133</a>	Comutator
<a href="#">2HM1 - 30</a>	
<a href="#">H220-41300-003M1</a>	Înterupător de întrerupere
<a href="#">MAH2-33A02</a>	
<a href="#">P220-61192-206V4</a>	
<a href="#">S432-61361-003G1</a>	comutator cu came
<a href="#">LB116 31300 B40 FPYR</a>	COMUTATOR
<a href="#">P220-649336</a>	
<a href="#">H406-41600-234N4</a>	
<a href="#">S612-61199-033N4</a>	comutator cu came
<a href="#">M220-61028-003M1</a>	COMUTATOR
<a href="#">P110-I-9392</a>	Comutator special
<a href="#">M220-I-9036</a>	Selector de chei rotative
<a href="#">M220-SE8000.01.L1</a>	Comutator special
<a href="#">M220-SE8020.01.C102</a>	Comutator special
<a href="#">P220-I-8450</a>	comutator cu came
<a href="#">M220-640186</a>	Comutator special
<a href="#">M220-61639-003M1</a>	Comutator cu came
<a href="#">11121504</a>	Comutator
<a href="#">M220-61301-003M1</a>	comutator cu camă
<a href="#">M220-647689</a>	Comutator cu came
<a href="#">S225-644865</a>	
<a href="#">H408-41300-242M1</a>	Separatoare de comutare
<a href="#">M221-61191-003M1</a>	Comutator cu came
<a href="#">T225-61192-003M1</a>	Cheie Kkam
<a href="#">S320-I-9301</a>	comutator
<a href="#">AVC2-1</a>	extensii din plastic
<a href="#">H263-41300-033V4</a>	Lasttrennschalter
<a href="#">PD150B-380</a>	Ventilator axial AC
<a href="#">T225-61200-003M1</a>	COMUTATOR STEA-TRIUNGHI
<a href="#">ZL-803</a>	FILTRU PENTRU VENTILATOR
<a href="#">M220-61030-013M1</a>	Comutați cu zero
<a href="#">M220-I-10049</a>	comutator cu came
<a href="#">LB232 31309 B23 RD YR</a>	Comutator de rupere a sarcinii

Produs	Descriere
<a href="#">P220-61701-219M1</a>	cheie cu came
<a href="#">PD157B-110</a>	Ventilator axial
<a href="#">M220-61217-013M1</a>	Comutator polar de mers înapoi
<a href="#">M220-61213-013M1</a>	Comutator cu stâlp
<a href="#">MAH2-20A01</a>	Modul conductor neutru
<a href="#">PD120S-220</a>	Ventilator AC
<a href="#">H263-41300-003M1</a>	Separatoare de chei
<a href="#">M220-644309</a>	Comutatoare non-standard
<a href="#">32A S32-61199-B34 XX YR</a>	
<a href="#">H233-SE3467</a>	comutator special
<a href="#">M221-61192-033V1</a>	comutator cu came
<a href="#">M220-SE6902</a>	comutator special
<a href="#">AVA8-165</a>	Extensie osie metalică pentru instalare centrală
<a href="#">H220-41300-234V4</a>	Separatoare de comutare
<a href="#">2BM4</a>	
<a href="#">P220-61192-035M4</a>	
<a href="#">H412-41300-281N4</a>	Separatoare de comutare
<a href="#">S320-637315</a>	comutator special
<a href="#">M220-61239-003M1</a>	Comutator triunghi stelar; (0-S-D)
<a href="#">16A S16 60283 B03 FH A/B</a>	
<a href="#">H220-41300-206V4</a>	Separatoare de comutare
<a href="#">H226-41400-234V4</a>	
<a href="#">PD120S-110</a>	Ventilator AC
<a href="#">S612-SE5893</a>	comutator special
<a href="#">M220-SE2131</a>	cheie privată
<a href="#">M220-61070-219M1</a>	selector
<a href="#">H410-41300-026M1</a>	Separatoare de comutare
<a href="#">H40841300-A02</a>	DECONNECTOR
<a href="#">M220-61060-003M1</a>	Comutatoare cu came
<a href="#">H216-71300-013M1</a>	Separatoare de comutare
<a href="#">M220-647104</a>	comutator cu came
<a href="#">M220-648091</a>	Cheie
<a href="#">PD150B-24</a>	RULMENT CU BILE, TIP SĂRMĂ
<a href="#">P220-61313-219</a>	comutator voltmetru;
<a href="#">22561194-205M4</a>	Comutator cu came
<a href="#">P220-61040-219M1</a>	comutator cu came
<a href="#">H220-41300-234N4</a>	Separatoare de chei
<a href="#">H410-41300-126M1</a>	întrerupătoare de comutare
<a href="#">P110-61050-218M1</a>	COMUTATOR
<a href="#">S225-647904</a>	comutator special
<a href="#">PD220B-200</a>	
<a href="#">H220-41300-A01</a>	MONTARE FRONTALĂ FĂRĂ FORMĂ DE MONTARE NUMAI CONTACT
<a href="#">P220-I-9512</a>	comutator cu came
<a href="#">P220-640441</a>	comutator special

Produs	Descriere
<a href="#">P220-640376</a>	Comutatoare speciale
<a href="#">P220-61038-219M1</a>	Comutator fără zero
<a href="#">P220-61070-219M1</a>	COMUTATOR
<a href="#">P220-61701-S001C</a>	comutator cu cheie
<a href="#">2CN4</a>	
<a href="#">T225-21529-219M1</a>	comutator cu camă
<a href="#">H226-41300-033N4</a>	Înterupător de întrerupere
<a href="#">M220-61253-003M1</a>	Comutator cu came
<a href="#">H226-41620-036M4</a>	Înterupător de întrerupere
<a href="#">H233-649963</a>	Comutator special
<a href="#">PD-120S-220-120*120*38MM</a>	VENTILATOR
<a href="#">H216-41300-033M4</a>	întrerupătoare de comutare
<a href="#">M220-61199-003M1</a>	Comutator pornit/oprit
<a href="#">M220-61325-219M1</a>	comutator cu came
<a href="#">B263-41300-281M4</a>	Înterupător de întrerupere
<a href="#">M220-61191B219M1</a>	comutator rotativ
<a href="#">H406-41300-033N4</a>	întrerupător de rupere a sarcinii
<a href="#">MDH2-20A01</a>	întrerupătoare de deconectare
<a href="#">PD220B-220</a>	Ventilator plastic Aripa
<a href="#">25A S25 72009 B03 PGGB</a>	
<a href="#">M220-SE6114</a>	comutator special
<a href="#">M220-UK-3287GA</a>	
<a href="#">P220-61199-206V4</a>	comutator pornit/oprit
<a href="#">H263-I-9833</a>	
<a href="#">T225-61352-219M1</a>	comutator cu camă
<a href="#">H263-41400-033N4</a>	Înterupătoare
<a href="#">P110-SE1480</a>	întrerupătoare speciale
<a href="#">M220-61192-003M1</a>	deconector
<a href="#">H226-71300-482V1</a>	deconector
<a href="#">M221-SE4612</a>	Comutator cu came
<a href="#">H408-41300-483M4</a>	Comutator de oprire de urgență
<a href="#">M220-SE0565</a>	Comutatoare speciale
<a href="#">M220-61050-025N3</a>	comutator
<a href="#">B263-41300-534N4</a>	Separatoare de comutare
<a href="#">ZL-804</a>	
<a href="#">H226-41300-036M4</a>	Separatoare de comutare
<a href="#">M220-61003-003M1</a>	comutator pornit/oprit 60
<a href="#">PD170B-220</a>	
<a href="#">wrong code:PD150B-220 150X150X51MM.corect code:PD150B-110</a>	
<a href="#">T225-61217-013M1</a>	Înterupătoare de mers înapoi a motorului
<a href="#">M220-61363-003M1</a>	comutator cu came
<a href="#">S612-SE3113</a>	
<a href="#">M220-645426</a>	
<a href="#">S612-SE2617</a>	

Produs	Descriere
<a href="#">S606-SE3113</a>	Comutatoare speciale
<a href="#">P110-61090-218M1</a>	CONTACTOR
<a href="#">PD225M-220 225X225X80MM</a>	
<a href="#">M220-I-9532</a>	comutator cu came
<a href="#">MAH2-63A01</a>	întrerupătoare de deconectare
<a href="#">H216-41300-036N4</a>	Separatoare de comutare
<a href="#">M220-61025-003M1</a>	Comutator cu 3 poziții 1-0-2
<a href="#">M220-61038-003M1</a>	Comutator cu 2 poziții 1-2
<a href="#">M225-610M225-61002-003M102-003M1</a>	comutator cu came
<a href="#">PD160M-110</a>	VENTILATOR PANOU DE VENTILAȚIE
<a href="#">P110-61050-219M1</a>	schimbătoare de robinete
<a href="#">T225-61060-026N2</a>	comutator electric
<a href="#">M220 / Order nr. 61025 295982/R717</a>	Comutator cu 3 poziții
<a href="#">25A S25-61361-B03-PG-YR</a>	Selector
<a href="#">T225-SE0656</a>	Comutator special
<a href="#">PL16-22D WHITE</a>	
<a href="#">P220-61301-219M1</a>	comutator rotativ cu came
<a href="#">S225-642986G</a>	
<a href="#">M220-UK-1591</a>	comutator special
<a href="#">PD 120S -38-12</a>	
<a href="#">G318</a>	
<a href="#">M220-E-3036</a>	comutator special
<a href="#">LB225-31309-B33-RDYR</a>	
<a href="#">H263-647679</a>	întrerupătoare de comutare
<a href="#">H233-41300-234N1</a>	întrerupătoare de comutare
<a href="#">T225-61199</a>	
<a href="#">S608-SE8836</a>	comutator special
<a href="#">H21241300077N4</a>	
<a href="#">H410-45300-873N4</a>	întrerupător de comutare
<a href="#">PD200M-220</a>	VENTILATOR
<a href="#">M220-61199-003M4</a>	Comutator pornit/oprit
<a href="#">S440-SE4860</a>	comutator cu came
<a href="#">H263-41300-281M4</a>	întrerupătoare de comutare
<a href="#">M220-646637</a>	comutator cu camă
<a href="#">M220-SE0790</a>	comutator special
<a href="#">M220-61194-036N4</a>	comutator principal
<a href="#">T225-61199-033V1</a>	comutator cu came
<a href="#">M220-61192-206V1</a>	comutator principal
<a href="#">H233-41300-206M4</a>	întrerupător de circuit de sarcină
<a href="#">PD280M-220</a>	
<a href="#">S16-73769-B13</a>	
<a href="#">H263-41400-534N4</a>	întrerupător de circuit de sarcină
<a href="#">S432-644197</a>	comutator cu came
<a href="#">M220-E-3454</a>	
<a href="#">button for M220-643961</a>	



Produs	Descriere
<a href="#">H410-41400-281M4</a>	Înterupător de rupere a sarcinii
<a href="#">AVA8-290</a>	Extensie osie metalică pentru instalare centrală
<a href="#">S212-643770</a>	comutator special
<a href="#">P220-61300-003M1</a>	
<a href="#">MAH4-10A02</a>	
<a href="#">M220-61028-013M1</a>	Trecerea la moneda euro
40A S40 61196 B03 FH YR	
<a href="#">SE440-SE0438</a>	comutator special
<a href="#">H216-41300-242M1</a>	Înterupător de rupere a sarcinii
<a href="#">B263-41300-281 N4</a>	
<a href="#">M220-I-8497</a>	comutator cu came
<a href="#">M220-61361-003M1</a>	comutator cu came
<a href="#">S432-61197A003M1</a>	
<a href="#">M220-61002-003M1</a>	
<a href="#">M220-61079-R001A</a>	comutator cu came
<a href="#">H226 41300 281N6</a>	Înterupător de rupere a sarcinii
<a href="#">M220-SE0219</a>	comutator cu cheie
<a href="#">P220-61199-033M1</a>	COMUTATOR ROTATIV
<a href="#">H226-41311033N4</a>	Comutator
<a href="#">M220-645423</a>	
<a href="#">H22641300-087M1</a>	Comutator principal
<a href="#">H26341300-A01</a>	DECONNECTOR
<a href="#">K830-41300-003G1</a>	Înterupător de rupere a sarcinii
<a href="#">H240-648521</a>	Înterupător de rupere a sarcinii
<a href="#">P220-20223-003M8</a>	comutator special
<a href="#">Pd80S-12</a>	Ventilator DC
<a href="#">H410-41300-033N1</a>	Înterupător de rupere a sarcinii
<a href="#">T225-22606-013F1</a>	COMUTATOR
<a href="#">P110-61199-219M1</a>	comutator
<a href="#">H226-41300-033V4</a>	Înterupător de rupere a sarcinii
<a href="#">M220-61004-219M1</a>	Comutator cu came
<a href="#">H226-41400-033M4</a>	Înterupător de rupere a sarcinii
<a href="#">T225-61914-035M4</a>	Rotary Cam Comutator
<a href="#">H412-41300-234N4</a>	
<a href="#">M220-61192</a>	COMUTATOR CU CAME
<a href="#">T225-61914 665002</a>	
16A RT16 61060 B03 FH YR	Comutator rotativ
6A S6 61131 B03 FH YR	
<a href="#">H220-41300-281N1</a>	Înterupător de rupere a sarcinii
<a href="#">M220-61194-206M4</a>	comutator cu came
<a href="#">M220-640071</a>	comutator special
<a href="#">M220-SE0733</a>	comutator special
<a href="#">H408-41300-033N1</a>	Înterupător de rupere a sarcinii
<a href="#">H226-41300-033N1</a>	Înterupător de rupere a sarcinii
<a href="#">H226-41400-033N1</a>	Deconector de sarcină 32A

Produs	Descriere
<a href="#">H408-41300-281M4</a>	Întreprător de sarcină
<a href="#">M220-61191-R001C</a>	comutator cu cheie
<a href="#">P110-61051-218M1</a>	comutator cu came
<a href="#">H216 - 71300 - 214V1</a>	comutator cu trei poziții
<a href="#">M220-648134</a>	comutator cu came
<a href="#">AVB8-440</a>	Extensie metalică a axei pentru montare frontală cu patru găuri
<a href="#">AVA8-440</a>	Extensie de osie metalică pentru instalare centrală
<a href="#">2867-X0-00</a>	Transformator toroidal
<a href="#">M220-61025-219M1</a>	comutator cu came
<a href="#">PD225M- 110</a>	Ventilator AC
<a href="#">M220-SE0591</a>	comutator special
<a href="#">M220-SE8020</a>	comutator special
<a href="#">M220-SE8003.00.00</a>	comutator special
<a href="#">H226-71300-013V1</a>	întreprător de întrerupere a sarcinii
<a href="#">H233-41300-033M4</a>	Întreprător de sarcină
<a href="#">H226-45300-234N4</a>	întreprător de întrerupere a sarcinii
<a href="#">TCD6</a>	capacul terminalului
<a href="#">H226-41300-241M1</a>	
<a href="#">MGH2-63A02</a>	Modul terminal de podea PE
<a href="#">M220-E-3972</a>	comutator special
<a href="#">M220-E-2453</a>	
<a href="#">SA20 2-2 20A 0-1 3P 61003</a>	Comutator rotativ
<a href="#">SA32 2-2 32A 0-1 3P 61003</a>	Comutator rotativ
<a href="#">SA63-2-2 63A</a>	Comutator rotativ
<a href="#">SAA40/300020 40A</a>	comutator rotativ
<a href="#">H263-41400-033M4</a>	comutator de întrerupere a sarcinii
<a href="#">B263-41400-033V4</a>	comutator de întrerupere a sarcinii
<a href="#">M220-UK-4157</a>	
<a href="#">PD120B-1101220</a>	
<a href="#">M220-E-3279</a>	Comutator special
<a href="#">M220-E-3220</a>	Comutator special
<a href="#">M220-E-3277</a>	Comutator special
<a href="#">M220-E-3219</a>	Comutator special
<a href="#">M220-E-3278</a>	Comutator special
<a href="#">H408-41300-033M1</a>	comutator de întrerupere a sarcinii
<a href="#">H220-41300-033V4</a>	comutator de întrerupere a sarcinii
<a href="#">H233-41400Z281M4</a>	comutator de întrerupere a sarcinii
<a href="#">AVB8-203</a>	Extensie axă metalică pentru beș cu patru găuri.
<a href="#">B263-41400Z-534M4</a>	63 A comutator de întrerupere a sarcinii
<a href="#">S440-61067-003M1</a>	comutator cu camă
<a href="#">H216-41300-035M4</a>	
<a href="#">S825-SE1328</a>	
<a href="#">M221-UK-1531</a>	comutator
<a href="#">H263-41300-033N4</a>	comutator de întrerupere a sarcinii
<a href="#">M220-SE0734</a>	comutator

Produs	Descriere
<a href="#">M220-61312-003M1</a>	
<a href="#">LB225-31309-B13-FLYR</a>	
<a href="#">H216-41620-733M4</a>	
<a href="#">B240-41620-977M4</a>	
<a href="#">63A-S63-61050-B03-TDYR</a>	Comutator selector de putere
<a href="#">M220-61640-003M1</a>	comutator cu camă
<a href="#">M220-61762-003M1</a>	comutator cu camă
<a href="#">M220-I-8721</a>	
<a href="#">M220-61037-003M1</a>	
<a href="#">AVA8-115</a>	Extensie axă metalică pentru instalare centrală
<a href="#">M221-61192-033V1 (20A 600V)</a>	
<a href="#">H 220 41300 281N4</a>	comutator de întrerupere a sarcinii
<a href="#">H410-41300-033N2</a>	
<a href="#">P110-61049-003M1</a>	
<a href="#">P110-61050-003M1</a>	
<a href="#">M225-61213-013M1</a>	comutator cu camă
<a href="#">S10-60129-B13-FHABG</a>	Comutator cu 2 poziții
<a href="#">M220-61199-033M4</a>	Comutator ON/OFF
<a href="#">S10-60129-B13-FHAB</a>	
<a href="#">H216-41400-700N1</a>	CUTIE DE COMUTARE
<a href="#">16A-S16-73215-B03-TDGB</a>	COMUTATOR LOCAL - OPRIT - TELECOMANDĂ
<a href="#">M220-61037-013M1</a>	
<a href="#">M220-61361-013M1</a>	selector
<a href="#">M220-61049-013M1</a>	selector
<a href="#">M220-61331-013M1</a>	selector
<a href="#">M220-61313-013M1</a>	selector
<a href="#">M220-61762-013M1</a>	selector
<a href="#">16A S16-61313-B03-FHYR</a>	
<a href="#">H226-41300-206V4</a>	comutator de întrerupere a sarcinii
<a href="#">PD120S-220(plastic wing)</a>	
<a href="#">PDM160M-220</a>	