



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онџл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

## Samwon

Enapart se străduiește întotdeauna să ofere clienților săi prețuri competitive și termene de livrare. Vindem doar echipamente originale și piese de schimb, deși nu suntem întotdeauna distribuitorul oficial sau dealer al producătorului. Toate mărcile comerciale și numerele de piesă afișate sunt proprietatea proprietarilor respectivi.

### Produse de marcă

Produs	Descriere
<a href="#">C37HD-20PB-1</a>	
<a href="#">C40HF-10PB-1</a>	
<a href="#">C40HF-10PX-1</a>	Cablu
<a href="#">C40HF-15PB-1</a>	
<a href="#">C40HF-20PB-1</a>	
<a href="#">R16Q-PS5A-M</a>	
<a href="#">R1T-YC</a>	
<a href="#">R32C-YNT-V</a>	
<a href="#">R40HH-30SM</a>	Cablu de legătură I/O
<a href="#">R4T-16P-S</a>	Consiliul de releu
<a href="#">R4T-YC</a>	RELEU DE CONTROL
<a href="#">R6T-16P-A</a>	BORD RELEU
<a href="#">R8T-24V</a>	Releu
<a href="#">S4T-16P-202D</a>	RELEU DE CONTROL
<a href="#">SE-1H80D</a>	I/O LINK-UL DE BORD
<a href="#">TG7-1H40S IMO</a>	XBE Breakout Terminal Board
<a href="#">TG-COM 20</a>	
<a href="#">XTB-20H</a>	
<a href="#">C40HF-30PB-1</a>	Cablu Connecton
<a href="#">C40HF-100PB-1</a>	IO-LINK, TERMINALE DE INTERFAȚĂ ACT SAMWON
<a href="#">TG7-1H40L-N</a>	
<a href="#">TG7-1H40CB</a>	
<a href="#">R32C-PS5A-CV</a>	
<a href="#">C40HF-40PB-1</a>	Cablu de conectare PLC
<a href="#">C40HF-65PB-1</a>	
<a href="#">SS-2P-80M-B</a>	
<a href="#">DL-72</a>	
<a href="#">SA-1H40S</a>	
<a href="#">C40HF-18PB-1</a>	Cablu
<a href="#">SE-4F80D</a>	Interfață Terminal Block
<a href="#">XTB-50H</a>	MODUL LINK DE INTRARE
<a href="#">R16C-YNT</a>	Releu terminal
<a href="#">S1A-24V-2Z</a>	RELEU DE STARE SOLIDĂ
<a href="#">R32C-YPT</a>	Releu terminal
<a href="#">R4G 24V</a>	ștafetă
<a href="#">R16C-NS5A-16P</a>	TERMINALUL RELEULUI DE LEGĂTURĂ I/O

Produs	Descriere
<a href="#">R4Q-24V</a>	
<a href="#">TG-3M20S</a>	I/O LEGĂTURĂ BLOC TERMINAL
<a href="#">C40HF-15PX-1</a>	I/O CABLU DE LEGĂTURĂ
<a href="#">R32G-NT</a>	
<a href="#">S4T-16P-202V</a>	
<a href="#">SU-105PT</a>	Controler de temperatură
<a href="#">C40HH-20PH-XBI</a>	
<a href="#">SD94M</a>	Controler digital de temperatură
<a href="#">C40HH-15PH-XBI</a>	cablu pentru conectare cu modulul de expansiune
<a href="#">XTB-34H</a>	Bloc terminal de interfață
<a href="#">S4A-24V-DS</a>	bord releu
<a href="#">S1T-4P-202D</a>	Releu de control
<a href="#">M-107pt</a>	INDICATOR CAMERĂ DE LEGUME
<a href="#">C40HF-100PX-1</a>	Cablu semnal PLC- IO
<a href="#">C40HF-25PX-1</a>	Cablu semnal PLC- IO
<a href="#">XTB-COM20B</a>	Legătură IO
<a href="#">XTB-ME1</a>	Legătură IO
<a href="#">R32C-YNT</a>	.
<a href="#">XTB-LS1</a>	Terminal Block
<a href="#">MPT-L80P-B/BK</a>	Cutie de ramificație tip montare bloc terminal
<a href="#">R4P-DC24VC</a>	
<a href="#">R4T-G6D</a>	
<a href="#">M12S-G43-V050</a>	.
<a href="#">M12S-G43-V080</a>	,
<a href="#">M12S-G43-V100</a>	
<a href="#">SD-4F40S</a>	
<a href="#">MPT-K80P-B/BLWH</a>	Cutie de conectare multiplă
<a href="#">R2G-24V</a>	
<a href="#">SA-1T50S</a>	ACT BLOC TERMINAL
<a href="#">SA-1T40S</a>	
<a href="#">R4G-24V-E3</a>	
<a href="#">MPT-K40P-B/BLWH</a>	
<a href="#">MPT-K60P-B/BLWH</a>	
<a href="#">S4T-E3-202V</a>	Releu
<a href="#">C40HT-20S-OB32</a>	
<a href="#">C40HF-15PB-3</a>	
<a href="#">C40HT-20LB-IB32</a>	
<a href="#">R1T-4P</a>	
<a href="#">R32C-PS5A-40P</a>	
<a href="#">SU-105IP</a>	Controler de temperatură
<a href="#">R16C-PS5A-20P</a>	Terminal releu
<a href="#">R32T-PS5A-40P</a>	
<a href="#">R32T-NS5A-40P PNP</a>	bloc terminal
<a href="#">R32T-NS5A-40P NPN</a>	
<a href="#">R32C-NS5A-40P PNP</a>	

Produs	Descriere
<a href="#">R16C-NS5A-34P NPN</a>	
<a href="#">R16C-NS5A-20P NPN</a>	
<a href="#">C40HF-90PB-1</a>	
<a href="#">C40HH-20PH-XBE</a>	CABLU
<a href="#">C20HH-20PD</a>	CABLU
<a href="#">C40HH-20PD</a>	CABLU
<a href="#">SD-94M (RRRN)</a>	Controler de temperatură și umiditate
<a href="#">C40HF-15LB-MIN1</a>	
<a href="#">C40HF-15LB-MIP1</a>	
<a href="#">C40HF-20LB-MIN1</a>	
<a href="#">C40HF-20PBU-MIP1</a>	
<a href="#">C37HD-20LB-MIP1</a>	
<a href="#">TG7-1H40L</a>	
<a href="#">R32G-PT</a>	
<a href="#">C37HD-20PBU-MIP1</a>	
<a href="#">C40HF-05PB-1</a>	Releu cablu de conectare
<a href="#">R32C-NS5A-40P</a>	Consiliul de releu
<a href="#">R32C-NS5A-8CV</a>	
<a href="#">TG7-1H40L-P</a>	Bloc terminal
<a href="#">C40HT-20S-1756-IB32 (SIMPAC)</a>	
<a href="#">C40HT-20S-1756-IV32 (SIMPAC)</a>	
<a href="#">C40HT-20S-1756-OB32 (SIMPAC)</a>	
<a href="#">C40HF-150PB-OM3</a>	cablu
<a href="#">C40HF-150PB-3</a>	cablu
<a href="#">RIT-YC</a>	
<a href="#">C40HF-15LB-MINI</a>	
<a href="#">C40HF-15LB-MIPI</a>	
<a href="#">C40HF-20PBU-MIPI</a>	
<a href="#">C37HD-20PBU-MIPI</a>	
<a href="#">C40HF-20LB-MINI</a>	
<a href="#">ST540E-00/RS/DI</a>	
<a href="#">M12S-A43-V020</a>	Cablu senzor
<a href="#">SLF-9LH-IC</a>	
<a href="#">STF-#4D-IB</a>	Ventilator Turbo
<a href="#">SU-105Ta3</a>	
<a href="#">MPT-K80P-B/BL</a>	
<a href="#">M12S-A43-V050</a>	
<a href="#">M12S-B43-V020</a>	
<a href="#">M12S-B43-V050</a>	
<a href="#">M12S-C43-V020</a>	
<a href="#">M12S-C43-V050</a>	
<a href="#">U78T-5DN-M12</a>	