



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

## ADFweb

Enapart se străduiește întotdeauna să ofere clienților săi prețuri competitive și termene de livrare. Vindem doar echipamente originale și piese de schimb, deși nu suntem întotdeauna distribuitorul oficial sau dealer al producătorului. Toate mărcile comerciale și numerele de piesă afișate sunt proprietatea proprietarilor respectivi.

### Produse de marcă

Produs	Descriere
<a href="#">HD67552</a>	
<a href="#">HD67053-B2-80</a>	Gateway M-BUS/PROFIBUS
<a href="#">HD67611-A1</a>	Convertor Master PROFINET /Modbus TCP
<a href="#">HD67056-B2-80</a>	Convertor Ethernet Gateway MBus/BACnet Ethernet de până la 80 Mbus slave
<a href="#">HD67936-B2</a>	(Modbus TCP Slave/MQTT)
<a href="#">HD67933-4-B2</a>	(Modbus Master/MQTT)
<a href="#">HD67933-2-B2</a>	(Modbus Master/MQTT)
<a href="#">HD67935-B2</a>	(Modbus TCP Master/MQTT)
<a href="#">HD67149-A1</a>	Îzolator și repetor inteligent de semnal RS485/RS485
<a href="#">HD67324-B2-E-485-4GB</a>	Înregistrator de date Modbus RTU 485
<a href="#">HD67056-MSTP-20</a>	
<a href="#">HD67029-B2-485-20</a>	convertizor
<a href="#">APW020</a>	
<a href="#">HD67044-B2-40</a>	Gateway M-Bus/Modbus TCP (până la 40 de sclavi)
<a href="#">HD67044-B2-80</a>	Gateway M-Bus/Modbus TCP (până la 80 de sclavi)
<a href="#">HD67044-B2-160</a>	convertizor
<a href="#">HD67044-B2-250</a>	Gateway M-Bus/Modbus TCP (până la 250 de sclavi)
<a href="#">HD67056-B2-40</a>	Gateway M-Bus/BACnet Ethernet (până la 40 de sclavi)
<a href="#">HD67056-B2-160</a>	Gateway M-Bus/BACnet Ethernet (până la 160 de sclavi)
<a href="#">HD67056-B2-250</a>	Gateway M-Bus/BACnet Ethernet (până la 250 de sclavi)
<a href="#">HD67604-A1</a>	PROFINET/PROFIBUS Master - convertizor
<a href="#">HD67053-B2-40</a>	
<a href="#">HD67146-A1</a>	
<a href="#">HD67030-B2-20 - Qty 10</a>	Gateway M-Bus/Ethernet (până la 20 de sclavi)
<a href="#">gateway M-bus for TCP</a> <a href="#">HD67044-B2-40</a>	Gateway/blocare
<a href="#">HD67029-B2-485-250</a>	
<a href="#">APW250</a>	
<a href="#">HD67021-B2-160</a>	Adaptor
<a href="#">HD67602-485-A1 (Qty.36)</a>	
<a href="#">AC34011</a>	Sursa de alimentare
<a href="#">AC34012</a>	Sursă de alimentare
<a href="#">HD67030-B2-80</a>	Convertor M-BUS /Ethernet (TCP/IP, UDP)
<a href="#">HD67038-5-B2</a>	
<a href="#">HD67812-KNX-485-B2</a>	convertor modbus-knx
<a href="#">HD67811-KNX-B2-20</a>	convertor mbus-knx

Produs	Descriere
<a href="#">HD67024-B2-160</a>	Adaptor
<a href="#">HD67029-B2-485-160</a>	Gateway M-Bus/Modbus RS485 (până la 160 de sclavi)
<a href="#">HD67507-A1</a>	Modbus TCP Slave/Modbus Master
<a href="#">HD67814-KNX-B2</a>	
<a href="#">HD67815-KNX-B2</a>	
<a href="#">HD67170-IP-A1</a>	convertizor
<a href="#">HD67029-B2-485-40</a>	convertizor
<a href="#">APW040</a>	Sursă de alimentare
<a href="#">HD67221</a>	
<a href="#">HD67843-B2</a>	convertizor
<a href="#">HD67055</a>	Convertor M-Bus la Modbus RTU
<a href="#">HD67022-B2-20</a>	
<a href="#">HD67665-A1</a>	
<a href="#">HD67505-A1</a>	
<a href="#">HD67515-A1</a>	GATEWAY
<a href="#">HD67663-A1</a>	
<a href="#">HD67030-B2-20</a>	Convertor M-BUS /Ethernet (TCP/IP, UDP)
<a href="#">HD67030-B2-20 - Qty 100</a>	Gateway M-Bus/Ethernet (până la 20 de sclavi)
<a href="#">HD67044-B2-20</a>	Gateway M-Bus/Modbus TCP
<a href="#">HD67695-B2-1-10</a>	Gateway M-Bus/Modbus TCP
<a href="#">HD67695-B2-3-25</a>	Gateway M-Bus/Modbus TCP
<a href="#">HD67695-B2-15-50</a>	Gateway M-Bus/Modbus TCP
<a href="#">HD67695-B2-30-75</a>	Gateway M-Bus/Modbus TCP
<a href="#">HD67695-B2-50-100</a>	Gateway M-Bus/Modbus TCP
<a href="#">HD67098-B2-169MHz</a>	M-Bus Slave/M-Bus Wireless
<a href="#">HD67098-B2-433MHz</a>	M-Bus Slave/M-Bus Wireless
<a href="#">HD67098-B2-868MHz</a>	M-Bus Slave/M-Bus Wireless
<a href="#">HD67056-B2-20</a>	Convertor MBUS/BACnet Ethernet
<a href="#">HD67059-485-B2 - Rs485</a>	
<a href="#">HD67012</a>	convertizor
<a href="#">HD67591-485-A1</a>	Convertor master EtherNet/IP Slave Modbus RS485
<a href="#">HD67029-B2-232-20</a>	Gateway
<a href="#">HD67702-4-0-D5M-D5M</a>	convertizor
<a href="#">HD67171-A1</a>	convertizor
<a href="#">HD67029-B2-485-80</a>	Gateway M-Bus/Modbus RS485 (până la 80 de sclavi)
<a href="#">HD67908-5-A1</a>	convertizor
<a href="#">HD67501-A1</a>	Convertor RS232/RS485/Modbus - Convertor
<a href="#">HD67561</a>	PROFIBUS Slave/Modbus Master - Convertor
<a href="#">HD67861-5-A1-2A</a>	convertizor
<a href="#">HD67030-B2-40</a>	Convertor M-BUS /Ethernet (TCP/IP, UDP)
<a href="#">HD67030-B2-250</a>	Convertor M-BUS /Ethernet (TCP/IP, UDP)
<a href="#">HD67030-B2-160</a>	Convertor M-BUS /Ethernet (TCP/IP, UDP)
<a href="#">HD67811-KNX-B2-160</a>	CONECTOR
<a href="#">HD67011</a>	
<a href="#">HD67075-A1</a>	Modbus RTU/Modbus ASCII Converter

Produs	Descriere
<a href="#">HD67593-A1</a>	Convertor Ethernet/IP Slave/PROFIBUS Master Converter
<a href="#">HD67612-A1</a>	Convertor slave PROFINET/Modbus TCP
<a href="#">HD67B76-A1</a>	
<a href="#">HD67664-A1</a>	Convertor Master Ethernet/IP Slave/Modbus TCP
<a href="#">HD67933-4-GPRS-B2</a>	
<a href="#">HD67646-A1</a>	Ethernet/IP Master/CanOpen
<a href="#">HD67507-B2</a>	Modbus TCP Slave/Modbus Master - Convertor
<a href="#">HD67935-GPRS-B2</a>	Modbus TCP Master /MQTT — Convertor (MQTT: Ethernet + GPRS)
<a href="#">HD67215-A1</a>	
<a href="#">HD67215-B2</a>	
<a href="#">HD67961-5-B2-IA</a>	
<a href="#">HD674-A044-E4V</a>	
<a href="#">HD674-A044-E7V</a>	
<a href="#">HD674-A044-E4R</a>	
<a href="#">HD674-A044-E7R</a>	
<a href="#">HD67601-232-A1</a>	Convertor de porturi PROFINET/RS232
<a href="#">HD67673</a>	BACnet IP Slave /Modbus TCP Master
<a href="#">HD67674</a>	BACnet IP slave /Modbus TCP slave
<a href="#">HD67166-A1</a>	Modbus TCP Maestru/SNMP Agent - Convertor
<a href="#">HD67167-A1</a>	Modbus TCP Slave/SNMP Agent - Convertor
<a href="#">HD67176-A1</a>	Modbus TCP Slave/SNMP Manager - Convertor
<a href="#">HD67714-MSTP-B2</a>	
<a href="#">HD67714-IP-A1</a>	BACnet IP Master /Modbus TCP Slave
<a href="#">HD67873-A1-4A</a>	IO Link Master/MQTT (port IO-Link Clasa A
<a href="#">HD67606-A1</a>	PROFINET/CAN - Convertor
<a href="#">HD67181R</a>	
<a href="#">HD67455-E4R</a>	Convertor NMEA 2000/Modbus TCP
<a href="#">HD67455-E4V</a>	Convertor NMEA 2000/Modbus TCP
<a href="#">HD67455-E7R</a>	Convertor NMEA 2000/Modbus TCP
<a href="#">HD67455-E7V</a>	Convertor NMEA 2000/Modbus TCP
<a href="#">HD67225-A1</a>	
<a href="#">HD67225-B2</a>	
<a href="#">HD67459-E4R</a>	
<a href="#">HD67459-E4V</a>	
<a href="#">HD67459-E7R</a>	
<a href="#">HD67459-E7V</a>	
<a href="#">HD67617-A1</a>	
<a href="#">HD67401-E7V-NYA</a>	Repetor CAan cu conectori AMP SuperSeal
<a href="#">APW080</a>	
<a href="#">HD67580-A1</a>	
<a href="#">HD67562</a>	
<a href="#">HD67600-A1</a>	
<a href="#">HD67290 CAN / RS232</a>	convertizor
<a href="#">HD67871-A1-4A</a>	(IO Link Master /EtherneTip Slave, port IO Link Clasa A: x4)
<a href="#">HD67716-IP-A1</a>	convertizor

Produs	Descriere
<a href="#">HD67735-A1</a>	MODBUS
<a href="#">HD67712-IP-4-A1</a>	BACnet IP Master /Modbus Slave Converter
<a href="#">HD67737-IP-A1</a>	IEC61850 Server /BACnet IP Master Converter
<a href="#">HD67679-IP-A1</a>	convertizor
<a href="#">HD67909-A1</a>	
<a href="#">HD67648-A1-232-485</a>	
<a href="#">HD67610-A1</a>	
<a href="#">HD67932-4-B2</a>	
<a href="#">HD67931-B2-20</a>	
<a href="#">HD67934-4-B2</a>	
<a href="#">HD67802-KNX-BIP-B2</a>	BACnet IP Slave/KNX
<a href="#">HD67605-A1</a>	Convertor de slave PROFINET/PROFIBUS
<a href="#">HD67618-A1</a>	S7comm/Modbus TCP Slave Converter
<a href="#">HD67045</a>	
<a href="#">HD67644-WiFi-B2</a>	
<a href="#">HD67147-A1</a>	
<a href="#">HD67742-A1</a>	
<a href="#">HD67751-A1</a>	
<a href="#">HD67222-A1</a>	
<a href="#">HD67417 E4R</a>	
<a href="#">HD67B82-A1</a>	
<a href="#">AC67410</a>	
<a href="#">HD67661-A1</a>	
<a href="#">HD674-A044-E4V - NA</a>	
<a href="#">HD67908-4-A1</a>	
<a href="#">HD67602-485-A1</a>	convertizor
<a href="#">HD67B75-A1</a>	convertizor
<a href="#">HD67770-A1</a>	convertizor
<a href="#">HD67507-Slim-485</a>	Modbus TCP - Convertor
<a href="#">HD67563-A1</a>	PROFIBUS Slave/Ethernet - Convertor
<a href="#">HD67139-A1</a>	
<a href="#">HD67139-B2</a>	
<a href="#">HD67446-E7R</a>	
<a href="#">HD67671</a>	Bacnet IP la gateway-ul Modbus IP
<a href="#">HD67446-E4V</a>	
<a href="#">HD67446-E4R</a>	
<a href="#">HD67446-E7V</a>	
<a href="#">HD67446-E7R-ND</a>	
<a href="#">HD67615-422-A1</a>	convertizor
<a href="#">HD67602-232-A1</a>	convertizor
<a href="#">HD67502-A1</a>	convertor
<a href="#">HD67564-A1</a>	
<a href="#">HD67B22-B2</a>	
<a href="#">HD67621-485-A1</a>	
<a href="#">HD67577-A1</a>	

Produs	Descriere
<a href="#">HD67416-E4V</a>	
<a href="#">HD67514-A1</a>	Convertor master CAN/Modbus TCP
<a href="#">Cod. HD67561</a>	PROFIBUS Slave/Modbus Master - Convertor
<a href="#">HD67082-B2-868MHz-0</a>	M-Bus Wireless/Modbus RTU - Convertor
<a href="#">HD67733-5-A1</a>	convertoare
<a href="#">HD67316-U-D1</a>	
<a href="#">HD67316-E-A1</a>	
<a href="#">HD67B27-5-B2</a>	convertizor
<a href="#">HD67553</a>	convertor
<a href="#">HD67437-E4V</a>	convertor
<a href="#">HD67416-E4R</a>	
<a href="#">HD67416-E7V</a>	
<a href="#">HD67416-E7R</a>	
<a href="#">HD67736-A1</a>	
<a href="#">HD67E73-A1</a>	
<a href="#">HD67595-A1</a>	Gateway EtherNet/IP/CAN
<a href="#">HD67599-A1</a>	EtherNet/IP/J1939 - Convertor
<a href="#">HD67626-A1</a>	convertor
<a href="#">HD67182</a>	
<a href="#">HD67813-KNX-485-B2</a>	Convertor Modbus Slave/KNX
<a href="#">HD67608-A1</a>	
<a href="#">HD67670-IP-B2</a>	convertizor
<a href="#">HD67845-B2</a>	convertor
<a href="#">HD67117R</a>	CANopen Repeater/Extender /Izolare ridicată, terminare DIP
<a href="#">HD67804-KNX-B2</a>	
<a href="#">HD67701-C-0-H5S</a>	
<a href="#">HD67579-A1</a>	Modbus TCP Slave - Convertor
<a href="#">HD67673-IP-A1</a>	
<a href="#">HD67673-MSTP-A1</a>	
<a href="#">HD67565-A1</a>	
<a href="#">HD67510-A1</a>	
<a href="#">HD67E77-A1</a>	
<a href="#">HD67503-A1</a>	
<a href="#">HD67503-B2</a>	
<a href="#">HD67181FSX</a>	REPETOR DE FIBRĂ OPTICĂ
<a href="#">HD67B78-A1</a>	CONVERTOR
<a href="#">Piese for AC34012</a>	
<a href="#">HD67738-IP-A1</a>	
<a href="#">HD67121</a>	
<a href="#">HD67575-A1</a>	PROFIBUS Master/Ethernet — Convertor
<a href="#">HD67674-IP-A1</a>	Conectori pentru blocuri terminale
<a href="#">HD67801-KNX-BIP-B2</a>	
<a href="#">HD67832-IP-B2</a>	
<a href="#">HD67164-RS485-A1</a>	convertizor
<a href="#">HD67164-RS232-A1</a>	convertizor

Produs	Descriere
<a href="#">HD67042-A1</a>	
<a href="#">HD67D04-B2-915MHz</a>	
<a href="#">HD67001</a>	
<a href="#">HD67E57-A1</a>	
<a href="#">HD67B45-B2</a>	
<a href="#">HD67D04-B2-868MHz</a>	
<a href="#">HD67716-MSTP-A1</a>	BACnet MSTP Master /PROFIBUS Slave
<a href="#">HD6711M</a>	
<a href="#">HD67B16-B2</a>	Gateway OPC UA/EtherNet/Convertor IP
<a href="#">HD674-A004-4-E4V</a>	
<a href="#">HD67686-B2</a>	Convertor MSTP
<a href="#">HD67833-IP-B2-Y</a>	
<a href="#">HD67117M</a>	
<a href="#">HD67002</a>	CANopen/Modbus Slave
<a href="#">HD67D15-B2-868MHz-169MHz-20</a>	Convertor M Bus Wireless/LoRaWAN până la 80 de sclavi
<a href="#">HD67D15-B2-868MHz-20</a>	M Bus Master/LoRaWAN până la 20 de sclavi
<a href="#">HD67844-B2</a>	DALI/Modbus TCP Master - Convertor
<a href="#">HD67961-2-B2-IA</a>	
<a href="#">HD67B72-A1</a>	convertizor
<a href="#">HD67020-B2-10</a>	convertor
<a href="#">HD67842-B2</a>	DALI/Modbus Master
<a href="#">HD67181FSX CAN</a>	Repetor de cupru/fibră optică - performanță ridicată
<a href="#">HD67594-A1</a>	EtherNet/IP/ PROFIBUS - Convertor
<a href="#">HD67508-A1-485</a>	Modbus TCP Slave/RS485 Modbus Master, comutator Ethernet interior pentru conexiune de intrare la ieșire cu RS485
<a href="#">HD67714 -MSTP-A1</a>	
<a href="#">HD67E10-A1</a>	
<a href="#">HD67643-A1</a>	EtherNet/IP Master/PROFIBUS Slave - Convertor
<a href="#">HD67671-IP-4-A1</a>	Modbus - Convertor
<a href="#">HD67029-B2-232-40</a>	
<a href="#">HD67029-B2-232-80</a>	
<a href="#">HD67029-B2-232-160</a>	
<a href="#">HD67029-B2-232-250</a>	
<a href="#">HD67596-A1</a>	Gateway EtherNet/IP/CANopen
<a href="#">HD67645-A1</a>	
<a href="#">HD67607-A1</a>	Gateway PROFINET/CANopen
<a href="#">HD67B74-A1</a>	Gateway PROFINET/CANopen
<a href="#">HD67633-A1</a>	